

標準コントローラの機能

	R7/R8	3216	3208	B500/ B510	C540/ C550	P570/ P580	D580 ⁴	3508	3504	H500	H1700	H3700	NCC
プログラム数	1	1	1	5	10	50	> 50	1/10/ 25/50 ³	1/10/ 25/50 ³	20	20	20	100
セグメント	1	8	1	4	20	40	7	500 ³	500 ³	20	20	20	20
特別機能 (例えば送風装置、自動フラップ等) 最大				2	2	2-6		0-4 ³	2-8 ³	3 ³	6/2 ³	8/2 ³	16/4 ³
最大の調整ゾーン数	1	1	1	1	1	3	1	2 ^{1,2}	2 ^{1,2}	1-3 ³	8	8	8
ゾーン調整の制御				●	●	●							
チャージ調整/溶解槽制御						●		○	○	○	○	○	○
自己最適化機能		●	●	●	●	●		●	●				
実時間時計										●	●	●	●
カラー表示のグラフィック				●	●	●	●			4"	7"	7"	12"
温度曲線のグラフィック表示 (プログラムシーケンス)				●	●	●	●						22"
テキスト表示のステータス報告			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
タッチパネルによるデータ入力				●	●	●	●			●	●	●	●
プログラム名の入力 (例:「焼結」)				●	●	●	●				●	●	●
操作キーロック				●	●	●	●	○	○				
ユーザーレベル				●	●	●	●	●	●	○	○	○	●
セグメント変更のためのスキップ機能				●	●	●	●			●	●	●	●
ステップ式プログラム入力 1 °Cまたは1分単位	●	●	●	●	●	●	1 秒	●	●	●	●	●	●
スタート時間設定可能 (例えば夜間電力使用のため)				●	●	●				●	●	●	●
°C/°F 切り替え	○	○	○	●	●	●	●	○	○	●	● ³	● ³	● ³
KWhメーター				●	●	●	●						
動作時間カウンター				●	●	●	●			●	●	●	●
設定値出力			○	●	●	●		○	○		○	○	○
HiProシステム向けNTLog Comfort、プロセスデータを外付け保存メディアに記録										○	○	○	
ナーバサーム・コントローラー用NTLog Basic、プロセスデータをUSBスティックに記録				●	●	●	●						
VCDソフトウェアのためのインターフェース				○	○	○		○	○				
エラーメモリ				●	●	●	●			●	●	●	●
選択可能言語の数				24	24	24	24						
Wi-Fi 対応 (MyNaberthermアプリ)				●	●	●	●						
ソーラーモード				●	●	●	●						

¹ 溶解槽制御としてではなく

² 各ゾーン調整器ごとの追加の調整制御可能

³ 仕様によって異なる

⁴ D580 の制御の説明については、歯科カタログの「焼成炉とプレス炉」の章を参照

● 標準
○ オプション



ナーバザム社炉の接続電圧

単相:すべての機種の炉は接続電圧110V～240V、50または60Hzでお求めいただけます。

三相:すべての機種の炉は接続電圧200V～240V、または380V～480V、50または60 Hz でお求めいただけます。