

Naudojimo instrukcija

Reguliatorius

B500/B510 C540/C550 P570/P580

M03.0022 LITAUISCH

Originali naudojimo instrukcija

MadeinGermany

www.nabertherm.com

Copyright

© Copyright by Nabertherm GmbH Bahnhofstrasse 20 28865 Lilienthal Federal Republic of Germany

Reg: M03.0022 LITAUISCH Rev: 2021-10

Informacija nėra įpareigojanti, galimi techniniai pakeitimai.

<u>Nabertherm</u>

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

1		Įvadas	6
	1.1	Garantija ir atsakomybė	7
	1.2	Bendroji informacija	7
	1.3	Aplinkos sąlygos	8
	1.4	Utilizavimas	8
	1.5	Produkto aprašas	8
	1.6	Teisingas naudojimas	9
	1.7	Simboliai	9
2		Sauga	12
3		Eksploatavimas	13
	3.1	Reguliatoriaus / krosnies įjungimas	13
	3.2	Reguliatoriaus / krosnies išjungimas	13
4		Reguliatoriaus konstrukcija	14
	4.1	Atskirų reguliatoriaus modulių išdėstymas	14
	4.2	Naudotojo sąsajos sritys	14
	4.	2.1 Sritis "Meniu juosta"	14
	4.	2.2 Sritis "mažas segmentas"	15
	4.	2.3 Sritis "didelis segmentas"	16
	4.	2.4 Sritis "Būsenos juosta"	17
5		Reguliatoriaus savybės	18
6		Trumpa instrukcija B500/B510/C540/C550/P570/P580	20
	6.1	Pagrindinės funkcijos	20
	6.2	Įvesti naują programą (programos lentelė)	23
7		Apžvalgos paveikslėliai	28
	7.1	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi)	28
	7.1 7.2	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi)	28 29
8	7.1 7.2	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas	28 29 30
8 9	7.1 7.2	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas	28 29 30 31
8 9	7.17.29.1	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos"	28 29 30 31
8 9	7.17.29.19.2	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis	28 29 30 31 31
8 9	 7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas	28 29 30 31 31 32 33
8 9	 7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas Programos įvestis	28 29 30 31 31 32 33 35
8 9	 7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas Programų ruošimas PC su "NTEdit"	28 29 30 31 32 33 35 43
8 9	 7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas	28 29 30 31 32 33 35 43 44
8 9	 7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas Programų ruošimas PC su "NTEdit" Programų ruošimas PC su "NTEdit" Programos tvarkymas (ištrynimas / kopijavimas) Kas yra "Holdback"?	28 29 30 31 32 33 43 43 44
8 9	 7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas Programų ruošimas PC su "NTEdit" Programos tvarkymas (ištrynimas / kopijavimas) Kas yra "Holdback"? Veikiančios programos keitimas	28 29 30 31 31 32 33 35 43 44 45 46
8 9	 7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas Programų ruošimas PC su "NTEdit" Programos tvarkymas (ištrynimas / kopijavimas) Kas yra "Holdback"? Veikiančios programos keitimas	28 29 30 31 31 33 43 43 44 45 46 47
8 9 1(7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas Programų ruošimas PC su "NTEdit" Programos tvarkymas (ištrynimas / kopijavimas) Kas yra "Holdback"? Veikiančios programos keitimas Segmento šuolis	28 29 30 31 33 33 43 43 44 45 46 47
8 9 1(7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9) 10.1	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos". Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas. Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas. Programų ruošimas PC su "NTEdit". Programų ruošimas PC su "NTEdit". Programos tvarkymas (ištrynimas / kopijavimas). Kas yra "Holdback"? Veikiančios programos keitimas. Segmento šuolis.	28 29 30 31 31 33 33 43 43 44 45 46 47 47
8 9 1(7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9) 10.1 10.2	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas Programų ruošimas PC su "NTEdit" Programos tvarkymas (ištrynimas / kopijavimas) Kas yra "Holdback"? Veikiančios programos keitimas Segmento šuolis Parametrų nustatymas Apžvalga "Nustatymai" Matavimų atkarpos kalibravimas	28 29 30 31 32 33 43 43 44 45 46 47 47 47
8 9 1(7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9) 10.1 10.2 10.3	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas. Programų ruošimas PC su "NTEdit" Programos tvarkymas (ištrynimas / kopijavimas) Kas yra "Holdback"? Veikiančios programos keitimas. Segmento šuolis Parametrų nustatymas Apžvalga "Nustatymai" Matavimų atkarpos kalibravimas	28 29 30 31 33 33 43 43 44 45 46 47 47 48 52
8 9 1(7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.1 10.2 10.3 10.4	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi)	28 29 30 31 32 33 43 43 44 45 46 47 47 47 47 48 52 54
8 9	7.1 7.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9) 10.1 10.2 10.3 10.4 10	Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi) Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi) Budėjimo režimas programų rodymas, įvestis arba keitimas Apžvalga "Programos" Programų rodymas ir paleistis Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas. Programų ruošimas PC su "NTEdit" Programos tvarkymas (ištrynimas / kopijavimas) Kas yra "Holdback"? Veikiančios programos keitimas Segmento šuolis Parametrų nustatymas Apžvalga "Nustatymai" Matavimų atkarpos kalibravimas Reguliavimo parametras Reguliavimo savybės 0.4.1 Lyginimas	28 29 30 31 33 33 43 43 44 45 44 45 47 47 47 48 54 54

10.4	.3 Rankinis zonos valdymas	56
10.4	.4 Esamos vertės perėmimas kaip faktinę vertę paleidžiant programą	57
10.4	.5 Reguliuojamas aušinimas (pasirinktis)	58
10.4	.6 Paleidimo schema (galios ribojimas)	60
10.4	.7 Savaiminis optimizavimas	61
10.4	.8 Įkrovos reguliavimas	63
10.4	.9 Zonų faktinių verčių ofsetai	66
10.4	.10 Sustabdymas	67
10.5	Naudotojo administravimas	68
10.6	Reguliatoriaus blokuotė ir valdymo blokuotė	72
10.7	Ilgalaikis užrakinimas (valdymo blokuotė)	72
10.7	7.1 Veikiančios programos reguliatoriaus blokuotė	73
10.8	Papildomų funkcijų konfigūravimas	74
10.9	Papildomų funkcijų išjungimas arba pervadinimas	75
10.9	9.1 Papildomų funkcijų programos vykdymo metu rankinis valdymas	75
10.9	2. Papildomų funkcijų valdymas rankiniu būdu po šildymo programos	76
10.10	Aliarmo funkcijos	77
10.1	0.1 Aliarmai (1 ir 2)	77
10.1	0.2 Garsinis aliarmas (parinktis)	80
10.1	0.3 Gradiento kontrolė	81
10.1	0.4 Aliarmo konfigūracijos pavyzdžiai	82
10.11	Tinklo dingimo nustatymas	84
10.12	Sistemos nustatymai	85
10.1	2.1 Datos ir laiko nustatymas	85
10.1	2.2 Datos ir laiko formato nustatymas	85
10.1	2.3 Kalbos nustatymas	86
10.1	2.4 Temperatūros vieneto pritaikymas (°C/°F)	86
10.12	2.5 Duomenų sąsajų nustatymas	87
10.13	Proceso duomenų, programų ir parametrų importas ir eksportas	90
10.14	Modulių registracija	92
10.15	Oro cirkuliavimo mechanizmo valdymas	93
11 In	formacinis meniu	94
12 Pr	roceso dokumentacija	95
12.1	Duomenų išsaugojimas USB atmintuke, naudojant "NTLog" funkciją	95
12.2	Proceso duomenų išsaugojimas ir programų administravimas VCD programine įranga (pasirinktinai)	100
13 Su	ısiejimas su "MyNabertherm-App" programėle	100
13.1	Programėlė: Klaidų šalinimas	105
14 Ry	yRyšys su valdikliu	105
14.1	Ryšys su viršesnėmis sistemos per "Modbus-TCP"	105
14.2	Saityno serveris	106
14.3	Ryšio modulio papildymas	108
14.3	.1 Komplektacija	108
14.3	2.2 Ryšio modulio montavimas	108
15 Te	emperatūros ribotuvas su reguliuojamos išjungimo temperatūros funkcija (papildoma iranga)	110
16 Be	epotencialinis kontaktas išoriniam prietaisui ijungti ir kontrolės signalams priimti (parinktis)	
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	

<u>Nabertherm</u>

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

17	Klaidu nranašimai ir isnaiimai	111
1/	Klaidų prancsiniai ir įspejiniai	
17.	I Reguliatoriaus klaidų pranešimai	
17.	2 Reguliatoriaus įspėjimai	
17.	3 Valdymo mechanizmo sutrikimai	116
17.4	4 Reguliatoriaus kontrolinis sąrašas	117
18	Techniniai duomenys	
18.	1 Specifikacijų lentelė	
19	Valymas	
20	Techninė priežiūra ir atsarginės dalys	
20.	1 Reguliatoriaus keitimas	
20.2	2 Reguliatoriaus modulių išmontavimas	122
20.3	3 Reguliatoriaus modulių montavimas	
21	Elektros jungtis	
21.	1 Reguliavimo modulis	
21.2	2 Reikalavimai laidams	
21.	3 Bendroji jungtis	
21.4	4 Krosnys iki 3,6 kW – keičia B130, B150, B180, C280, P330 iki12.2008	
21.:	5 Krosnys iki 3,6 kW – keičia B130, B150, B180, C280, P330 nuo 01.2009	126
21.	6 Krosnys, vienos zonos > 3,6 kW su puslaidininko relė arba apsauga	
21.7	7 Krosnys > 3,6 kW su 2 šildymo ciklais	
22	"Nabertherm" priežiūros skyrius	
23	Užr Užrašams	

1 Įvadas

Gerb. kliente,

dėkojame, kad pasirinkote kokybišką "Nabertherm" GmbH produktą.

Šiuo reguliatoriumi Jūs pasieksite rezultatą, atitinkantį Jūsų paruošimo ir gamybos sąlygas, ir galėsite tuo didžiuotis.

Šio produkto savybės:

- paprastas valdymas
- LCD ekranas su jutiklinėmis funkcijomis
- tvirta konstrukcija
- skirtas naudoti šalia mašinų
- visi "Nabertherm" reguliatoriai išplečiami su pasirenkama eterneto sąsaja
- Programėlės susiejimo galimybė

Jūsų "Nabertherm" komanda





Nurodymas

Šie dokumentai skirti tik mūsų produktus priimančiam asmeniui ir juos dauginti, perduoti tretiesiems asmenims arba suteikti prieigą prie jų be mūsų sutikimo draudžiama.

(Įstatymas apie autorių teises ir susijusias apsaugą suteikiančias teises, 1965-09-09 autoriaus teisių įstatymas)

Apsaugą suteikiančios teisės

Visos teisės į brėžinius ir kitus dokumentus bei įgaliojimai suteikti "Nabertherm" GmbH, net ir apsaugą suteikiančių teisių registravimo atveju.



1.1 Garantija ir atsakomybė

§

Garantijų ir atsakomybės atveju galioja "Nabertherm" garantinės sąlygos arba teikiamos atskirose sutartyse nustatytos garantinės paslaugos. Galioja šie punktai:

Garantinės ir atsakomybės pretenzijos, esant asmenų sužalojimams ir materialinei žalai, nepriimamoms, jeigu jos kilo dėl šių priežasčių:

- Kiekvienas asmuo, atsakingas už įrenginio naudojimą, montavimą, techninę priežiūrą arba remontą, privalo perskaityti ir suprasti naudojimo instrukciją. Atsakomybė neprisiimama už žalą ir sutrikimus, kilusius dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo.
- Neteisingas įrenginio naudojimas
- Netinkamas montavimas, eksploatavimas, naudojimas ir jo techninė priežiūra
- Įrenginio eksploatavimas, esant saugos įrenginių defektams, neteisingai sumontavus arba sumontavus neveikiančius apsauginius ir saugos įrenginius
- Naudojimo instrukcijos nurodymų dėl įrenginio pervežimo, laikymo, montavimo, paleidimo eksploatuoti, eksploatavimo, techninės priežiūros ir paruošimo nesilaikymas
- Savarankiški konstrukciniai įrenginio keitimai
- Savarankiški eksploatavimo parametrų keitimai
- Savarankiški parametrų ir nustatymų keitimai bei programos keitimas
- Originalios dalys ir priedai sukurti specialiai "Nabertherm" krosnių įrenginiams. Keičiant dalis būtina naudoti originalias "Nabertherm" dalis. Kitu atveju, garantija nebegalioja. Už žalą, kilusią nenaudojant originalių dalių, "Nabertherm" neatsako.
- Katastrofiniai atvejai dėl svetimkūnių poveikio ir didelės jėgos
- "Nabertherm" neprisiima atsakomybės už reguliatoriaus rodomų duomenų teisingumą. Atsakomybė už teisingą pasirinkimą ir reguliatoriaus naudojimo pasekmes bei siektus arba pasiektus rezultatus atitenka pirkėjui. Už prarastus duomenis neprisiimama jokia atsakomybė. Taip pat neatsakoma už žalą, kilusią dėl kitų šiurkščių reguliatoriaus klaidų. Jeigu taip leidžiama įstatymuose, "Nabertherm" neatsako už žalą, kilusią dėl negauto pelno, eksploatavimo nutraukimo, duomenų praradimo, aparatinės įrangos žalos arba kitos bet kokios rūšies žalos, kilusios dėl šio reguliatoriaus naudojimo, net jeigu "Nabertherm" arba pardavėjas informavo apie tokios žalos galimybę.

1.2 Bendroji informacija

Prieš dirbant su elektros įranga, tinklo jungiklį nustatykite ties "0" ir ištraukite tinklo kištuką!

Net ir išjungus tinklo jungiklį, kai kuriuose krosnies dalyse gali likti įtampa!

Darbus su elektros įranga gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo!

Krosnis ir valdymo mechanizmas būna iš anksto nustatyti firmos "Nabertherm". Jeigu būtina, būtina atlikti proceso optimizavimą, siekiant geriausio reguliavimo proceso.

Temperatūros kreivę naudotojas privalo pritaikyti taip, kad nei prekė, nei krosnis ar aplinka nebūtų pažeisti. "Nabertherm" nesuteikia jokios garantijos už procesą.



Nurodymas

Prieš pradėdami darbus prie programos valdomo "Schuko" kištukinio lizdo arba jungiklio (pasirinktis: L, HTC, N, LH serija) arba prijungto prietaiso, būtina išjungti krosnies tinklo jungiklį ir ištraukti tinklo kištuką.

Atidžiai perskaitykite reguliatoriaus naudojimo instrukciją, kad eksploatavimo metu išvengtumėte reguliatoriaus / krosnies klaidingo naudojimo arba veikimo.

1.3 Aplinkos sąlygos

Šio reguliatoriaus eksploatavimas galimas tik tuomet, jeigu ižpildytos šios aplinkos sąlygos:

- Pastatymo vietos aukštis: < 2000 m (jūros lygis)
- Nėra korozinių atmosferų
- Nėra sprogių atmosferų
- Temperatūra ir drėgmė pagal techninius duomenis

Reguliatorių galima eksploatuoti tik su prie reguliatoriaus esančių USB dangteliu, nes kitu atveju į reguliatorių gali skverbtis drėgmė ir purvas bei nebūtų užtikrinamas betriktis režimas.

Garantija nesuteikiama nešvarios kortelės, netinkamai naudoto arba nesamo USB dangtelio atveju.

1.4 Utilizavimas

Šiame reguliatoriuje sumontuota baterija. Jeigu keičiamas arba utilizuojamas reguliatorius, ją taip pat būtina utilizuoti.

Senų baterijų negalima išmesti į buitines atliekas. Jūs, kaip naudotojas, esate įsipareigojęs grąžinti senas baterijas. Senas baterijas gali grąžinti viešose surinkimo vietose savo bendruomenėje arba ten, kur baterijos parduodamos. Žinoma, panaudoję baterijas galite grąžinti pas mus įsigytas baterijas.



Kenksmingos baterijos pažymėtos ženklu, kuriame pavaizduota perbraukta šiukšlinė ir sunkiojo metalo, kurio sudėtyje yra kenksmingų medžiagų, cheminiu simboliu.

1.5 Produkto aprašas

Čia aprašytas 500 serijos programos reguliatorius suteikia ne vien tikslaus temperatūros reguliavimo galimybę, bet ir kitas funkcijas, pavyzdžiui, išorinių procesų prietaisų valdymas. Kelių zonų krosnių, įkrovos reguliavimo ir reguliuojamo aušinimo valdymas yra šio reguliavimo bloko galimybių pavyzdys.

Kitas svarbus požymis yra draugiškumas naudotojams, kuris atsiskleidžia valdymo filosofijoje, aiškios struktūros meniu ir ekrane. Tekstiniam vaizdavimui galima pasirinkti įvairias meniu kalbas.

Procesų dokumentacijai ir programų bei nustatymų archyvavimui standartiškai yra integruota USB sąsaja. Pasirinktinai galima eterneto sąsaja, kuria galima reguliatorių prijungti prie vietinio tinklo. Naudojant pasirinktinai gaunamą procesų dokumentacijos programinę įrangą (VCD programinę įrang įrangą), realizuojama tokia išplėstinė dokumentacija, archyvavimas ir naudojimas.

Krosnį stebėti bei pranešimus apie sutrikimus gauti galima per "MyNabertherm-App" programėlę, kuri palaiko operacines sistemas "Android" (9 arba aukštesnės versijos) ir IOS (13 arba aukštesnės versijos). Serijinės gamybos reguliatoriuje paprastai yra "Wi-Fi" sąsaja, kuria klientas turi prisijungti prie "Wi-Fi" / WLAN radijo ryšio tinklo.

1.6 Teisingas naudojimas

Prietaisas naudojamas tik krosnies temperatūros reguliavimui ir kontrolei bei kitų periferinių prietaisų valdymui.

Prietaisą galima naudoti tik tokiomis sąlygomis ir tiems tikslams, kuriems jis buvo sukurtas.

Reguliatoriaus negalima modifikuoti arba rekonstruoti. Taip pat jo negalima naudoti saugumo funkcijoms. Naudojant ne pagal paskirtį, nebus užtikrinamas eksploatacinis saugumas ir neteksite teisės į garantinius reikalavimus.

Nurodymas

Šioje instrukcijoje aprašyti naudojimai ir procesai išskirtinai yra tik naudojimo pavyzdžiai. Tinkamų procesų ir individualių naudojimo tikslų parinkimo atsakomybė atitenka naudotojui.

"Nabertherm" nesuteikia jokios garantijos už šioje instrukcijoje aprašytų procesų rezultatus.

Visi aprašyti naudojimai ir procesai paremti tik "Nabertherm" GmbH patirtimi ir žiniomis.

Simboliai 1.7

500 serijos valdikliai yra suskirstyti į valdiklį vertikaliai ir vieną horizontaliai. Abiejų variantų valdiklių padėtis gali būti skirtinga. Tačiau aprašytų valdymo elementų funkcija yra ta pati.

Reguliatoriaus naudojimo paaiškinimai šioje instrukcijoje pateikiami naudojant simbolius. Naudojami šie simboliai:

9	Mygtuko paspaudimu jutikliniame ekrane galima pasirinkti meniu, nustatymo parametrą, pakeisti vertę arba patvirtinti nustatytąją vertę. Jutiklinis ekranas veikia jutikliniu principu. Mūvint darbines arba apsaugines pirštines, dirbti su juo negalima.
	Pasirinkus simbolį "Krosnis", kai programa išjungta, rodoma krosnies būsenos apžvalga. Kai programa įjungta, simboliu galima perjungti naudojamą programą.
\sim	Simbolis "Programos" suteikia programų redagavimo ir pasirinkimo galimybę.
ы	Pasirinktinai – pasirinkus simbolį "Archyvas", gali būti rodomos paskutinių 16 programos ciklų kreivės.
Ö.	Simbolis "Nustatymai" suteikia galimybę prieiti prie reguliatoriaus nustatymų.
	Mygtuku "Paleidimas" jungiama šildymo programa.
	Mygtuku "Sustabdymas" sustabdoma aktyvi šildymo programa.
11	Mygtuku "Pauzė" laikinai sustabdoma aktyvi šildymo programa. Palaikoma esama nustatytoji temperatūros vertė. Nustatytosios papildomos funkcijos lieka suaktyvintos.
$\mathbf{\Phi}$	Mygtuku "Pakartojimas" įjungiama paskutinė pasibaigusi šildymo programa.





	Nabertherm
	MORE THAN HEAT 30-3000 °C
()	Mygtuku "Informacija" atveriami su kontekstu susiję pagalbiniai nustatymai.
//	Mygtukas "Redaguoti" naudojamas programos / krosnies pavadinimams redaguoti.
<>	Mygtuku "Išskleisti" aktyvioje šildymo programoje iš grafinio programos vaizdo perjungiama į grafinį segmento vaizdą.
><	Mygtuku "Suskleisti" aktyvioje šildymo programoje iš grafinio segmento vaizdo perjungiama į grafinį programos vaizdą.
≣	Mygtukas "Kategorijos" naudojamas programos kategorijoms pasirinkti.
:	Mygtukas "Konteksto meniu" priklausomai nuo puslapio siūlo papildomas pasirinkimo / nustatymo galimybes.
[Užsklanda "Ištraukti / įtraukti" naudojama segmentui ištraukti ir įtraukti, braukimo judesiu ("swipe").
-	Užsklanda "Ištraukti / įtraukti" naudojama antraštinei eilutei ištraukti ir įtraukti, braukimo judesiu ("swipe"). Čia naudotojui pateikiama informacija apie "Wi-Fi" ir kita svarbi informacija.
~	Šis segmento tipo simbolis rodo kylančią temperatūros kreivę.
S	Šis segmento tipo simbolis rodo krintančią temperatūros kreivę.
•••	Šis segmento tipo simbolis rodo sustojimo trukmę.
•1•	Šis segmento tipo simbolis rodo didėjantį temperatūros šuolį.
•٦.	Šis segmento tipo simbolis rodo mažėjantį temperatūros šuolį.
•••••	Simbolis "Segmento tipas" rodo pabaigos segmentą.
°	Šiuo simboliu galima greitai pasirinkti nustatytosios vertės šuolį kreivėje arba neribotą laiką sustojimų metu. Greitojo pasirinkimo funkciją pasirinkti galima pačioje klaviatūroje.
ţţ	Mygtukas "Programos nustatymai" naudojamas paleidimo segmente pasirinkti sustabdymo būdą ir įkrovos reguliavimui pasirinkti / atšaukti pasirinkimą.
<u>1</u>	Simbolis "Įkrovos reguliavimas" rodo programoje pasirinktą įkrovos reguliavimą.
	Simbolis "Sustabdymas rankiniu būdu" rodo, kad buvo pasirinktas "rankinis" sustabdymo būdas.
	Simbolis "Sustabdymas išplėstinis" rodo, kad buvo pasirinktas "išplėstinis" sustabdymo būdas.

((• (• *\i*;

Ð

Simbolis "Wi-Fi" rodo aktyvų didelio signalo stiprio ryšį.

Simbolis "Wi-Fi" rodo aktyvų nedidelio signalo stiprio ryšį.

Simbolis "Wi-Fi" rodo, kad ryšys užmegztas.

Mygtuku "Pakartojimas" galima kelis kartus kartoti programą (žr. pabaigos segmentą).

Mygtuku "Papildomos funkcijos" aktyvinamas papildomų funkcijų pasirinkimas / pasirinkimo atšaukimas.

Naudotojo lygmens simbolis, kuris būtinas valdymui (operatorius, dispečeris arba administratorius)

2 Sauga

Reguliatorius turi nemažai elektroninių kontrolės funkcijų. Jeigu atsiranda sutrikimas, krosnis automatiškai išsijungia ir ekrane pasirodo klaidos pranešimas.

Reguliatoriuj yra eilė elektroninių kontrolės funkcijų. Jeigu atsiranda sutrikimas, krosnis automatiškai išsijungia ir LC ekrane pasirodo klaidos pranešimas.



Nurodymas

Šio reguliatoriaus be papildomos apsauginės technikos negalima naudoti saugumo funkcijų kontrolei arba valdymui.

Jeigu krosnies komponentų atsisakymas sukelia pavojų, būtinos papildomos kvalifikuotos apsauginės priemonės.

Detalesnę informaciją rasite skyriuje "Sutrikimai – klaidos pranešimai"



Nurodymas

Nurodymas

Reguliatoriaus veiksmai dingus tinklui nustatyti jau gamykloje.

Jeigu tinklas dingęs trumpiau nei maždaug 2 minutes, tęsiama vykdoma programa, o kitu atveju programa nutraukiama.

Jeigu šis nustatymas netinkamas Jūsų procesui, šį nustatymą galima pritaikyti Jūsų procesui (žr. skyrių "Tinklo dingimo nustatymas").



Įspėjimas! Bendrieji pavojai!

Prieš įjungiant krosnį, būtina atkreipti dėmesį į krosnies naudojimo instrukciją.



3 Eksploatavimas

3.1 Reguliatoriaus / krosnies įjungimas

Reguliatoriaus įjungimas

Eiga	Rodmuo	Pastabos
Tinklo jungiklio įjungimas		Tinklo jungiklį nustatykite padėtyje "I". (Tinklo jungiklio tipas pagal konstrukciją / krosnies modelį)
Rodoma krosnies būsena. Po keleto sekundžių rodoma temperatūra.	Nabertherm 01 : Last rongram Current temperature FIRST FIRING Current temperature Last ron 712:21 Image: State of the stat	Jeigu reguliatoriuje rodoma temperatūra, jis paruoštas eksploatuoti.

Visi betrikčiam režimui būtini nustatymai atliekami jau gamykloje.

Esant poreikiui, šildymo programas galima importuoti įkeliant programos rinkmeną į USB atmintuką.

3.2 Reguliatoriaus / krosnies išjungimas

Reguliatoriaus išjungimas		
Eiga	Rodinys	Pastabos
Tinklo jungiklio išjungimas		Tinklo jungiklio išjungimas padėtyje "O". (tinklo jungiklio tipas pagal konstrukciją / krosnies modelį)



Nurodymas

Baikite vykdomas šildymo programas, prieš išjungdami krosnies tinklo jungiklį, nes kitu atveju pakartotinai įjungiant reguliatorius sukuria klaidos pranešimą. Žr. sutrikimus / klaidos pranešimus

4 Reguliatoriaus konstrukcija

4.1 Atskirų reguliatoriaus modulių išdėstymas

Reguliatorių sudaro šie moduliai:	
1	Įtampos tiekimas
2	Zonų ir įkrovos reguliavimui skirti moduliai (-103K3/4) Vienas reguliatoriaus modulis vienam reguliatoriui.
2a – 2c	Kitus modulius lemia papildoma įranga
	Ryšio modulis USB ir eterneto jungčiai prie PC
3	Valdymo ir rodmenų blokas (-101A8)



1pav.: Atskirų reguliatoriaus modulių išdėstymas (pav. panašus)

Įtampos tiekimas (1) ir reguliavimo moduliai (2) yra valdymo mechanizme, valdymo ir rodmenų blokas (3) gali būti montuojamas valdymo mechanizmo priekinėje dalyje arba šone arba krosnies priekinėje dalyje. Reguliavimo moduliai (2) sujungti kišamu galinės sienelės jungikliu.

4.2 Naudotojo sąsajos sritys

500 serijos reguliatorius siūlo patogią ir aiškią vartotojo sąsają. Valdymo simboliais ir priskirtomis valdymo sritimis operatorius gali greitai surasti norimas funkcijas. Toliau aprašomi šie pagrindiniai elementai.

4.2.1 Sritis "Meniu juosta"

Kairėje naudotojos sąsajos pusėje yra keletas simbolių, kuriais operatorius gali pasirinkti pagrindines sritis.

0 2 ≝	PROGRAM 2 ± ≈ 200°C × © 00:25/00:34 ⊙ T ₂ ₩ ⊠ ₩	: 00/02 200 *C 200 *C 200 *C 200 *C
3	BISCUIT 950	E 01/03 600 °C
⁽⁴⁾ ©	S2°C 27°C	

Nr.	Aprašymas
1	Krosnies apžvalga: Visų svarbių krosnies duomenų ir kreivių rodinys, programai veikiant.
2	Programos: Programų pasirinkimas, vaizdas,. įvestis ir administravimas.
3	Archyvas (pasirinktinai): Užbaigtų programų rodinys. Šis simbolis rodomas ne visų modelių reguliatoriuose.
4	Nustatymai: Nustatymų, pavyzdžiui, reguliavimo parametrų, papildomų funkcijų, matavimų atkarpos kalibravimo ir duomenų įrašymo, rodinys.

4.2.2 Sritis "mažas segmentas"

Kai programa aktyvi, dešiniajame ekrano krašte rodomas mažas segmentas. Segmentas siūlo galimybę valdyti reguliatorių ir naudojamo segmento informacijos rodymą. Segmentas rodomas skirtingose valdymo srityse.



Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Nr.	Aprašymas
1	Segmento rodinys: Kairėje: Esamas segmento numeris Dešinėje: Segmentų programoje skaičius
2	Segmento temperatūros profilis:Viršuje / apačioje:Naudojamo segmento pradžios ir tikslinė temperatūra, išreikšta pasirinktu temperatūros vienetuPer vidurį:Temperatūros kreivės simbolis (didėjanti pertraukėlė, pertraukėlė ir mažėjanti pertraukėlė)
3	Temperatūra ir šildymas : Viršuje: Aktyvaus šildymo rodinys. Simbolio spalva skiriasi priklausomai nuo šildymo išvesties. Vertė: Pagrindinio įrenginio zonos esama temperatūra pasirinktame temperatūros bloke
4	Sustabdymo mygtukas: Šiuo mygtuku bet kada galima sustabdyti veikiančia krosnies programa.

4.2.3 Sritis "didelis segmentas"

Esant suaktyvintai programai, didelį segmentą atverti galima braukiant mažą segmentą į kairę. Braukti reikia per mažo segmento kairiajame krašte esančią užsklandą. Didelis segmentas mažą segmentą papildo papildoma informacija apie aktyvų segmentą.



MORE THAN HEAT 30-3000 °C Nr. Aprašymas 1 Segmento rodinys: < : Ankstesnio segmento rodymas > Kito segmento rodymas Šiuo metu pasirinktas segmentas Kairysis skaičius: Dešinysis skaičius: Segmentų programoje skaičius 2 Pasirinkto segmento laiko reikšmė: Kairysis laikas: Likęs segmento laikas arba pasibaigęs segmento laikas (perjungiamas) Dešinysis laikas: Viso segmento laikas Stulpelis: Esamo segmento eigos stulpelis 3 Segmento temperatūros profilis: Kairėje: Naudojamo segmento pradžios temperatūra atitinkamame temperatūros bloke Per viduri: Temperatūros kreivės simbolis (didėjanti pertraukėlė, pertraukėlė ir mažėjanti pertraukėlė) Dešinėje: Naudojamo segmento tikslinė temperatūra atitinkamame temperatūros bloke Šiuo metų aktyvių papildomų funkcijų vaizdavimas 4 5 Temperatūra ir šildymas: Kairysis simbolis: Proceso duomenų lentelės pasirinkimo mygtukas (žr. "Proceso duomenų rodymas") Per viduri: Esama šildymo išvestis procentais Dešinysis simbolis: Aktyvaus šildymo rodinys. Simbolio spalva skiriasi priklausomai nuo šildymo išvesties. Vertė: Pagrindinio įrenginio zonos esama temperatūra pasirinktame temperatūros bloke 6 Programos pauzės mygtukas (sustabdymas): Nustatytoji vertė užšaldyta Kreivėse: Per pertraukėles: Eigos vertė užšaldyta 7 Programos sustabdymo mygtukas: Pasirinkimo metu operatoriaus klausiama, ar jis norėtų sustabdyti programą. Pasirinkus "TAIP", programa iš karto sustabdoma. 8 Segmento išskleidimo / suskleidimo užsklanda

4.2.4 Sritis "Būsenos juosta"

Būsenos juostos rodymui užsklanda turi būti patraukta į vidurį viršutiniame ekrano krašte. Tai įmanoma tik tada, jeigu nė viena aktyvi programa neveikia.

Būsenos juostoje galima matyti papildomą informaciją apie "Wi-Fi" būseną, operatorių ir pan.

Nabertherm



Nr.	Aprašymas
1	Data ir paros laikas
2	"Wi-Fi" ryšio būsena (matoma tik tada, kai yra prijungtas tinklas)
3	PC ryšio būsena (matoma tik prijungus VCD programinę įrangą)
4	Reguliatoriaus blokuotės simbolis (matomas tada, jeigu reguliatorius buvo užblokuotas)
5	Registruotas naudotojas (pvz., DISPEČERIS, paspaudus peršokama į [Naudotojo administravimas])

5 Reguliatoriaus savybės

Veikimas		B500/ B510	C540/ C550	P570/ P580
		x = seriji o = parin	inė konstru 1ktis	ukcija
	Vidinė apsauga nuo virštemperatūrio ¹⁾	Х	Х	x
Programos funkcijos	Programos	5	10	50
	Segmentų skaičius	4	20	40
	Segmentų šuolis	х	х	x
	Pradžios laiko pasirinkimas	х	х	х
	Rankinio sulaikymo funkcija	х	Х	х
	Išplėstinė sulaikymo funkcija			x
	Papildomos funkcijos	maks. 2	maks. 2	maks. 6
	Pasirenkamas programos pavadinimas	х	х	x
	Kreivės kaip gradientas / sparta arba laikas	х	х	x
	Aktyvios papildomos funkcijos net ir pasibaigus programai	Х	х	х
	Programų kopijavimas	х	х	х
	Ištrinti programas	х	х	x
	Programos paleidimas su esama krosnies temperatūra	х	х	х
Aparatinė įranga	Termoelemento tipas B/C/E/J/K/L/N/R/S/T	х	х	x
	Pirometro įvestis 0–10 V/4–20 mA	х	х	х

			Nab	erthe	erm
			MORE TH	AN HEAT	30-3000 °C
Veikimas		B500/ B510	C540/ C550	P570/ P580	
		x = serij o = parij	inė konstr nktis	ukcija	
	Nuolatinis šildymo valdymas	Х	X	Х	
Reguliatorius	Zonos	1	1	1–3	
	Įkrovos reguliavimas	Ne	Ne	0	
	Reguliuojamas aušinimas	Ne	Ne	0	
	Rankinis šildymo kontūro nustatymas (2 šildymo kontūras)	0	0	0	
	Paleidimo schema	х	X	х	
	Savaiminis optimizavimas (tik vienoje zonoje)	х	X	х	
Dokumentacija	Proceso dokumentacija "NTLog"	х	X	Х	
	Nuo iki 3 papildomų termoelementų rodymas ir įrašymas	Ne	Ne	0	
Nustatymai	Kalibravimas (maks. 10 atramos taškų)	х	х	x	
	Reguliavimo parametras (maks. 10 atramos taškų)	Х	х	Х	
Kontrolės	Gradiento kontrolė (temperatūros kilimo greitis)	Х	X X		
	Aliarmo funkcijos (dažnio juosta/min./maks.)	6	6	6	
Kita	Reguliatoriaus blokuotė	х	X	х	
	Šildymo delsa po durų uždarymo	0	0	0	
	Naudotojo administravimas	х	х	х	
	Laiko formato perjungimas	х	х	х	
	Perjungimas °C / °F	х	X	x	
	Parametrų, įvykus tinklo trikčiai, pritaikymas	Х	X	x	
	Parametrų ir duomenų importavimas / eksportavimas	Х	x	х	
	Oro cirkuliacijos apsauginė funkcija 2)	0	0	0	
	Skaičiaus po kablelio pasirinkimas	0	0	0	
	PID vertės rodinys, skirtas optimizavimui	х	X	X	
	Elektros energijos skaitiklis (kWh) ³⁾	х	х	Х	
	Statistika (darbo valandos, sąnaudų vertės)	х	X	х	
	Realaus laiko laikrodis (su avariniu maitinimu iš baterijos)	х	х	х	
	Akustinis signalas, nustatomi parametrai	0	0	0	

Veikimas		B500/ B510	C540/ C550	P570/ P580
		x = seriji o = parir	inė konstru 1ktis	ukcija
	Eterneto duomenų sąsaja	0	0	0
	Valdymas per jutiklinį ekraną	х	х	х
	Archyvo vaizdas	0	0	0
	O reguliatoriaus atnaujinimas	0	0	_

1) Paleidžiant programą nustatoma aukščiausia programoje nustatyta temperatūra. Jeigu programos vykdymo metu krosnis įšyla 50/122 °C/°F daugiau nei aukščiausia programos temperatūra, reguliatorius išjungia šildymą ir apsauginę relę bei pasirodo klaidos pranešimas.

2) Iš anksto nustatyta funkcija, naudojant cirkuliacinę krosnį: Jeigu programa reguliatoriuje buvo paleista, veikia cirkuliacinis variklis. Jis veikia tol, kol programa bus baigta arba nutraukta ir krosnies temperatūra vėl bus žemiau iš anksto nustatytos vertės (pvz. 80/176 °C/°F).

3) kWh skaičiuoklis šildymo įjungimo metu paskaičiuoja teoriškai sunaudotą energiją, skirtą šildymo programai ir esant nominaliai įtampai. Vis dėlto galimi nuokrypiai: Esant per žemai įtampai rodomos per didelės energijos sąnaudos, esant per didelei įtampai rodomos per mažos energijos sąnaudos. Nukrypimai galimi ir dėl šildymo elementų senėjimo.

6 Trumpa instrukcija B500/B510/C540/C550/P570/P580

6.1 Pagrindinės funkcijos

Atspausdinkite šį skyrių, kad bet kada galėtumėte pasiskaityti apie valdymą. Prieš tai paskaitykite reguliatoriaus naudojimo instrukcijos saugos nurodymus.

Reguliatoriaus įjungimas					
Tinklo jungiklio ijungimas			Tinklo jungiklį nustatykite pade (tinklo jungiklio tipas pagal ko		ite padėtyje " I ". Igal konstrukciją
Jie yra pagrindinėje peržiūroje.				/ krosnies modelį)	
Eksploatacijos pradžia					
Eiga	Valdymas	Rodmuo			
Įjungus krosnį, rodoma pagalbinė derinimo sistema		Prireikus	pagalbinė sistema	ı gali būti ijungiama iš naı	ıjo.
Kalbos pasirinkimas ir patvirtinimas	asirinkimas ir Please select your desired language			\checkmark	
r	•		O English	Deutsch	
			⊖ Français	O Italiano	
			⊖ Español	О Русский	
			◯ Dansk	○ Nederlands	
			O Polski	O Português	

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Eksploatacijos pradžia Eiga Valdymas Rodmuo "Wi-Fi" ryšio užmezgimas. Select Wi-Fi connection \leftarrow \checkmark Tinkamo "Wi-Fi" tinklo -Wi-Fi pasirinkimas connected "Wi-Fi" slaptažodžio 🕤 Scan NT-EE <u></u> įvestis NT-Office NT-Visitor ŝ NT VI-14-- \sim Temperatūros formato "Pabaigta" Finished Select temperature unit \leftarrow nustatymas ○ Fahrenheit °F Celsius °C

Kalbos ke	itimas						
Eiga		Valdymas	Rodmuo		Pastabos		
	Settings			•			
	Process documentation Settings of the process documentation		Calibration Calibrate the measuring points				
	Control parameters Configure the control parameters		ers 🖒	Control Configure the control			
•	User administration		>	Extra function Configure the ex	S ktra functions	>	
Srities pas [Nustatym	irinkimas ai]	Ö					
Pasirinkite [Sistema] Jeigu taško braukite į v	pomeniu – [Kalba] 9 nematyti, viršų.		Slinkite meniu "Nustatymai", pomeniu "Sistema" apačioje kairėje			airėje	
Pasirinkite	norimą kalbą						



Programos sustabdymas				
Eiga	Valdymas	Rodmuo		

Jeigu reguliatorius ilgesnį laiko tarpą yra naudojamas, tuomet jis persijungia į budėjimo režimą. Čia tamsiame fone rodoma pagrindinė informacija. Jai priskiriama informacija, pavyzdžiui, apie esamą temperatūrą, veikiančios programos kreivė, papildomos funkcijos ir kita informacija. Norint išeiti iš budėjimo režimo, reikia paliesti ekraną bet kuriame taške.

Programos sustabdymas budėjimo režime (reguliatorius ilgesnį laiko tarpą nenaudojamas)		PROGRAM 2 Start Today © 10:17 10:40 ^{Clock}	200°⊂ 200°⊂	02 / 02 Finished Today 10:52 ©
Saugumo užklausos patvirtinimas [programos pabaiga]	Patvirtinti su [Taip] / [Ne]			

22

			MORE THAN HEAT 30-3000 °C
Programos sustabd	ymas		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	
Sustabdymas, naudojant segmentą		$\begin{array}{c} 02/02 \\ 200 \\ ^{\circ}C \\ 200 \\ 200 \\ ^{\circ}C \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \\ 2$	
Saugumo užklausos patvirtinimas	Patvirtinti su [Taip] / [Ne]		
Programos sustabdymas	+→ ■	Kai tik programa sustabdoma, mygtuk tęsiama (žr. skyrių "Didelio segmento	as mirksi tol, kol programa vėl sritis")

Nabertherm

6.2 Įvesti naują programą (programos lentelė)

Atkreipkite dėmesį, kad programos įvestis detaliau aprašoma skyriuje "Programų įvedimas ir keitimas".

Norėdami paprastai įvesti programas ir importuoti programas per USB atmintinę, perskaitykite skyrių "Programų ruošimas PC su NTEdit".

Pirmiausia užpildykite vaizduojamą programos lentelę.				
Programos pavadinimas				
Krosnis				
Kita				

Programos pasirinktys (priklausomai nuo krosnies struktūros).

Aktyvinti įkrovos reguliavimą

Segmenta s	Temper	ratūra	Segmento trukmė	Papildomos f	unkcij	os (pas	irinkti	nai):
	Pradžios	Tikslinė	Laikas	Reguliuojama	Pap	oildom	os funl	ccijos
	temperatūra T _A	temperatūra	[val.:min.] arba sparta [°/val.])	s Aušinimas	1	2	3	4
1	(0°)							
2	1)							
3	1)							
4	1)							
5	1)							
6	1)							
7	1)							

Segmenta s	Temper	ratūra	Segmento trukmė	Papildomos f	unkcij	os (pas	sirinkti	nai):
	Pradžios	Tikslinė	Laikas	Reguliuojama	Pap	oildom	os funl	kcijos
	temperatūra T _A	temperatūra	[val.:min.] arba sparta [°/val.])	s Aušinimas	1	2	3	4
8	1)							
9	1)							
10	1)							
11	1)							
12	1)							
13	1)							
14	1)							
15	1)							
16	1)							
17	1)							
18	1)							
19	1)							
20	1)							

¹⁾ vertė perimama iš ankstesnio segmento (tikslinė temperatūra)



Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C



Naujos programos įvestis		
Eiga	Valdymas	Rodmuo
Papildomų funkcijų pasirinkimas / pasirinkimo atšaukimas	Ϋ́+	 ✓ 0600°C ② 08:00^h ↓ ①
Paspaudus ant segmento navigacijos galima pasirinkti segmentą prieš ir po.	> <	
[+] simbolio paspaudimu segmentai pridedami	+	$+ \underbrace{1}_{\leftarrow 0^{\circ c}} + \underbrace{0^{\circ c}}_{\downarrow_{+}}$

Pakartokite pirmiau išvardintus veiksmus, kol bus įvesti segmentai. Pradžios ir pabaigos segmentai jau yra nustatyti ir negali būti keičiami, galima tik įvesti specialias funkcijas.

Pabaigos segmente nustatytos papildomos funkcijos lieka nustatytos ir pasibaigus programai., kol nebus iš naujo paspaustas sustabdymo mygtukas.

E

Programos išsaugojimas:

Jeigu programa turėtų būti atitinkamai pritaikyta, tuomet užveriant programą bus paklausta, ar programa turi būti išsaugota.

Kitų programos parame	trų pritaikymas	DISPEČERIS	
Programos redagavimas			
Eiga	Valdymas Rodmuo		Pastabos
Programa gudaro no tile sogmantoji kat je navadinimas, prodžios sogmantos je nakojaos sogmantos. Tan gali kūti			

Programą sudaro ne tik segmentai, bet ir pavadinimas, pradžios segmentas ir pabaigos segmentas. Ten gali būti keičiami kiti parametrai. Šių parametrų paprastai nereikia pritaikyti paprastoms programėlėms.

Srities [Programos] pasirinkimas	~	
Programos pasirinkimas		
Trys meniu punktai, paskui [Programos redagavimas]	:	

Kitų programos parame	etrų pritaikymas	DISPEČERIS	
Programos redagavimas	8		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Programos pavadinimo pritaikymas	11		Klaviatūroje atskiri mygtukai turi specialiąsias funkcijas, kaip pavyzdžiui, rašyba didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis.
Sustabdymo būdo pritaikymas Rankinis	₩i 	START auto	Pasirinkimas iš [AUTOMATINIS], [RANKINIS] ir [IŠPLĖSTINIS – tik P570/P580]. Žr. skyrių "Kas yra sustabdymas?"
Išplėstinis			
Įkrovos reguliavimo pasirinkimas	+!† <u>₩</u>	START auto	Įkrovos reguliavimą galima pasirinkti tik tada, jei ši parinktis buvo nustatyta. Suaktyvinus šią funkciją, krosnis reguliuojama termoelementu netoli įkrovimo.
Pradžios temperatūros keitimas. Pagrindiniuose nustatymuose esama krosnies temperatūra naudojama kaip pradžios vertė kitų programų eigai.	"autom."	start • auto हो	Žr. skyrių "Esamos temperatūros vertės kaip nustatytosios programos vertės programos paleisties metu patvirtinimas".
Savybių pritaikymas, pasiekus pabaigos segmentą	galas	END ← End ↓	Pasirinkimas tarp [PABAIGA] ir [PAKARTOJIMAS]. Aktyvių papildomų funkcijų, pasibaigus programai, pasirinkimas.
Programos išsaugojimas	Paspauskite išsaugojimo simbolį.		

7 Apžvalgos paveikslėliai

7.1 Apžvalga "Krosnis" (nė viena programa nėra aktyvi)

Apžvalgoje "Krosnis" rasite informacijos apie krosnį, programai neveikiant. Kitas ypatumas – galimybė iš naujo paleisti šiuo metu veikiančią programą.

	Nabertherm 01 7	(4)
8	Last program FIRST FIRING ① Last run Thu, 16.09.202 ② ③ 12:21	Current temperature
¢	3 9	

Nr.	Aprašymas		
1	Paskutinės paleistos programos pavadinimas		
2	Paskutinio ciklo pradžios laikas. Paskutinį gaisrą galima matyti per (i). Iš naujo suaktyvinus reguliatorių, šių duomenų neliks.		
3	Paskutinės paleistos programos paleidimas iš naujo		
4	Konteksto meniu: – Informacijos meniu (su eksportavimo paslauga) – "App-TAN" rodymas – Proceso duomenų rodymas – Papildomų funkcijų valdymas – Krosnies pavadinimo redagavimas – Pagalbos simbolis		
5	Rodoma aktuali pagrindinės zonos temperatūra.		
6	Būsenos juostos rodymas (braukti į apačią)		
7	Krosnies pavadinimas (redaguojamas)		
8	Žr. "Meniu juosta"		

7.2 Apžvalga "Krosnis" (programa aktyvi)

Apžvalgoje "Krosnis", programai veikiant, galima stebėti krosnies ir programos duomenis. Segmentų ir krosnies duomenys pateikiami anksčiau aprašytam "Segmente".

Naberfherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Įvykus tinklo trikčiai, senų duomenų negalima matyti, tačiau rodomi nauji duomenys.



Nr.	Aprašymas		
1	Aktyvios programos temperatūros kreivė. Geltonos arba pilkos spalvos kreivės dalis rodo ankstesnius duomenis. Dešinėje pusėje nuo šios dalies rodoma numatoma programos eiga, užprogramuota programoje. Įvykus tinklo trikčiai, senų duomenų negalima matyti, tačiau rodomi nauji duomenys. Kas 30 sek. rodoma nauja matavimo vertė. Tokiu būdu gali būti vaizduojama 1 savaitės šildymo programos eiga. Programų, kurios trunka ilgiau nei 1 savaitę, atveju pirmosios matavimo vertės perrašomos.		
2	Esama krosnies temperatūra.		
3	Nustatytoji temperatūros vertė iš krosnies programos		
4	Programos pavadinimas		
5	Pasirinktos programos parinktys, pavyzdžiui, įkrovos reguliavimas arba specialus sustabdymo tipas (kontrolės funkcija)		
6	Programos laiko rodmuo: Likęs laikas / praėjęs programos laikas / apytikslis programos pabaigos laikas		
7	Segmentas: Žr. skyrių "mažas segmentas" arba "didelis segmentas". Pagrindiniame nustatyme rodomas mažas segmentas. Braukiant į kairę, gali būti rodomas didelis segmentas.		
8	 Konteksto meniu: (Braukite į viršų, jeigu rodomi ne visi įrašai) Informacijos meniu (su eksportavimo paslauga) "App-TAN" atvėrimas ("MyNabertherm-App" programėlės susiejimo kodo atvėrimas) Proceso duomenų rodymas (procesų duomenų rodinio lentelėje atvėrimas) Aktyvios programos keitimas (neatsižvelgiant į išsaugotą programą) Papildomų funkcijų valdymas (papildomų funkcijų būsenos iki kito segmento pradžios keitimas) Segmentų šuolis Reguliatorius [užrakinti] / [atrakinti] (reguliatoriaus užrakinimas šiai programai) Kreivės [išskleidimas] [suskleidimas] (visos kreivės arba atskirų jos segmentų rodymas) Kreivės pasirinkimas (rodomos kreivės pasirinkimas) Pagalbos simbolis 		

9	Kreivės rodinio išskleidimas arba suskleidimas. Išskleidus kreivės rodinys išplečiamas nuo programos vaizdo iki segmento vaizdo.		
	Kreivės mastelio nustatymas:		
	 Maks. kreivės srities ilgis: 3 pusės Min. kreivės srities ilgis: 2 pusės Laiko ašis: apie 0,5 cm/val. Min. segmento ilgis (taip pat "ŽINGSNIUI"): apie 1,5 cm 		
10	Žr. "Meniu juosta"		

Jeigu naudojama kreivi pasirinkimo funkcija, prireikus geltona kreivė pakeičiama viena iš rodomų spalvų. Jeigu krosnyje yra tik viena šildymo zona, šis pasirinkimas bus tuščias.

8 Budėjimo režimas

Specialus apžvalgos vaizdas rodomas budėjimo režime. Reguliatorius perjungia į budėjimo režimą, jeigu kurį laiką neatliekamas joks veiksmas. Budėjimo režime sumažinamas fono apšvietimas.

Tam tikras turinys rodomas tik programai veikiant.



Nr.	Aprašymas
1	Šiuo metu veikiančios programos pavadinimas (tik programai veikiant).
2	Esama temperatūros krosnyje vertė
3	Šiuo metu veikiančios programos pavaizdavimas (tik programai veikiant). Tinklo trikties atveju kreivė ištrinama ir tęsiama tik tada, kai maitinimo įtampa vėl tiekiama.
4	Esamas paros laikas
5	Nustatytoji temperatūros krosnyje vertė
6	Sustabdymo mygtukas veikiančiai programai sustabdyti (tik programai veikiant).
7	Veikiančios programos pradžios laikas (tik programai veikiant).
8	Apytikslis programos pabaigos laikas (tik programai veikiant).



9 programų rodymas, įvestis arba keitimas

Patogia įvestimi per jutiklinį ekraną galima greitai įvesti arba pakeisti programą. Programas galima keisti, eksportuoti arba iš USB atmintuko importuoti ir tuomet, kai programa veikia. Vietoje programos numerio kiekvienai programai galima priskirti pavadinimą. Jeigu programa naudojama kaip pavyzdys kitai programai, ją galima tiesiog kopijuoti arba, esant poreikiui, ištrinti.

Norėdami paprastai įvesti programas ir importuoti programas per USB atmintinę, perskaitykite skyrių "Programų ruošimas PC su NTEdit".

	i≣ Allpa		programs 12 13			01/03 500
<mark>∼</mark> 14	☆ E FIRIN 050 4. 1050 ° 20min (1	P04 G GL	★ 1 AZE FIRING 1150 4 max. 1150 °C 5 3h 20min	P05 ☆ 2 GLAZE FIRING 3 1250 max. 1250 °C 8 7 Still 3h 7min 9	New program + 10	°C .∕ 0 °C 2,8 C
N	r.	Aprašymas				
-	1	Kaip parankinis pažymėta programa		grama		
	-					

9.1 Apžvalga "Programos"

Nr.	Aprašymas		
1	Kaip parankinis pažymėta programa		
2	Kaip parankinis nepažymėta programa		
3	Programos pavadinimas		
4	Maks. programos temperatūra		
5	Programos kreivė		
6	Numatoma programos trukmė		
7	Šiuo metu aktyvi programa		
8	Programos kreivė su esamos redagavimo būsenos indikatoriumi		
9	Numatomo likusio laiko rodmuo		
10	Naujos programos sukūrimas		
11	Konteksto meniu: – Nauja programa – Pagalbos simbolis		
12	Programos kategorijos pasirinkimas: simbolio paspaudimu galima pasirinkti kategoriją.		
13	Būsenos juostos rodymas (braukti į apačią)		
14	Žr. "Meniu juosta"		

9.2 Programų rodymas ir paleistis

Programos rodymas				
Eiga	Valdymas	Rodmuo / komentaras		
Meniu [Programos] pasirinkimas		Image: state sta		
Programos pasirinkimas iš sąrašo				
Programos peržiūra detaliajame vaizde	<>	PROGRAM 2 :		
Programos peržiūra bendrame vaizde	><	PROGRAM 2 : C 02/02 > 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 14% 200°C × © 00:20/00:35 1		
Programos paleistis		Pasirinktą programą galima paleisti šiame meniu.		

Išsaugotas programas galima matyti, nekeičiant programos. Tam atlikite tokius veiksmus:

9.3 Programų kategorijų priskyrimas ir administravimas

Kad vėliau galima būtų filtruoti programų grupes, atskiras programas galima priskirti kuriai nors kategorijai. Tam atlikite tokius veiksmus:

Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Filtravimas pagal programų kategorijas				
Eiga	Valdymas	Rodmuo / komentaras		
Meniu [Programos] pasirinkimas	~	$ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \blacksquare $		
Simbolio "Kategorijos" pasirinkimas	≣	Atsiveria esamų kategorijų sąrašas:		
pasirinkite kategoriją iš sąrašo ir rodyklė atgal		Rodomos visos pasirinktos kategorijos programos		

Programos kategorijos sukūrimas, redagavimas ir įštrynimas							
Eiga	Valdymas	Rodmuo / komentaras					
Meniu [Programos] pasirinkimas		$ \begin{array}{c} \blacksquare \\ \blacksquare $					
Simbolio "Kategorijos" pasirinkimas	I	Atsiveria esamų kategorijų sąrašas:					
Nauja kategorija: Konteksto meniu pasirinkite "Nauja kategorija" ir įveskite naujos kategorijos pavadinimą	:	Nauja kategorija rodoma sąraše. Daugiausiai galima įvesti 6 kategorijas.					
Kategorijos redagavimas: pasirinkite naują kategoriją. Konteksto meniu pasirinkite "Kategorijos redagavimas"	:	Galima įvesti naują kategorijos pavadinimą. Esamas raides ištrinti galima klaviatūros rodyklę į kairę. Meniu punktas galimas, jeigu buvo pasirinkta esama kategorija.					
Kategorijos ištrynimas: pasirinkite naują kategoriją. Konteksto meniu pasirinkite "Kategorijos ištrynimas"	:						

Nabertherm



9.4 Programos įvestis

Programa yra naudotojo įvesta temperatūros kreivė.

Kiekviena šių programų turi laisvai konfigūruojamus segmentus:

- B500/B510 = 5 programos / 10 segmentų
- C540/C550 = 10 programų /20 segmentų

• P570/P580 = 50 programų /40 segmentų (39 segmentai + segmento pabaiga) Norėdami paprastai įvesti programas ir importuoti programas per USB atmintuką, perskaitykite skyrių "Programų ruošimas PC su NTEdit".

Programą sudaro 3 dalys:

Pradžios segmentas	Pradžios segmentas leidžia įvesti bendruosius programos parametrus. Pradžios segmente vieną kartą galima pasirinkti programos pradžios temperatūrą. Visos kitos segmentų pradžios temperatūros vertės nustatomos pagal ankstesnį segmentą. Parametrai gali būti suaktyvinami kaip įkrovos reguliavimas ir sustabdymo režimas (kontrolės).		
Programos segmentai	Programos segmentai sudaro programos eigą. Ją sudaro kreivės ir pertraukėlės.		
Pabaigos segmentas	Pabaigos segmente galima suaktyvinti papildomas funkcijas, kurios programai pasibaigus turi išlikti aktyvios. Jos atkuriamos tik kelis kartus nuspaudus sustabdymo mygtuką. Papildomai funkciją galima pasirinkti ir begaliniam programos kartojimui.		

Naujos programos sukūrin	D ISPEČERIS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	
Meniu [Programos] pasirinkimas	~		
Pasirinkite elementą [Nauja programa] arba konteksto meniu [Nauja programa]	+/:		

Redaguoti	programa
	P- 08

Redaguoti programą				DISPEČERIS			
Eiga	Valdymas	Rodmuo					
Meniu [Programos] pasirinkimas		····	≅ All programs			:	
			P01 ☆ FIRST FIRING max. 950 °C	P02 ☆ BISCUIT 950 max. 950 °C	P03 ☆ GLAZE FIRING 1050 max. 1050 °C	P04 ☆ GLAZE FIRING 1150 max. 1150 °C	
		٥	13h 0min	12h 40min	3h 20min	3h 20min	
<u>Nabertherm</u>

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Redaguoti programą		DISPEČERIS
Eiga	Valdymas	Rodmuo
Programos pasirinkimas		 FIRST FIRING ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Programos pavadinimo keitimas: prie programos pavadinimo pasirinkite "Stift" simbolį	1	Klaviatūroje atskirais mygtukais galima pasirinkti rašybą didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis. Įvestis galima tik lotyniškomis raidėmis.
Redagavimas: Konteksto meniu pasirinkite [Programos redagavimas] arba "Stift" simbolį		$\times \text{ FIRST FIRING} \qquad \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$

Pradžios segmentas – su	DISPEČERIS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Programos pasirinkimas		× FIRST FIRING // // // // // // // // // // // // //	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Pradžios segmento pasirinkimas		Start O*c	

Pradžios segmentas – su	d ispečeris		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Sustabdymo būdo pritaikymas	††į	START	Pasirinkimas iš [AUTOMATINIS], [RANKINIS] ir [IŠPLĖSTINIS]. Žr. tolesnį aprašymą "Kas yra sustabdymas ("Holdback").
	rankinis	✓ auto	
		1 1 1	
	išplėstinis		
Pradžios segmento užvėrimas	\leftarrow		
Programos išsaugojimas			

Pradžios segmentas – įk	d ispečeris		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Programos pasirinkimas		× FIRST FIRING	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Pradžios segmento pasirinkimas		Start auto	
Įkrovos reguliavimo pasirinkimas	1月 <u>4</u>	START auto	Įkrovos reguliavimą galima pasirinkti tik tada, jei ši parinktis yra.

Jeigu buvo įdiegtas įkrovos termoelementas, pradžios segmente aktyvinamas įkrovos reguliavimas.

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Nabertherm

Įkrovos reguliavimas turi didelį poveikį tikrajam reguliatoriui. Reguliuojant įkrovą, termoelementas perduoda ofsetą zonos reguliatoriui, kuris tol keičia zonos reguliatorių, kol įkrova pasieks programos faktinę vertę.





Segmento įvestis, veikiant "Sustabdymo režimu" [RANKINIS / IŠPLĖSTINIS]*

Jeigu buvo pasirinktas sustabdymo režimas [RANKINIS / IŠPLĖSTINIS], esant pertraukėlei pasirodo sustabdymo verčių įvestis.

Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Tik pertraukėlių ir sustabdymo režime [RANKINIS / IŠPLĖSTINIS]: Nustatykite sustabdymo juostos plotį [HB].	(; (;	 ↔ 0950°° ⊙ 04:00° ↔ 	Nurodymas: Sustabdymo įvestis [HB] galima tik pertraukėlės metu.

Jeigu įvedama, pavyzdžiui, vertė " 3° ", tuomet nuo $+3^{\circ}$ iki -3° intervale temperatūros yra stebimos ir viršijus šias vertes nustatytoji vertė "užšaldoma". Įvedus " 0° ", tai neturi jokios įtakos programai.

Eiga	Valdymas	Rodm	uo	
Segmento tikslinės temperatūros	2	7	8	9
įvesus	•	4	5	6
		1	2	3
		S	0	\rightarrow

Tikslinė temperatūra yra ir vėlesnio segmento pradžios temperatūra.

Dabar galima įvesti segmentui skirtą laiką (pertraukėlei ir pakylai) arba vertę (pakylai).

			MOR	ETH	an he	AT 30	J-3000 °C
Eiga	Valdymas	Rodmuo					
Segmento trukmės įvestis: Laiptelių formos simboliu pasirenkamas įmanomai greičiausias didėjimas ("žingsnis", laikas = 0:00 val.). Simboliu [begalinis] nustatoma begalinė pertraukėlės trukmė.	<mark>، م</mark>	✓ 0500°C © 06:00 ^h ↓+	7 4 1 •S	8 5 2 0	9 6 3 ↓		
Įvesti galima ne tik segmento trukmę, bet ir spartą °C/val. Laiptelių formos simboliu įvedamas įmanomai greičiausias didėjimas.	• r • •	✓ 0500°c © 0083°c/h \+	7 4 1 fs	8 5 2 0	9 6 3 ↓		

[Laikas] nurodomas formatu hhh:mm.

[SPARTA] nurodomas formatu °/val.

Dėmesio: Esant ilgesnei pertraukėlei ir aktyvuotam duomenų įrašymui būtina laikytis maks. įrašymo trukmės ir proceso duomenų archyvavimą nustatyti [24 val. ILGALAIKIS ĮRAŠYMAS].

Nabertherm

Pasirinkus [SPARTA]: Min. didėjimas: 1 °/val.

Pasirinkus [LAIKAS]: Min. didėjimas: (Delta G)/500 val. Pavyzdys: esant 10 °C temperatūros skirtumui: 0,02 °/val. Žingsnis: apie 0,01°

Reguliatorius automatiškai apskaičiuoja spartą ir laiką perjungimo atveju.

Pagal krosnies konstrukciją galimos išorinės reguliuojamos funkcijos, vadinamosios papildomos funkcijos.

Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Papildomų funkcijų pasirinkimas / pasirinkimo atšaukimas	Ϋ́+	 ✓ 0500°° © 06:00^h ↓< 1 2 	Papildomų funkcijų skaičius priklauso nuo krosnies konstrukcijos.

Tiesiog iš sąrašo pasirinkite norimą papildomą funkciją. Esamų papildomų funkcijų skaičius priklauso nuo krosnies konstrukcijos.

Jeigu krosnies konstrukcijoje yra aušinimo ventiliatorius su kintamu sūkių skaičiumi arba reguliuojama sklende, jį galima naudoti reguliuojamam aušinimui (žr. skyrių "Reguliuojamas aušinimas").

Ši parametrų įvestis kartojama, kol bus įvesti visi segmentai.

Programos įvesties ypatybė yra "Pabaigos segmentas". Jis suteikia galimybę automatiškai pakartoti programą arba pasibaigus programai nustatyti papildomas funkcijas

Pabaigos segmentas –	DISPEČERIS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
 Pabaigos segmento nustatymas: Programos pabaiga Programos pakartojimas. 	Ð		Pasirinkus "Programos pakartojimas", pasirinkta programa programai pasibaigus paleidžiama iš karto iš naujo.
Pabaigos segmento nustatymas: - papildomos funkcijos, pasibaigus programai	ή+ 1+		Pabaigos segmente nustatytos papildomos funkcijos lieka nustatytos ir pasibaigus programai., kol nebus iš naujo paspaustas sustabdymo mygtukas.

Jei pabaigos segmente pasirinktas nustatymas "Pakartojimas", po pabaigos segmento bus kartojama visa programa, o ją uždaryti bus galima sustabdymo mygtuku.

Segmentų valdyma	dispečeris		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Programos pasirinkimas		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Konteksto meniu [Segmentų valdymas] pasirinkimas	:	$\begin{array}{c c} \leftarrow \mbox{ FIRST FIRING} & \vdots \\ & 1 & 2 & 3 \\ \hline \hline & & \cdot & 500^{\circ c} \\ \hline \hline & & 0 & 06:00^{h} \\ \hline & & & \vdots \\ & & & &$	
Segmentų pasirinkimas	Pasirinkite vieną ar kelis segmentus.	$ \begin{array}{c} \leftarrow \text{ FIRST FIRING} & : \\ & \downarrow & 1 & 2 & 3 & \downarrow \\ \hline & & \checkmark & 500^{\circ c} \\ \hline & & & 06:00^{h} \\ \hline & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & \downarrow & 03:00^{h} \\ \hline & & & & & 03:00^{$	Pakartotiniu elemento paspaudimu pasirinkimas atšaukiamas.
Segmentų perslinkimas	Pasirinkus segmentą: esančiomis rodyklėmis pasirinkite tikslinę vietą	Segmentas paslenkamas į pasirinktą vietą.	
Visų segmentų pasirinkimas	0 :	Pasirenkami visi segmentai programoje, išskyrus pradžios ir pabaigos segmentą	Šią funkciją pasirinkti galima ir per konteksto meniu ("Visi segmentai")

			М	ORE THAN HEAT 30-3000 °C
Segmentų valdyma	as			dispečeris
Eiga	Valdymas	Rodmuo		Pastabos
Pasirinktų segmentų ištrynimas	Ψ			Pasirinkti segmentai ištrinami.

Kategorijos prisky	dispečeris		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Programos pasirinkimas		× FIRST FIRING $/$ \square : Start + 1 + 2 + 3 $0^{\circ c}$ + 500°c + 950°c + 99 $\bigcirc 06:00^{h}$ $\bigcirc 03:00^{h}$ $\bigcirc 04$ \vdots	
Konteksto meniu pasirinkite [Kategorijos priskyrimas]	:	Atsiveria jau sukurtų parankinių sąrašas. Pasirinkus norimą kategoriją, rodoma šios kategorijos programa.	

Įvedę visus parametrus nuspręskite, ar norite išsaugoti programą ar išeisite jos neišsaugoję.

Nabertherm

Programos išsaugojimas			🗎 DISPEČERIS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Programos išsaugojimas			Jeigu mėginama užverti programą, jos neišsaugant, rodoma užklausa, ar programą reikia išsaugoti.

Baigus įvestį, galima paleisti programą (žr. "Programos paleidimas"). Jeigu ilgesnį laiką nenuspaudžiamas joks mygtukas, po kurio laiko rodinys grįžta į apžvalgą.

Norėdami paprastai įvesti programas ir importuoti programas per USB atmintinę, perskaitykite skyrių "Programų ruošimas PC su NTEdit".

9.5 Programų ruošimas PC su "NTEdit"

Įvedus Įvedus reikalingą temperatūros kreivę, programinės įrangos naudojimas PC palengvėja. Programą galima įvesti PC ir po to, naudojant USB atmintinę, perkelti į valdiklį.

Todėl "Nabertherm" su nemokama programa "**NTEdit**" jums siūlo vertingą pagalbą. Šios galimybės palengvina jūsų kasdienį darbą:

- VValdiklio pasirinkimas
- Papildomų funkcijų ir segmentų filtravimas, priklausomai nuo valdiklio
- Papildomų funkcijų nustatymas programoje
- Programos eksportavimas į kietąjį diską (.xml)
- Programos eksportavimas į USB atmintinę, norint tiesiogiai importuoti į valdiklį
- Programos eigos grafinis vaizdavimas



Nurodymas

Jeigu nebūtų jokio veikiančio USB atmintuko, tuomet USB atmintuką galite įsigyti iš "Nabertherm" (dalies numeris 524500024) arba atsisiųsti patikrintų USB atmintukų sąrašą. Šis sąrašas yra sudėtinė atsisiuntimų rinkmenos dalis "NTLog" funkcijai (žr. nuorodą skyriuje "Duomenų išsaugojimas UB atmintuke, naudojant "NTLog" funkciją"). Atitinkamos rinkmenos pavadinimas: "USB flash drives.pdf".

Nurodymas

Šią programinę įrangą ir atitinkamą dokumentaciją, skirtą "NTEdit", galima atsisiųsti internetiniu adresu: http://www.nabertherm.com/download/ Produktas: NTEDIT Slaptažodis: 47201701 Atsisiųstą rinkmeną būtina išpakuoti prieš naudojant. Norėdami naudoti NTEdit, perskaitykite instrukciją, esančią sąraše. Sistemos reikalavimai: "Microsoft EXCEL™ 2010", EXCEL™ 2013 arba "Office 365" skirtas "Microsoft Windows™".

9.6 Programos tvarkymas (ištrynimas / kopijavimas)

Galimos ne vient ik programų įvestis, bet ir jų ištrynimas arba kopijavimas.

Ištrinti programas			dispečeris
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Programos] pasirinkimas	~	Image: Second system P04 P05 Amage: Second system P04 Amage: Second system P05 Amage: Second system GLAZE FIRING 1150 Claze FIRING 1250 Claze FIRING 1250 Claze FIRING 1250 max. 1150 °C Sh 20min Sh 20min	E P06 ☆ BISCUIT 1050 max. 1050 °C 12h 40min Hew program +
Programos pasirinkimas		 ↔ BISCUIT 1050 ↔ 	<pre># : O 13h Omin 24°C Delayed start </pre>
Konteksto meniu ir [Programos ištrynimas] pasirinkimas	:		
Saugumo užklausos patvirtinimas	Taip / ne		

Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Programų kopijavimas			DISPEČERIS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Programos] pasirinkimas	~		
Programos pasirinkimas		 FIRST FIRING ★ FIRST FIRING 	 ✓ : ③ 13h 0min 24°C ● Delayed start
Konteksto meniu ir [Programos kopijavimas] pasirinkimas	:		
Kopijavimas			Kopijuotina programa įrašoma į tuščią programos vietą. Jeigu programoje tuščios vietos nėra, nukopijuoti negalima.

9.7 Kas yra "Holdback"?

"Holdback" yra leistinos temperatūros vertės pagal faktinę programos vertę. Jeigu esama vertė šias leistinas vertes viršija, faktinių verčių daviklis ir likęs laikas sustabdomi, kol esama vertė vėl bus leistinose ribose.

"Holdback" netaikomas, nes procesai po tam tikro laiko turi pasibaigti. Segmento delsa dėl "Holdback", pavyzdžiui, esamai vertei lėtai artėjant prie faktinės vertės arba dėl delsos efektų reguliuojant kelias zonas / įkrovų reguliavimą, nepriimtina.

Sustabdymo funkcija režimuose "Autom." ir "Rankinis" veikia tik pagrindinei zonai. Kitos reguliuojamos zonos yra nekontroliuojamos.

"Išplėstinio" sustabdymo atveju kontroliuojamos prieš tai pasirinktos reguliavimo zonos. Šios funkcijos VCD programinėje įrangoje nėra.

"Holdback" kontrolė negaima pertraukėlės metu.

Režimuose "Autom." ir "Rankinis" reguliuojant įkrovą sustabdymo nukreipimo zona yra įkrovos termoelementas.

Yra 3 sustabdymo režimai:

"Holdback" = AUTO: Nėra "Holdback" poveikio programai, išskyrus pokyčio perjungimą pertraukėlei. Čia reguliatorius laukia, kol bus pasiekta pertraukėlės temperatūra. Pokyčio pabaigoje programa laukia, kol bus pasiekta pertraukėlės temperatūra. Pasiekus pertraukėlės temperatūrą, reguliatorius pereina į kitą segmentą ir tęsiamas apdirbimas.

Sustabdymas = IŠPLĖSTINIS (tik P570/P580): Kreives perjungus į pertraukėlių režimą, reguliatorius laukia, kol visose prieš tai pasirinktose reguliavimo zonose bus pasiekta pertraukėlės temperatūra. Visose pasirinktose zonose pasiekus pertraukėlės temperatūrą, reguliatorius pereina į kitą segmentą ir tęsiamas apdirbimas.

Jeigu reguliavimo zona išeina iš sustabdymo juostos po to, kai ji kartą buvo pasiekta, siunčiamas įspėjamasis pranešimas apie išėjimą iš teigiamos arba neigiamos juostos.

Dėmesio: įvertinimas, kad temperatūra pasiekė šią ribą, įvykus tinklo trikčiai atkuriamas iš naujo. Nepranešama apie šią ribą viršijančią temperatūrą tinklo trikties atveju.

Dėmesio: Apie termoelemento, kuris pateko į šią juostą ir kuris naudojamas išplėstiniam sustabdymui stebėti, gedimą pranešama kartu su įspėjimu apie esamą pažeidimą, siunčiant įspėjimą "Per žema temperatūra, palikti juostą".

Dėmesio: Įkrovos matavimo taško kontrolė tikslinga tik programų su aktyviu įkrovos reguliavimu atveju. Priešingu atveju programa nebus vykdoma tinkamai.

Dėmesio: Aušinimo matavimo taško kontrolė tikslinga tik krosnių su nuosavu aušinimo termoelementu atveju. Priešingu atveju kontrolė nebus vykdoma tinkamai.

Sustabdymas = RANKINIS: Kiekvienai pertraukėlei galima nurodyti leistinas vertes. Jeigu pagrindinės zonos (arba įkrovos termoelemento, reguliuojant įkrovą) nebeatitinka nustatytų verčių, programa sustabdoma ("Hold"). Programa tęsiama, kai pagrindinė zona vėl nebeviršija leistinų verčių. Jeigu nustatoma 0 °C, programa nestabdoma ir ji valdoma, atsižvelgiant į laiką, nepriklausomai nuo išmatuotos temperatūros.

Šios nustatytos vertės neturi poveikio kreivėms ir prailgina pertraukėles, jeigu temperatūra viršija nustatytas vertes.

Jeigu nustatytoji vertė yra "0", programa dirba "pagal laiką". Nėra įtakos programai.

Parametrų įvestis:

Programų įvestyje naudotojas pradžios segmente sustabdymo režimui gali parinkti "Autom.", "Rankinis" arba "Išplėstinis" (kitas programos parametras).

9.8 Veikiančios programos keitimas

Galima keisti veikiančią programą jos neužbaigus arba nekeičiant išsaugoto parametro. Atkreipkite dėmesį, kad praėjusių segmentų keisti negalima, nebent Jūs funkcija [SEGMENTO ŠUOLIS] peršoksite į norimą vietą.

Dėmesio: Rankiniu būdu peršokant per segmentą, gali atsitikti, kad bus peršokta daugiau nei per vieną segmentą. Tai susiję su krosnies esama temperatūra (automatinis faktinės vertės perėmimas).



Nurodymas

Vykdomos programos pakeitimai išlieka iki programos pabaigos. Baigus programą arba dingus įtampai, pakeitimai ištrinami.

Jeigu aktualus segmentas yra pokytis, po programos pakeitimo aktuali esama vertė perimama kaip faktinė vertė ir pokytis tęsiamas šioje vietoje. Jeigu keičiamas aktualus pertraukėlės laikas, pokyčiai vykstančioje programoje neturi jokio poveikio. Dėl segmento šuolio rankiniu būdu keičiamas pertraukėlės laikas. Vėlesnių pertraukėlių pokyčiai atliekami be apribojimų.

Norint pakeisti aktyvią programą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Veikiančios programos keitimas			DISPEČERIS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Krosnis] pasirinkimas			
Konteksto meniu pasirinkimas	:		
[Aktyvi programa] pasirinkimas			Pasirinkti galima tik programai veikiant. Dispečerio prieigą prie šių funkcijų nustatymuose užblokuoti gali administratorius.

Aktyvios programos metu galima keisti tik atskirus segmentus. Negalima keisti globalių parametrų, pavyzdžiui, "Holdback" režimo ir įkrovos reguliavimo.

Išsaugojus keitimą programa tęsiama nuo keitimo taško.

9.9 Segmento šuolis

Suteikiama galimybė ne vien tik keisti programą, bet ir rinktis iš vykdomos programos segmentų. Tai gali būti naudinga, jeigu, pavyzdžiui, reikia sutrumpinti pertraukėlę.

Dėmesio: Rankiniu būdu peršokant per segmentą, gali atsitikti, kad bus peršokta daugiau nei per vieną segmentą, net ir, jei to nebus pageidaujama. Tai susiję su krosnies esama temperatūra (automatinis esamos vertės patvirtinimas).

Norint peršokti segmentą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Segmentų šuolis			dispečeris
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Krosnis] pasirinkimas			
Konteksto meniu pasirinkimas	:		
[Segmento šuolis] pasirinkimas ir tikslinio segmento įvestis			Dispečerio prieigą prie šių funkcijų nustatymuose užblokuoti gali administratorius.

10 Parametrų nustatymas

10.1 Apžvalga "Nustatymai"

Meniu "Nustatymai" galima pritaikyti reguliatorių. Prie parametrų grupės "Priežiūra" prieiti gali tik "Nabertherm". Braukiant į viršų galima paslinkti atskiras parametrų grupes taip, kad matytųsi ir apatinės grupės.

Jeigu atskirų parametrų grupių negalima matyti, braukimo judesiu į viršų paslinkite vaizdą.

	Settings	3		
	Process documentation Settings of the process documentation	>	Calibration Calibrate the measuring points	>
(2)	Control parameters Configure the control parameters	>	Control Configure the control	>
٥	User administration User configuration	>	Extra functions Configure the extra functions	>

Nr.	Aprašymas
1	Nustatymų grupių elementai. Pasirinkus grupę, atsiveria pomeniu su atitinkamais nustatymais.
2	Žr. "Meniu juosta"
3	Būsenos juostos patvirtinimo elementas (rodomas braukiant į apačią)

10.2 Matavimų atkarpos kalibravimas



Nurodymas

Šios korekcijos priemonės atitinka "instrument correction offsets" pagal AMS 2750F.

Matavimų atkarpoje nuo reguliatoriaus iki termoelementų gali būti matavimo klaidų. Matavimų atkarpą sudaro reguliatoriaus įvestys, matavimų linijos, jeigu būtina, gnybtai ir termoelementas.

Jeigu nustatysite, kad temperatūros vertė reguliatoriaus rodinyje nebesutampa su lyginamuoju matavimu (kalibravimas), reguliatorius kiekvienam termoelementui siūlo galimybę patogiai pritaikyti matavimų vertes.

Įvedus iki 10 atramos taškų (temperatūrų) su atitinkamais ofsetais, šios temperatūros gali būti labai lanksčiai ir tiksliai išlygintos.

Įvedus ofsetą viename atramos taške, pridedama termoelemento esama vertė ir įvestas ofsetas.

Pavyzdžiai:

- Pritaikymas, naudojant išlyginamąjį matavimą: Reguliavimo termometras nurodo 1000 °C vertę. Kalibravimo matavimai, atliekami netoli reguliavimo termoelemento, nurodo 1003 °C temperatūros vertę. Įvedus "+3 °C" ofsetą, prie 1000 °C ši temperatūra padidinama 3 °C ir reguliatorius taip pat nurodo 1003 °C.
- **Pritaikymas, naudojant daviklį:** Daviklis, vietoje termolemento, matavimų atkarpai nustato 1000 °C esamą vertę. Rodinys rodo 1003 °C vertę. Nuokrypis yra "-3 °C" nuo referencinės vertės. Taigi, ofsetas turi būti "-3 °C".

- **Pritaikymas, naudojant kalibravimo sertifikatą:** Kalibravimo sertifikate (pavyzdžiui, skirto termoelementui) 1000 °C temperatūrai nurodytas "+3 °C" nuokrypis nuo referencinės vertės. Korektūra yra "-3 °" tarp rodinio ir referencinės vertės. Taigi, ofsetas turi būti "-3 °C".
- **Pritaikymas, naudojant TUS matavimą:** TUS matavimų atveju nustatomas "- 3 °C" nuokrypis nuo referencinių verčių. Ofsetas čia turi būti "-3 °C".

Nurodymas

Termoelementų kalibravimo sertifikate neatsižvelgiama į matavimų atkarpos nuokrypius. Matavimų atkarpos nuokrypiai nustatomi atliekant matavimų atkarpos kalibravimą. Abi vertės sudaro įtraukiamas korekcines vertes.



Nurodymas

Laikykitės šio skyriaus pabaigoje esančių nurodymų.

Nustatymų funkcija naudojama pagal atitinkamas taisykles:

- Vertės tarp dviejų atramos taškų (temperatūrų) interpoliuojamos linijiniu būdu. T.y. tarp abiejų verčių nubrėžiama tiesė. Vertės tarp atramos taškų yra šioje tiesėje.
- Vertės žemiau pirmojo atramos taško (pvz., 0–20 °C) yra tiesėje, sujungtoje (interpoliuotoje) su 0 °C.
- Vertės virš paskutiniojo atramos taško (pvz. >1800 °C) tęsiamos su paskutiniuoju ofsetu (paskutinis +3 °C ofsetas, esant 1800 °C naudojamas ir esant 2200 °C)
- Atramos taškams skirtos temperatūros įvestys turi būti didėjančios. Dėl tarpų ("0" arba žemesnės temperatūros vienam atramos taškui) nutinka taip, kad ignoruojami šie atramos taškai.

Pavyzdys:

Vieno atramos taško naudojimas



Nr.	Matavimų vieta	Ofsetas
1	300,0°	+2,0°
	$0,0^{\circ}$	0,0°
	0,0°	0,0°
	$0,0^{\circ}$	0,0°
	0,0°	0,0°
	0,0°	$0,0^{\circ}$
	0,0°	0,0°
	0,0°	0,0°
	$0,0^{\circ}$	0,0°

Pastabos: Ofsetas vykdomas po paskutiniojo atramos taško. Punktyrinės linijos eiga nustatoma įvedus papildomą eilutę su 0,0 °C – 600,0 °C ofsetu.



Nr.	Matavimų vieta	Ofsetas
1	200,0°	0,0°
2	400,0°	+2,0°
3	$600,0^{\circ}$	0,0°
4	800,0°	0,0°
	0,0°	0,0°
	$0,0^{\circ}$	0,0°
	$0,0^{\circ}$	0,0°
	0,0°	0,0°
	0,0°	0,0°

Pastabos: Įvedus daugiau atramos taškų, bet tik vieną ofsetą, galima pasiekti, kad kairėje ir dešinėje nuo šio atramos taško ofseto vertė būtų "0". Tai atpažįstama taškuose 200 °C ir 600 °C.



2	atramos	taškų	naud	ojimas

Nr.	Matavimų vieta	Ofsetas
1	400,0°	+2,0°
2	600,0°	-1,0°
	0,0°	0,0°
	$0,0^{\circ}$	0,0°
	$0,0^{\circ}$	0,0°
	0,0°	0,0°
	0,0°	0,0°
	0,0°	0,0°
	0,0°	0,0°

Pastabos: Įvedus du atramos taškus ir vieną ofsetą, interpoliuojama tarp abiejų ofestų (žr. 1 ir 2 punktus). Tik dviejų ofsetų naudojimas keliuose atraminiuose taškuose



Nr.	Matavimų vieta	Ofsetas
1	200,0°	0,0°
2	400,0°	-2,0°
3	600,0°	+1,5°
	$800,0^{\circ}$	0,0°
	0°	0°
	0°	0°
	0°	0°
	0°	0°
	0°	0°

Pastabos: Čia galima vėl eliminuoti zoną pagal įvestus ofsetus.

Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C



Nr.	Matavimų vieta	Ofsetas
1	200,0°	0,0°
2	400,0°	-2,0°
3	600,0°	-2,0°
4	800,0°	0,0°
5	1000,0°	0,0°
6	1200,0°	1,0°
7	1400,0°	0,0°
	0,0°	0,0°
	0,0°	0,0°

Keleto atramos taškų naudojimas esant atskiriems ofsetams

Pastabos: Punktyrinė linija sukurta praleidus paskutinę eilutę (1400,0 C°). Ofsetas vykdomas po paskutiniojo atramos taško.



Nurodymas

Ši funkcija skirta nustatyti matavimų atkarpą. Jeigu reikia išlyginti nuokrypius už matavimų atkarpos, pavyzdžiui, temperatūros tolygumo krosnies zonoje matavimus, sugadinamos atitinkamo termoelemento esamos vertes.

Rekomenduojame, esant 0 °, pirmą atskaitos tašką sukurti su 0 ° poslinkiu.

Nustačius matavimų vertes, būtina visada įvykdyti išlyginamąjį matavimą nepriklausomu matavimo prietaisu. Mes rekomenduojame dokumentuoti ir saugoti pakeistus parametrus ir išlyginamuosius matavimus.

Norint nustatyti matavimų atkarpos kalibrvimą būtina atlikti šiuos veiksmus:

Matavimų vietos kali	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Sating of the protess Outpoint of the control parameters Catifying the control parameters Control parameters Outpoint Control Control parameters Outpoint Control Control parameters Outpoint Control Control parameters	
[Kalibravimas] pasirinkimas			
Matavimų vietos (Zona) pasirinkimas	PVZ., [Pagrindinis įrenginys]		Kiekviena matavimo vieta turi nuosavą kalibravimo meniu. Viršutiniame krašte dešinėje pusėje rodoma taip pat esama atitinkamos matavimo vietos temperatūros vertė.
Prireikus: Atramos taško pritaikymas	pvz., 1 atramos taško (pvz., 400°) pasirinkimas	Atramos taško įvesties vieta	
Korekcijos vertės pritaikymas	Korekcijos vertės pasirinkimas	Korekcijos įvesties vieta	Įvesti galima tik vieną neigiamą vertę.

Matavimų vietos kali	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Įvesties išsaugojimas arba atmetimas	√ _{arba} ×		Išeinant iš puslapio arba keičiant matavimų vietą, įvestos vertės automatiškai išsaugomos. Po išsaugojimo pakartotinai iškviesdami puslapį patikrinkite, ar teisingai įvesti pakeitimai.
Tas pats procesas turi būti pakartotas ir kitoms matavimo vietoms.			
Meniu užvėrimas	\leftarrow		Po įvesties vertės išsaugomos automatiškai.

10.3 Reguliavimo parametras

Reguliavimo parametrai nustato reguliatoriaus veiksmus. Taip daroma įtaka reguliavimo parametrams, reguliavimo greičiui ir tikslumui. Taip naudotojas turi galimybę reguliavimą pritaikyti pagal savo specialius poreikius.

Šis reguliatorius suteikia PID reguliavimo mechanizmą. Išvesties signalo reguliatoriaus signalas sudarytas iš 3 dalių:

- P = proporcinė dalis
- I = integruota dalis
- D = diferencinė dalis

Proporcinė dalis

Proporcinė dalis yra tiesioginė reakcija į skirtumus tarp krosnies faktinės vertės ir esamos vertės. Kuo didesnis skirtumas, tuo didesnė P dalis. Parametras, kuris turi įtakos P daliai, yra " X_p " parametras.

Galioja: Kuo didesnė " X_p ", tuo mažesnė reakcija į nuokrypį. Taigi tai veikia atvirkščiai proporcingai reguliavimo nuokrypiui. Tuo pat metu ši vertė nurodo nuokrypį, kuriame P dalis pasiekia 100 %.

Pavyzdys: P reguliatorius, esant 10 °C reguliavimo nuokrypiui, pasiekia 100 % galią. X $_{\rm p}$ nustatoma "10".

$$Galia [\%] = \frac{100\%}{XP} \cdot Nuokrypis [°C]$$

Integruota dalis

Integruota dalis didėja, kol yra reguliavimo nuokrypis. Greitis, kuriuo ši dalis didėja, nustatomas konstanta T_N . Kuo didesnė vertė, tuo lėčiau kyla I dalis. I dalis nustatoma parametru $[T_1]$ Vienetas: [sekundės].

Diferencinė dalis

Diferencinė dalis reaguoja į reguliavimo nuokrypio keitimus ir jiems prieštarauja. Jeigu temperatūros krosnyje vertė panašėja su faktine verte, D dalis šiam panašėjimui prieštarauja. Ji "stabdo" panašėjimą. D dalis nustatoma parametru [T₁] Vienetas: [sekundės].

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

abertherm

Reguliatorius apskaičiuoja kiekvienai šių dalių vertę. Dabar pridedamos visos trys dalis ir šiai zonai procentais apskaičiuojama reguliatoriaus galios išvestis. I ir D dalys ribojamos iki 100 %. P dalis neapribota.

Reguliatoriaus lyginimo vaizdavimas:

$$F(s) = \frac{100\%}{XP} \cdot \left[1 + \frac{1}{T_{\text{N}} \cdot s} + \frac{T_{v} \cdot s}{T_{cyc}} \right]$$

B130/B150/B180/C280/C290/P300-P310 reguliatorių PID parametrų perėmimas (2 indeksas) 500 serijos reguliatoriams (1 indeksas)

Perimant parametrus būtini taikyti šiuos faktorius:

$$\begin{split} xp_1 &= xp_2 \\ Ti_1 &= Ti_2 \\ Td_1 &= Td_2 \; x \; 5{,}86 \end{split}$$

Norint nustatyti reguliavimo parametrus, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Matavimų vietos kalib	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Sating of the process October of process Calibration Calibrate the reasoning porters Centrol parameters Control parameters Control parameters Control Control Control Control provide Wer administration User configuration Extra functions Candigure the exter functions	
[Reguliavimo parametrai] pasirinkimas			
Matavimų vietos pasirinkimas	Pvz., pagrindinis įrenginys		Pasirinkimas priklauso nuo krosnies konstrukcijos.
Papunkčio [Atramos taškai] pasirinkimas			
Prireikus: 1–10 atramos taškų nustatymas	Pvz., 400–800°	PID parametro įvesties vieta	Pagal atramos taškus galima pasirinkti, kokiai temperatūros zonai būtina nustatyti parametrus. Atramos taškų skaičių (iki 10) galima pasirinkti laisvai.
Proceso kartojimas kitoms matavimų vietoms			
Meniu užvėrimas	\leftarrow		Po įvesties vertės išsaugomos automatiškai.



Nurodymas

I dalis didinama tol, kol P dalis pasieks didžiausią vertę. Po to I dalis daugiau nebekeičiama. Tam tikrose situacijose galima išvengti didelių "trikdžių".



Nurodymas

Reguliavimo parametrai nustatomi panašiai kaip ir "Nabertherm" reguliatoriai B130/B150/B180, C280 und P300-P330. Pakeitus nauju reguliatoriumi, reguliavimo nustatymus galima atlikti pirmajame žingsnyje ir po to optimizuoti. 400 (B400, B410, C440, C450, P470, P480) serijų reguliatoriai naudoja tuos pačius reguliavimo parametrus kaip ir 500 (B500, B510, C540, C550, P570, P580) serijų reguliatorius.

10.4 Reguliavimo savybės

Šiame skyriuje aprašoma, kaip galima pritaikyti integruotą reguliatorių. Naudojami reguliatoriai, atsižvelgiant į konstrukciją zonos šildymui, įkrovos reguliavimui ir reguliuojamam aušinimui.

10.4.1 Lyginimas

Šildymo programai priklauso pakyla ir pertraukėlės. Keičiant šias abi programų dalis, galimi lengvi "trikdžiai". Siekiant išvengti šių trikdžių, pakylą, prieš įjungiant pertraukėlę, būtina išlyginti.



Laikas

2 pav.: Pokyčio laiko lyginimas

Sritis	Paaiškinimas
1	Įprasta pokyčio eiga
2	Išlyginta pokyčio sritis
3	Įprasta pertrauka



Nurodymas

Pokyčio laikas gali pailgėti, aktyvinus šią funkciją, pagal lyginimo faktorių.

Nabertherm More than heat 30-3000 ℃

Lyginimo nustatymas			ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Sentrage at the pareneas documentation Calibrate the measuring parent Calibrate the measuring parent Calibrate the measuring parent Calibrate the control Control parameters Control Calibrate the control Control parameters Control Control Control parameters Control Control Control parameters Control Control Control parameters Control Control parameters Control Control parameters Control Control parameters Control Control parameters Control Control parameters Control par	
Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas			
Papunkčio [Bendroji informacija] pasirinkimas			
Papunkčio [Lyginimas] pasirinkimas ir lyginimo faktoriaus nustatymas			
Išsaugojimas			Pakeitimai automatiškai išsaugomi, užvėrus meniu.
	Nurodyma Lyginimo ap Keičiantis fa tikslinės fak Lyginimas: SET VALUE	s oskaičiavimas: oktinei vertei, 30 s išlyginimo metu po 30 tinės vertės, o po 5 x 30 s pasiekia 99 % $T(t) = 1 - e^{-t/\tau}$) s faktinė vertė pasiekia 63 % tikslinės faktinės vertės.

Norint nustatyti lyginimą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

10.4.2 Šildymo delsa

Jeigu pildoma karšta krosnis su atidarytomis durimis, atvėsus krosniai ir uždarius duris būtinas stiprus pakaitinimas ir trikdžiai.

Ši funkcija gali uždelsti šildymo įjungimą, kad, panaudojant krosnyje išsaugotą šilumą, vėl pradėtų kilti temperatūra krosnyje. Jeigu po delsos šildymas vėl įjungiamas, šildymo sistema neturi labai kaitinti krosnies, taip išvengiant trikdžių.

Šildymo delsos nustatyma	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Calibration Settings of the protects Calibration Settings of the protects Calibration Secting and the protects Calibration Construction Control Control parameters Control Control protection Control User control parameters Control User control parameters Control User control parameters Control User control parameters Control	
Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas			
Papunkčio [Bendroji informacija] pasirinkimas			
Papunkčio [Šildymo delsa] pasirinkimas ir delsos laiko nustatymas			
Išsaugojimas			Pakeitimai automatiškai išsaugomi, užvėrus meniu.

Nurodymas

Norint pasinaudoti šia funkcija, būtina durų jungiklio signalą ("Durys uždarytos" = "1" signalas) prijungti prie reguliavimo modulio įvesties. Atitinkamos įvesties nustatymą galima atlikti tik techninės priežiūros lygmenyje, todėl nustatyti būtina prieš pristatant reguliatorių.

10.4.3 Rankinis zonos valdymas

Gali nutikti, kad krosnyse su 2 šildymo kontūrais, kuriose nėra keleto zonų reguliavimo, būtinos skirtingos išvesties galios.

Su šia funkcija dviejų šildymo kontūrų galią galima pritaikyti procesui. Reguliatoriuje yra dvi šildymo išvestys, kurių santykį galima nustatyti pagal pasirinktiną mažinimą bei išvesties galią. Pristatant būtina abiejų šildymo išvesčių galią nustatyti 100 %.

Abiejų šildymo kontūrų santykio nustatymas ir jų išvesties galia pagal tolimesnę lentelę:

Rodinys	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A1, %	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A2, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Pavyzdys:

1) Nustačius "200", krosnis šildoma tik per 1 išvestį (A1), pavyzdžiui, kuomet pageidaujamas tik lubų šildymas, o sienų arba grindų šildymas turi būti išjungtas. Atkreipkite dėmesį, kad, sumažinus šildymo galią, krosnis nebegali pasiekti specifikacijų lentelėje nurodytos didžiausios temperatūros!

2) Nustačius "100", krosnis eksploatuojama su abejomis šildymo išvestimis be redukcijos, pavyzdžiui, siekiant tolygaus temperatūros pasiskirstymo, deginant molį ir keramiką.

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

abertherm

3) Nustačius "0", 1 išvestis, pavyzdžiui, lubų šildymas, yra išjungtas, naudojant deginimo krosnis. Krosnis šildoma tik per 2 išvesti (A2) prijungta šildymo sistema, pavyzdžiui, šildomi šonai ir grindys (žr. krosnies apraša). Atkreipkite dėmesi, kad, sumažinus šildymo galia, krosnis nebegali pasiekti specifikaciju lentelėje nurodytos didžiausios temperatūros!

Nustatymai gali būti išsaugomi tik bendrai, o ne pagal programą.

Norint nustatyti funkciją, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Zonos valdymo nustaty	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Sating at the protease Calibration Calibrate the exeasting points Control parameters Control parameters Control Control Control parameters Control parameters Control parameters Control Control Control parameters User administration User confuguration Extra functions Configure the extra functions	Šios funkcijos parametrus nustatyti galima tik tada, jei krosnis turi šią funkciją.
Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas		Control Start-up chrouit Conge control Charge control Apply actual value	
Papunkčio [Bendroji informacija] pasirinkimas			
Papunkčio [rankinės zonos poslinkis] pasirinkimas ir poslinkio nustatymas		X Offset manual zone √ Exter the offset for the executal zone 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100<	
Išsaugojimas			Pakeitimai automatiškai išsaugomi, užvėrus meniu.
	Nurodyma	e	

Nurodymas

Žr. krosnies instrukcijoje, kuri išvestis (A1) (A2) atsakinga už kurią šildymo zoną. Krosnyse su dviem šildymo kontūrais 1 išvestis skirta viršutiniam, o 2 išvestis skirta apatiniam šildymo kontūrui.

10.4.4 Esamos vertės perėmimas kaip faktinę vertę paleidžiant programą

Naudinga funkcija, siekiant sutrumpinti įkaitinimo laiką, yra esamos vertės perėmimas. Įprastai programa pradedama su programoje nustatyta pradžios temperatūra. Jeigu krosnies temperatūra žemesnė už temperatūra programos paleisties metu, tuomet vis tiek pasikeičia nustatytasis pokytis ir krosnies temperatūra nepriimama.

Sprendžiant, kokia temperatūra turėtų būti paleidžiamas reguliatorius, atsižvelgiama, kokia temperatūra tuo metu aukštesnė. Jeigu aukštesnė krosnies temperatūra, krosnis paleidžiama aktualia krosnies temperatūra, jeigu programoje nustatyta pradžios temperatūra yra aukštesnė nei krosnies temperatūra, programa pradedama su pradžios temperatūra.

Pristatant ši funkcija yra įjungta.

Segmento šuolių metu faktinės vertės perėmimas visuomet aktyvus. Todėl segmento šuolių metu galima peršokti per keletą segmentų.

Pavyzdys:

Programa paleidžiama pokyčiu nuo 20 °C iki 1500 °C. Krosnis dar gali būti 240 °C temperatūros. Aktyvinus esamos vertės perėmimą, krosnis paleidžiama ne 20 °C, o 240 °C. Programą galima ženkliai sutrumpinti.

Net ir keičiantis segmentams ir programai programos vykdymo metu ši funkcija yra naudojama.

Norint aktyvinti automatinį esamų verčių perėmimą arba jį išaktyvinti, būtini šie žingsniai:

Automatinis esamos vertės	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Settings of the presease Catibrate the measuring points Catibration Catibrate the measuring points Control parameters Control parameters Control parameters Control Control Control Diser administration User configuration Control Catibrate the control Output User administration User configuration Extra functions Canfigure the extra functions	
Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas			
Papunkčio [Bendroji informacija] pasirinkimas			
Papunkčio [Esamos vertės patvirtinimas] pasirinkimas / pasirinkimo atšaukimas			
Išsaugojimas			Pakeitimai automatiškai išsaugomi, užvėrus meniu.

10.4.5 Reguliuojamas aušinimas (pasirinktis)

Krosnį galima aušinti skirtingais būdais. Aušinimo procesas gali būti reguliuojamas arba nereguliuojamas. Nereguliuojamas aušinimas vykdomas nustatytu ventiliatoriaus sūkių skaičiumi. Reguliuojamas aušinimas papildomai apdoroja krosnies temperatūrą ir gali nustatyti tinkamą aušinimo stiprumą, naudojant kintamą sūkių skaičiaus reguliavimą arba sklendžių padėtį, operatoriui neatliekant jokių veiksmų. Reguliuojamas aušinimas būtinas tuomet, kai krosnis linijinę aušinimo kreivę įveikti turi greičiau, nei kad krosnis atvėstų savaime. Tai galima tik laikantis fizikinių krosnies ribų.

Tokį reguliuojamą aušinimą galima nustatyti šiuo reguliatoriumi. Kiekvienoje šildymo programoje, kiekvienam segmentui atskirai, galima įjungti arba išjungti reguliuojamą aušinimą. Be aušinimo funkcijos suaktyvinimo, naudojant papildomą funkciją arba jungiklį nustatant į atitinkamą padėtį, reikia ilgam atidaryti oro išleidimo sklendę. Kaip nustatyti papildomas funkcijas bei kitų valdymo elementų funkcijas, rasite atskirame perjungimo sistemos aprašyme. Tuo pat metu negalima suaktyvinti reguliuojamo ir nereguliuojamo aušinimo. Kad galima būtų naudotis šiomis funkcijomis, būtina, kad aušinimas krosnyje būtų paruoštas, o reguliatorius būtų paleistas (meniu [PRIEŽIŪRA]). Priešingu atveju, ši pasirinktis programos įvestyje nebūtų matoma.

Rekomenduojame aušinimą įjungti tik aušinimo kreivei (mažėjanti nustatytoji vertė).

Reguliuojamas šildymas realizuojamas faktine verte naudojant leistinas vertes (žr. pav. apačioje). Šį leistinų verčių intervalą sudaro 2 ribinės vertės, apimančios kontrolinę zoną.

Ši sritis naudojama kaip histerezė perjungiant iš šildymo į aušinimą. Reikia pasirinkti ne per didelę šią sritį. 2 - 3 °C sritis yra tinkamiausia.

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

abertherm

Jeigu krosnies temperatūra viršija viršutinę ribą (1), aktyvinamas aušinimas (pavyzdžiui, ventiliatorius) ir išjungiamos visos šildymo zonos. Jeigu krosnies temperatūra aušinant vėl nusileidžia žemiau ribos (3), išjungiamas aušinimas.

Jeigu krosnies temperatūra žemiau apatinės ribos (3), šildymas vėl aktyvinamas. Jeigu krosnies temperatūra šildant vėl pakyla virš nustatytosios ribos (1), šildymas visiškai išjungiamas.

Jeigu aktyvaus aušinimo metu pastebimas aušinimo termoelemento defektas, įjungiamas pagr. zonos termoelementas.



1A = viršutinis intervalas, 1B = nustatytoji vertė, 1C = apatinis intervalas:, 1D = aušinimas, 1E = šildymas

3pav.: Perjungimas tarp šildymo ir aušinimo



Nurodymas

Šildymą perjungiant į reguliuojamą aušinimą atitinkamai ištrinamos reguliatoriaus I ir D dalys.

Norėdami stebėti reguliuojamo aušinimo reguliavimo parametrus, perskaitykite skyrių "Informacinis meniu -> PID nustatytųjų verčių rodymas".

Reguliuojamam aušinimui svarbus nustatytos pagrindinės zonos termoelementas arba reguliuojamam aušinimui prijungtas aušinimo termoelementas (atsižvelgiant į krosnies modelį). Neatsižvelgiama į dokumentacinį termoelementą arba šalutinių zonų termoelementus. Tai taikoma ir esant aktyvintam įkrovos reguliavimui.

Jeigu programos segmente pasirinktas reguliuojamas aušinimas, visame segmente zonos termoelementas perjungiamas į aušinimo termoelementą. Jeigu nėra prijungto aušinimo termoelemento, aušinimui naudojamas pagrindinės zonos termoelementas.

Pagrindinėje apžvalgoje, kai aktyvus aušinimas reguliuojamas aušinimo termoelementu, rodoma aušinimo termoelemento temperatūra.

Tai taikoma ir suaktyvintam įkrovos reguliavimui. Šiuo atveju rodoma įkrovos termoelemento temperatūra.

Proceso dokumentacijoje visada užrašoma aušinimo temperatūra (su arba be atskiro aušinimo termoelemento) lygiagrečiai reguliavimo termoelementui bei aušinimo išvestis.

Reguliuojamas aušinin	nas		ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Satings at the parease documentation Calibration Calibrate the measuring points Control parameters Control parameters Control Control Control parameters Control parameters Control parameters Control Control Control parameters Outer administration User control parameters Extra functions Configures the event functions	
Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas			
Papunkčio [Reguliuojamas aušinimas] pasirinkimas ir reguliuojamo aušinimo įjungimas arba išjungimas			Šį parametrą matyti galima tik tuomet, kai yra reguliuojamas aušinimas. Čia aktyvinkite reguliuojamą aušinimą, kad galėtumėte pasirinkti programoje.
Šildymo ribinės vertės nustatymas			Įvestis atliekama k elvinais
Aušinimo ribinės vertės nustatymas			Įvestis atliekama k elvinais
Išsaugojimas			Pakeitimai automatiškai išsaugomi, užvėrus meniu.

Reguliuojamo aušinimo parametrus galima nustatyti meniu [NUSTATYMAI] (nustatymai). Būtini šie žingsniai:

Veiksmai klaidos atveju

Jei sugedęs aušinimo termoelementas, vėl įjungiamas pagrindinės zonos termoelementas. Zonos su sugedusiu termoelementu temperatūra rodoma "--°C".

Defektas rodomas ir tuomet, jei reguliuojamas aušinimas nebuvo pasirinktas.

10.4.6 Paleidimo schema (galios ribojimas)

Temperatūros reguliavimas visada reguliuoja į nuokrypį tarp faktinės vertės ir temperatūros esamos vertės krosnyje. Jeigu šis skirtumas per didelis, reguliatorius bando šį skirtumą išlyginti didele šildymo galia. Dėl to galima žala įkrovai arba krosniai.

Galimos to priežastys, pavyzdžiui:

- Labai netikslaus termoelemento naudojimas apatinėje temperatūros srityje (pavyzdžiui, B tipas)
- Pirometrų naudojimas, kurie apatinėje temperatūros srityje neteikia matavimo verčių
- Termoelementų su storais apsauginiais vamzdžiais naudojimas bei dėl to atsirandantis ilgas delsos laikas

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

abertherm

Siekiant tokiais atvejais apriboti šildymo galią apatinėje temperatūros srityje, Jums suteikiama funkcija "Paleidimo schema / galios ribojimas". Su šia funkcija galite apriboti reguliatoriaus išvestį, skirtą šildymui, iki nustatytos temperatūros [TEMP LIMIT] (ribinė temperatūra) pagal nustatytą galios vertę [MAX POWER] (maks. galia). Nepriklausomai nuo nustatytos faktinės vertės, krosnis nešildo didesne galia nei nustatyta paleidimo schemoje.

Norint nustatyti paleidimo schemą / galios ribojimą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Paleidimo schemos / galio	aleidimo schemos / galios ribojimo nustatymas										
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos								
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Settings of the partness Settings of the partness Settings of the partness Settings of the control parameters Cantrol parameters Can									
Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas											
Papunkčio [Paleidimo schema] pasirinkimas ir paleidimo schemos įjungimas arba išjungimas											
Ribinės temperatūros įvestis											
Nurodyti didžiausią galią [%]											
Išsaugojimas			Pakeitimai automatiškai išsaugomi, užvėrus meniu.								

Paleidimo schema vertina šiuos termoelementus:

- Esant vienos zonos reguliavimui: Stebimas reguliavimo termoelementas
- Esant vienos zonos reguliavimui su įkrovos reguliavimu: Stebimas reguliavimo termoelementas
- Esant kelių zonų reguliavimui: Visos zonos kontroliuojamos atskirai. Jeigu vienos zonos temperatūra žemiau ribinės temperatūros, ribojama atitinkamos zonos išvesties galia.
- Esant kelių zonų reguliavimui su įkrovos reguliavimu: Šioje kombinacijoje paleidimo schema veikia kaip ir kelių zonų reguliavimas.

10.4.7 Savaiminis optimizavimas

Reguliatoriai nustatomi pagal reguliavimo parametrus. Šie reguliavimo parametrai optimizuojami pagal konkretų procesą. Greitam krosnies režimui naudojami kiti parametrai, nei tiksliam režimui. Siekiant supaprastinti optimizavimą, šis reguliatorius suteikia automatinio optizimizavimo galimybę. Jis nepakeičia rankinio optimizavimo ir gali būti naudojamas tik vienos zonos, o ne kelių zonų krosnims.

Reguliatoriaus parametrai jau būna nustatyti gamykloje optimaliam krosnies reguliavimui. Jeigu vis dėlto reguliavimą būtina pritaikyti procesui, reguliavimą galite pagerinti savaiminiu optimizavimu. Savaiminis optimizavimas vyksta po konkrečios eigos ir gali būti vykdomas tik esant atitinkamai temperatūrai [OPT. TEMP.]. Kelių temperatūrų optimizavimas gali būti atliekamas tik paeiliui.

Savaiminį optimizavimą pradėkite tik atvėsus krosniai (T < 60 °C), nes kitu atveju reguliavimo atkarpai gali būti nustatyti neteisingi parametrai. Visų pirma nurodykite optimizavimo temperatūrą. Savaiminis optimizavimas vykdomas bet kuriuo atveju, esant apie 75 % nustatytos vertės, siekiant išvengti krosnies sugadinimo, pavyzdžiui, optimizuojant didžiausią temperatūrą.

Savaiminis optimizavimas, priklausomai nuo krosnies tipo ir temperatūros intervalo, kai kurių modelių atveju gali trukti ilgiau nei 3 h. Reguliavimas gali pablogėti dėl savaiminio optimizavimo kituose temperatūros intervaluose! "Nabertherm" neprisiima atsakomybės už žalą, kilusią dėl rankiniu arba automatiniu būdu atliktų reguliavimo parametrų keitimo.

Todėl režimų be įkrovos metu patikrinkite kontrolės kokybę po savaiminio optimizavimo.

Nurodymas

Jeigu būtina, atlikite savaiminį optimizavimą keliuose temperatūros intervaluose. Savaiminis optimizavimas apatiniuose temperatūros intervaluose (< 500 °C/932 °F) dėl apskaičiavimų gali sukurti išskirtinių verčių. Jeigu būtina, šias vertes koreguokite rankinio optimizavimo būdu.

Nustatytas vertes visada patikrinkite įjungę bandomąjį režimą.

Savaiminio optimizavimo paleistis **ADMINISTRATORIUS** Rodmuo Pastabos Eiga Valdymas Meniu [Nustatymai] Settings pasirinkimas Control Control parameters Extra functions Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas Papunkčio [Savaiminis optimizavimas] pasirinkimas Optimizavimo temperatūros įvestis Savaiminio optimizavimo Patvirtinus reguliatorius pradeda kaitinti krosnį iki paleistis nustatytos temperatūros.

Norint pradėti savaiminį optimizavimą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Pradėjus savaiminį optimizavimą, reguliatorius šildo didž. galia iki 75 % optimizavimo temperatūros. Tuomet šildymo išvestis sustabdoma ir pakartotinai šildoma 100 %. Šis procesas atliekamas dukart. Po to savaiminis optimizavimas baigiamas.

Pasibaigus savaiminiam optimizavimui reguliatorius baigia šildymą, bet nustatytų reguliavimo parametrų dar neperkelia į atitinkamą parametrų atramos tašką.

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

abertherm

Norėdami išsaugoti nustatytus parametrus vėl eikite į savaiminio optimizavimo meniu ir patikrinkite parametrus. Po to tam pačiam meniu galite parinkti atramos tašką, kuriame parametrai turi būti kopijuojami.

Savaiminis optimizavimas: Parametrų tikrinimas ir saugojimas			ADMINISTRATORIUS	
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos	
Palaukite optimizavimo	o			
Apskaičiuotųjų reguliavimo parametrų xp, Tn, Tv išnagrinėjimas ir patikra	0			

10.4.8 Įkrovos reguliavimas

Kaskados, įkrovos arba lydymo vonelių reguliavimas yra 2 reguliavimo ciklų kombinacija, kuri leidžia tiksliai ir greitai reguliuoti temperatūrą, priklausomai nuo krosnies šildymo. Įjungus įkrovos reguliavimą (kaskados reguliavimą), temperatūra papildomu termoelementu tiesiogiai reguliuojama prie įkrovos, pavyzdžiui, deginimo kameroje, atsižvelgiant į krosnies temperatūrą.

Eksploatavimas su įkrovos reguliavimu (kaskados reguliavimas)

Jeigu programoje nustatytas įkrovos reguliavimas (kaskada), matuojama įkrovos temperatūra bei krosnies temperatūra. Krosniai, atsižvelgiant į reguliavimo nuokrypio dydį, nustatomas faktinės vertės ofsetas. Taip pasiekiamas greitesnis ir tikslenis temperatūros reguliavimas įkrovoje.



Eksploatavimas be įkrovos reguliavimo (kaskados reguliavimas)

Išjungus įkrovos reguliavimą (kaskadą), matuojama ir reguliuojama tik krosnies temperatūra. Įkrovos temperatūra neturi jokios įtakos reguliavimui, todėl ji lėtai panašėja programos faktinei vertei.



① Krosnies kameros nustatytoji vertė

② Krosnies kameros esama vertė

3 Ikrovimo / vonelės esama vertė

Kaip aiškinta ankstesniuose skirsniuose, įkrovos reguliavimas turi įtakos krosnies reguliatoriui, siekiant kompensuoti nuokrypį tarp termoelemento prie šildymo elemento ir termoelemento prie įkrovos (pvz., krosnies viduryje). Ši kompensacija turi būti apribota, kad neatsirastų krosnies sutrikimų.

Būtina pritaikyti šiuos parametrus:

Didžiausia neigiama nustatoma vertė

Didžiausias neigiamas ofsetas, kurį įkrovos reguliatorius perduoda šildymo / zonos reguliatoriui. Šildymo zonos faktinė vertė negali būti mažesnė nei:

• šildymo faktinė vertė = programos faktinė vertė – didžiausias neigiamas ofsetas.

Didžiausia teigiama nustatoma vertė

Didžiausias teigiamas ofsetas, kurį įkrovos reguliatorius perduoda šildymo / zonos reguliatoriui. Šildymo zonos faktinė vertė negali būti didesnė nei:

• šildymo faktinė vertė = programos faktinė vertė + didžiausias teigiamas ofsetas.

Nėra I dalies pokyčiuose

Pokyčiuose gali nutikti, kad įkrovos reguliatoriaus I vertė (integruota išvesties dalis) lėtai kyla dėl nuolatinio reguliavimo nuokrypio. Pereinant į pertraukėlę ji vėl negali greitai sumažėti ir galimi sutrikimai.

Siekiant to išvengti, galima išaktyvinti įkrovos reguliatorių I dalies kūrimą pokyčiuose.

Pavyzdys:

Jeigu nurodoma įkrovos faktinė vertė 500 °C, krosnyje, siekiant optimalaus reguliavimo, gali būti nustatoma 500 °C + 100 °C, t.y. 600 °C faktinė vertė. Dėl to krosnis gali labai greitai įkaitinti įkrovą.

Galbūt, atsižvelgiant į procesą ir naudojamą įkrovą, būtina pakeisti ofseto vertes. Lėtas reguliavimas pagreitinamas didesniu ofsetu arba sulėtinamas per greitas reguliavimas. Ofseto keitimas galimas tik pasitarus su "Nabertherm", nes reguliavimas priklauso nuo reguliavimo parametrų, o ne stabilumo.

Norint nustatyti įkrovos reguliavimą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

			MORE THAN HEAT 30-3000 °C
Įkrovos reguliavimas			ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation decomposition Calibration Calibrate the measuring points Control granities Control Control granities Control parameters Control granities Control Control Control granities Wer administration User configuration Extra functions Configure the exter functions	
Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas			
Papunkčio [Įkrovos reguliavimas] pasirinkimas			
Maks. neigiamos reguliavimo vertės nustatymas	Įvestis atliekama k elvinais		Sritis, kurioje įkrovos reguliavimas gali daryti poveikį šildymo zonoms.
Maks. teigiamos reguliavimo vertės nustatymas	Įvestis atliekama k elvinais		Sritis, kurioje įkrovos reguliavimas gali daryti poveikį šildymo zonoms.
PID reguliatoriaus I dalį kreivėje išjungsite arba įjungsite naudodami funkciją [I BLOKUOTĖ KREIVĖSE]			Nurodymas: Kai kuriais atvejais dėl šio nustatymo nebus peršokama į kitą segmentą. Tuomet pasirinkite sustabdymo režimą [rankinis]
Pasirinkite, ar įkrovos reguliatoriaus neigiama reguliavimo vertė, viršijanti aušinimo kreivę, gali būti leidžiama. Parametrų tekstas: [BLOKUOTI NULEDIMĄ]			Pirminis nustatymas: [TAIP] Pasirinkite tik [NE], jeigu Jums aiškios proceso pasekmės. Laikykitės apačioje esančių nurodymų.
Pakeitimų nebūtina išsaugoti			Išsaugoma iš karto po įvesties.

Papildomi nurodymai:

- Esant aktyviam įkrovos reguliavimui, pagrindinės apžvalgos didysis temperatūros rodinys perjungiamas į įkrovos termoelementą.
- Klaidų vertinimai, priskiriami įkrovos reguliavimui (pavyzdžiui, išimtas įkrovos termoelementas) aktyvinami tik tuomet, jeigu aktyvintas įkrovos reguliavimas vykdomoje programoje. Jeigu yra įkrovos termoelemento klaida, perjungiamas pagrindinės zonos termoelementas ir siunčiamas pranešimas apie klaidą. Programa nenutraukiama.
- Programos parametrai perjungiami, pavyzdžiui, iš 1 atramos taško į 2, atsižvelgiant į programos faktinę vertę, o ne temperatūros krosnyje esamą vertę.

Nabertherm

 Kai įkrovos reguliavimas suaktyvintas, programoje rekomenduojame naudoti sustabdymo tipą [Autom.]. Jeigu naudojamas išplėstinis sustabdymas, dėl sukurto poslinkio gali būti siunčiami nepageidaujami įspėjamieji pranešimai.

[krovos reguliavimo ofseto ribojimas [nuleidimo blokuotė]:

Įkrovos reguliavimas neturi tiesioginės įtakos šildymui, bet šildymo reguliatoriai turi įtakos per ofsetą programos faktinei vertei. Šis poslinkis (nustatoma vertė) paprastai pridedamas prie nustatytosios vertės (teigiamas poslinkis) arba atimamas (neigiamas poslinkis). Neigiamas poslinkis dažniausiai leidžiamas tik mažėjančių verčių (neigiamuose) pokyčiuose, nes kitu atveju galimi sutrikimai.

Tam tikriems krosnių modeliams (pvz., vamzdinėms krosnims) būtina, kad neigiamas poslinkis būtų aktyvus ir pertraukėlių metu arba įkaitinimo pokyčio metu. Priešingu atveju programa gali į kitą segmentą ir nepersijungti.

Ši paleistis, tik naudojant parametrą [BLOKUOTI MAZEJ.] (blokuoti nuleidimą) = [NE], nustatoma įkrovos reguliavimo parametruose. Reikėtų pritaikyti tik tuomet, jeigu tai būtina procesui.

10.4.9 Zonų faktinių verčių ofsetai

Kelių zonų krosnyse būtina zonoms priskirti skirtingas faktinės vertes. Dažniausiai krosnys naudoja faktinę vertę, sudarytą šildymo programos. Jeigu zona neišlaiko 600 °C kaip faktinės vertės kaip kitos zonos, bet tik 590 °C, tai įmanoma, naudojant "zonos ofseto faktinę vertę".

Norint įvesti faktinės vertės ofsetą vienai ar keletui zonų, būtini šie veiksmai:

Nustatytųjų verčių poslinkio įvestis vienai ar keletui zonų		ADMINISTRATORIUS	
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Settings of the process decementation Calibration Calibrate the measuring potents Control garameters Control garameters Control Control Control garameters Control with the control garameters Control Control garameters User administration User configuration Extra functions Configures the extra functions	
Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas			
[ZONOS POSLINKIO NUSTATYTOJI VERTĖ] pasirinkimas			
Zonos ir jos poslinkio pasirinkimas			Įvestis atliekama kelvinais
Pakeitimų nebūtina išsaugoti			Išsaugoma iš karto po įvesties.

10.4.10 Sustabdymas

Išplėstiniam sustabdymui nustatyti stebimas zonas perėjimui į temperatūros kreivę galima apibrėžti atitinkamai pertraukėlei. Atsižvelgiant į krosnies įrangą, galima pasirinkti 1–3 reguliavimo zonų patikrą, 1–3 dokumentacijos termoelementą, aušinimą ir įkrovą. Termoelementui pasirinkti būtini šie žingsniai:

Stebimų termoelementų pasirinkimas išplėstiniam sustabdymui			
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Satings of the paratesa documentation Calibration Calibrate the measuring parates Control parameters Control parameters Control parameters Control Control Control parameters Control parameters User administration User configuration Extra functions Configure the extra functions	
Papunkčio [Reguliavimas] pasirinkimas			
Papunkčio [Išplėstas sustabdymas] pasirinkimas			
Termoelemento pasirinkimas arba pasirinkimo atšaukimas			Pasirinkti termoelementai naudojai išplėstiniam sustabdymui.
Pakeitimų nebūtina išsaugoti			Išsaugoma iš karto po įvesties.

Démesio!

Esant suaktyvintam įkrovos reguliavimui, nerekomenduojama išplėstiniam sustabdymui rinktis kitų termoelementų.

10.5 Naudotojo administravimas

Naudotojo administravimas leidžia tam tikras naudotojo funkcijas apsaugoti slaptažodžiu. Naudotojas, turintis tik paprastas teises, negali keisti parametrų.

Čia pateikiami 4 naudotojo lygmenys:

Naudotojas	Aprašymas	Slaptažodžiai (gamyklinis nuostatas)
OPERATORIUS	Darbuotojai	000011
DISPEČERIS	Už procesą atsakingas asmuo	000021
ADMINISTRATORIUS	Už sistemos darbą atsakingas asmuo	00003 ¹
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	Tik "Nabertherm" techninės priežiūros skyriui	****
Slaptažodžių atstata	Pranešama gavus užklausą	****

¹ Rekomenduojame saugumo sumetimais pakeisti slaptažodžius pirmojo paleidimo metu. Dėl to turite pereiti į atitinkamą naudotojo lygmenį, kuriame galite pakeisti susijusio naudotojo lygmens slaptažodį (žr. "Naudotojo administravimo pritaikymas pagal poreikius").

Naudotojas	Teisių suteikimas
OPERATORIUS	
	Apžvalgų peržiūra
	Papildomų funkcijų valdymas rankiniu būdu
	Reguliatoriaus blokuotės atšaukimas
	Programos įkėlimas, peržiūra, paleidimas, pristabdymas ir sustabdymas
	Kalbos pasirinkimas
	Eksportuojamų duomenų prigretinimas
	Naudotojo pasirinkimas, visų slaptažodžių atstata ir operatoriaus slaptažodžio keitimas
	Informacinio meniu skaitymas
DISPEČERIS	Visos [operatoriaus] teisės, įskaitant
	Segmentų šuolis
	Veikiančios programos keitimas
	Programų įvestis, ištrynimas ir kopijavimas
	Reguliatoriaus blokuotės įjungimas
	Proceso dokumentacijos nustatymas

Nabertherm

Naudotojas	Teisių suteikimas
	Datos ir paros laiko nustatymas
	Dispečerio slaptažodžio keitimas ir naudotojo išregistravimas
	Valdymo blokuotės įjungimas
ADMINISTRATORIUS	Visos [dispečerio] teisės, įskaitant
	Sąsajų aktyvinimas / išaktyvinimas (USB / eternetas)
	Kalibravimas
	Reguliatoriaus lyginimas
	Delsos nustatymas po durų uždarymo
	Reguliavimo parametrų nustatymas
	Rankinis zonos reguliavimo nustatymas
	Esamos vertės patvirtinimo aktyvinimas / išaktyvinimas
	Reguliuojamo aušinimo nustatymas
	Paleidimo schemos nustatymas
	Savaiminio optimizavimo vykdymas
	Zonų poslinkio nustatymas
	Įkrovos reguliavimo nustatymas
	Papildomų funkcijų pritaikymas
	Aliarmo funkcijų pritaikymas
	Gradiento kontrolės pritaikymas
	Sistema: Temperatūros vienetas, datos ir paros laiko formatas
	Sąsajų nustatymas
	Tinklo dingimo nustatymas (tik darbo režimas)
	Parametrų ir programų importas per USB atmintuką
	Modulių registracija
	Administratoriaus slaptažodžio keitimas ir slaptažodžių atstata
	Standartinio naudotojo nustatymas
	Išsiregistravimo laiko nustatymas
	Pavienė kitų naudotojų slaptažodžių atstata
	Nustatykite, kas gali keisti aktyvią programą
	Nustatyti, kas gali sukurti "App-TAN"

Naudotojo registracija



Nurodymas – greita naudotojo parinktis

Jeigu norite greitai prisiregistruoti kaip naudotojas, eikite į būsenos juostą. Į ją patekti galima patraukus viršutinę užsklandą. Paspauskite naudotojo simbolį. Rodomas naudotojo pasirinkimas.

Po to pasirinkite atitinkamą naudotoją ir įveskite slaptažodį.

Norint priregistruoti naudotoją be greitojo pasirinkimo, būtina atlikti šiuos žingsnius:

Naudotojo registracija (naudotojo lygmuo)		OPERATORIUS / DISPEČERIS / ADMINISTRATORIUS	
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Cultration Bit Research Payments Cultration Bit Research Payments Cultration Comparestra Cultration Comparestra Cultration Other Comparestra Cultration Other Comparestra Cultration Other Comparestra Cultration Other Comparestra Cultration	
Papunkčio [Naudotojo administravimas] pasirinkimas			
Naudotojo pasirinkimas			
Slaptažodžio įvestis	OPERATORIU S DISPEČERIS ADMINISTRA TORIUS		Įvedus neteisingą slaptažodį gaunamas įspėjimas [NETEISINGAS SLAPTAŽODIS].
Pakeitimų nebūtina išsaugoti			Išsaugoma iš karto po įvesties.

Naudotojo administravimo pritaikymas pagal poreikius

Siekdami naudotojo administravimą pritaikyti saviems poreikiams, atlikite apačioje aprašytus veiksmus. Čia galima nustatyti laiką, po kurio naudotojas bus automatiškai išregistruojamas. Taip pat galima nustatyti naudotojo lygmenį, į kurį grįš reguliatorius po išregistravimo [STAND. NAUDOT.] (standartinis naudotojas). Tai reiškia, kokios funkcijos leidžiamos neišsiregistravus.

			Nabertherm
			MORE THAN HEAT 30-3000 °C
Naudotojo administravimo pritaikymas pagal poreikius			ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Saming at the partness Saming at the partness Saming at the partness Saming at the partness Control parameters Control parameters Control parameters Control parameters Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Con Control Con Control Control Con Con Control Con Con Con Con Con	
Papunkčio [Naudotojo administravimas] pasirinkimas			
Prireikus pritaikykite [Išsiregistravimo laiką].			
Esant poreikiui, pakeiskite naudotojo slaptažodį. Pasirinkite naudotoją ir du kartus įveskite naują slaptažodį		Naudotojo slaptažodį pakeisti gali tik pats naudotojas (operatorius, dispečeris, administratorius).	Pasižymėkite pakeistą slaptažodį
[VALDYMO BLOKUOTĖS] aktyvinimas: Pasirinkite šį parametrą, jeigu norite operatoriui norite įjungti pagrindinę valdymo blokuotę.			Žr. skyrių "Nuolatinis valdiklio blokavimas".
Po pakeitimų vėl išsiregistruokite			
Prireikus atstatykite visų naudotojų slaptažodį naudodami [BENDROJI SLAPTAŽODŽIO ATSTATA]			Čia reikalingą slaptažodį gausite iš "Nabertherm" techninės priežiūros skyriaus
Pakeitimų nebūtina išsaugoti			Išsaugoma iš karto po įvesties.

Atskirų naudotoj

ų teisės, skirtos teisių administravimui

Veikimas	Operatorius	Dispečeris	Administratorius
Naudotojo keitimas	Х	Х	Х
Visų slaptažodžių atstata	Х	Х	Х
Valdymo blokuotės įjungimas	-	Х	Х
Esamo naudotojo išregistravimas	-	Х	Х
Standartinio naudotojo išregistravimas	-	-	х
Išsiregistravimo laiko pritaikymas	-	-	х
Operatoriaus slaptažodžio atstata	-	-	х
Dispečerio slaptažodžio atstata	-	-	
Administratoriaus slaptažodžio atstata	-	-	х
Operatoriaus slaptažodžio keitimas	Х	-	-
Dispečerio slaptažodžio keitimas	-	Х	-
Administratoriaus slaptažodžio keitimas	-	-	х
Nustatykite, kuris naudotojas gali keisti aktyvią programą	-	_	Х
Nustatykite, kuris naudotojas gali matyti "App-TAN"	-	-	х

10.6 Reguliatoriaus blokuotė ir valdymo blokuotė

10.7 Ilgalaikis užrakinimas (valdymo blokuotė)

Siekiant sustabdyti nuolatinė valdiklio naudojimą, naudokite funkciją [valdymo blokuotė]. Ji neleidžia bet kokios prieigos prie valdiklio, net jeigu nebuvo paleista jokia programa.

Valdymo blokuotę naudotojo administravimo skiltyje suaktyvinti galima dispečerio arba administratoriaus parametru [valdymo blokuote].

Valdymo blokuotė veikia tik tuomet, jeigu naudotojas buvo išregistruotas automatiškai arba rankiniu būdu. Ir įjungus reguliatorių, valdymo blokuotė yra suaktyvinta.

Atliekant bet kokį valdymo veiksmą, klausiama slaptažodžio. Čia įveskite norimo naudotojo slaptažodį.
			MORE THAN HEAT 30-3000 °C
Valdymo blokuotės akt	yvinimas		ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Settings at the pareness documentation Calibrate the measuring points Calibrate the measuring points > Control parameters Control parameters Control parameters Control Control Control parameters > Control Control Control parameters > Control parameters Control parameters Control Control Configure the control Configure the set of functions Configure the set of functions >	
Papunkčio [Naudotojo administravimas] pasirinkimas			
Papunkčio [Naudotojo teisės] pasirinkimas			
Papunkčio [Valdymo blokuotė] pasirinkimas	Taip / Ne pasirinkimas		[Taip] atveju reguliatorius užblokuojamas po įjungimo, pakartotinio įjungimo ir išsiregistravimo.
Reguliatoriaus blokuotė rodoma simboliu būsenos juostoje		⊡	
Valdymo išblokavimas	Norimo naudotojo su slaptažodžiu įvestis		

10.7.1 Veikiančios programos reguliatoriaus blokuotė

Jeigu norima neleisti, kad vykdoma programa būtų nutraukiama tyčia arba netyčia, to galima pasiekti užblokavus reguliatorių. Blokuotė blokuoja įvestis reguliatoriuje.

Valdymą išblokuoti gali tik prisijungęs naudotojas (operatorius, dispečeris, administratorius) su slaptažodžiu.

Norint užblokuoti reguliatorių, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Nabertherm

Reguliatoriaus užblokavimas			OPERATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Krosnis] pasirinkimas		PROGRAM 2 ≜ ≈ : 200°C 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Turi būti paleista šildymo programa.
Konteksto meniu pasirinkimas [Reguliatoriaus užblokavimas]	:		Kai reguliatorius užblokuotas, galima rinktis "išblokuoti". Įvedus administratoriaus slaptažodį, reguliatorius vėl bus išblokuotas.
Reguliatoriaus blokuotė rodoma simboliu būsenos juostoje		⋳	

Norint išblokuoti reguliatorių, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Reguliatoriaus išbloka	DISPEČERIS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Krosnis] pasirinkimas		PROGRAM 2 ± ≥ Z00°C II II	
Konteksto meniu pasirinkimas [Reguliatoriaus išblokavimas]	:		Kai reguliatorius užblokuotas, galima rinktis [Reguliatorius]. Įvedus administratoriaus slaptažodį, reguliatorius vėl bus išblokuotas.
Standartinio naudotojo pasirinkimas ir slaptažodžio įvestis			

10.8 Papildomų funkcijų konfigūravimas

Be šildymo funkcijos krosnys turi ir papildomų funkcijų, pavyzdžiui, išeinančio oro sklendės, ventiliatoriai, elektromagnetiniai vožtuvai, optiniai ir akustiniai signalai (žr. papildomą papildomų funkcijų instrukciją). Kiekvienas segmentas suteikia įvesties galimybę. Kiek papildomų funkcijų suteikiama, priklauso nuo krosnies konstrukcijos. Šiuo reguliatoriumi pagrindinėje konstrukcijoje segmentuose galima įjungti arba išjungti pasirinktinai iki 2, su papildomais moduliais iki 6 papildomų funkcijų, atsižvelgiant į programą.

Papildomos funkcijos yra, pavyzdžiui,

- Šviežio oro ventiliatoriaus valdymas
- Išeinančio oro sklendės valdymas
- Signalinio šviesos valdymas

Jeigu būtina išaktyvinti arba pervadinti atskiras papildomas funkcijas, būtini šie žingsniai.

Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

10.9 Papildomų funkcijų išjungimas arba pervadinimas

Papildomų funkcijų i	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Settings of the process documentation Calibration Calibrate the measuring parts Control granmeters Control granmeters Control Control Control granmeters User administration User configuration Extra functions Configure the extent functions	
Papunkčio [Papildomos funkcijos] pasirinkimas			
Papildomos funkcijos pasirinkimas	Papildomos funkcijos 1–2 (P5xx = 1–6)		
Papildomos funkcijos įjungimas arba išjungimas			
Iš anksto apibrėžto pavadinimo su papildomos funkcijos simboliu pasirinkimas			
Prireikus, pasirinkto pavadinimo redagavimas			Jeigu tekstas pritaikomas papildomai funkcijai, anksčiau pasirinktas simbolis išsaugomas nepaisant to.
Pakeitimų nebūtina išsaugoti			Išsaugoma iš karto po įvesties.

10.9.1 Papildomų funkcijų programos vykdymo metu rankinis valdymas

Jeigu programos vykdymo metu rankiniu būdu turi būti įjungiamos papildomos funkcijos, būtini šie žingsniai:

Papildomų funko	OPERATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Krosnis] pasirinkimas		PROGRAM 2 ± 200°C : <	Turi būti paleista šildymo programa.

Papildomų funkcijų valdymas, veikiant šildymo programai					OPERATORIUS	
Eiga	Valdymas	Rodmuo				Pastabos
Konteksto	:	<i>←</i>	Control extra functions			Rodomas esamų
meniu [Papildomų funkcijų	•		∱∕ Exhaust air flap	Automatic O Off O On O		papildomų funkcijų sąrašas
valdymas] pasirinkimas		∕¦ Fresh-air flap	Automatic O Off O On O			
Papildomų funkcijų būsenos pritaikymas prireikus	Parinkties lauko šalia būsenų [autom.], [išj.] / [įj.] patvirtinimas	Parinkties lau	kas keičia savo s	spalvą		
	 Papildoma funkcija buvo pritaikyta rankiniu būdu. Galimos trys papildomų funkcijų būsenos AUTOM. Papildoma funkcija valdoma tik šildymo programoje esančių papildomų funkcijų IŠJ. Papildoma funkcija išjungiama nepriklausomai nuo šildymo programos L. Papildoma funkcija išjungiama nepriklausomai nuo šildymo programos 					
	<i>t</i> ² . 1 april 1011		, u piuuu		- r-s-milo	



Nurodymas

Prieš rankiniu būdu nustatydami ir atstatydami papildomą funkciją patikrinkite, kokį poveikį tai turės įkrovai. Prieš įsikišimą rankiniu būdu apsvarstykite naudą ir žalą.

10.9.2 Papildomų funkcijų valdymas rankiniu būdu po šildymo programos

Jeigu šildymo programos nevykdymo metu rankiniu būdu turi būti valdomos papildomos funkcijos, būtini šie žingsniai:

Papildomų funkcijų valdymas, kai šildymo programa neveikia					OPERATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmu	Rodmuo				Pastabos
Meniu [Krosnis] pasirinkimas		Naberti Last pr FIRST Last no Thu, 1 12:21	therm 01 Fogram TFIRING n 16.09.2021	Curr	ent temperature 26°C		
Konteksto	:	\leftarrow		Control ex	tra functions		
Papildomų funkcijų	•		† / E2	khaust air flap	Automatic Off O On O		
valdymas] pasirinkimas			∕ ₄ Fr	esh-air flap	Automatic Off O Off O On O		

Nabertherm

Papildomų funk	OPERATORIUS				
Eiga	Valdymas	Pastabos			
Papildomų funkcijų būsenos pritaikymas prireikus	Parinkties lauko šalia būsenų [autom. / išj. / įj.] patvirtinimas	Parinkties laukas keičia savo spalvą			
	 Papildoma funkcija buvo pritaikyta rankiniu būdu. Galimos trys papildomų funkcijų būsenos AUTOM. Papildoma funkcija valdoma tik šildymo programoje esančių papildomų funkcijų IŠJ. Papildoma funkcija išjungiama nepriklausomai nuo šildymo programos IJ. Papildoma funkcija ijungiama nepriklausomai nuo šildymo programos 				
Papildomų funkcijų atstata	 Rankiniu būdu nustatytų papildomų funkcijų atstata atliekama [AUTOM.] arba [IŠJ.] nustatymu. Rankiniu būdu nustatytos papildomos funkcijos papildomai atstatomos: paleidžiant programą, keičiant segmentą, Programos pabaiga 				

Nurodymas

Prieš rankiniu būdu nustatydami ir atstatydami papildomą funkciją patikrinkite, kokį poveikį tai turės įkrovai. Prieš įsikišimą rankiniu būdu apsvarstykite naudą ir žalą.

10.10 Aliarmo funkcijos

10.10.1 Aliarmai (1 ir 2)

Šiame reguliatoriuje yra 2 laisvai konfigūruojami aliarmai. Aliarmas konkrečioje situacijoje sureaguoja. Aliarmą galima lanksčiai pritaikyti.

Aliarmų parametrai:

Parametras	
[ŠALTINIS]	Aliarmo priežastis:
	[INTERVALO ALIARMAS]: Leistinų verčių intervalo nepasiekimas arba viršijimas. Vertinimas atliekamas pagal esamą nustatytąją vertę.
	[MAKS.]: Temperatūros vertės ribos viršijimas. Vertinimas paremtas absoliučia esama temperatūros verte
	[MIN.]: Žemiau temperatūros vertės ribų. Vertinimas paremtas absoliučia esama temperatūros verte
	[PROGRAMOS PABAIGA]: Programos pabaigos pasiekimas
	[A1]/[A2]: Šie abu signalų šaltiniai modulio konfigūracijoje susiejami per įvestis. Parametrus nustato tik "Nabertherm".

Parametras	
	[A1 pakeisti] / [A2 pakeisti]: Šie abu signalų šaltiniai modulio konfigūracijoje susiejami per įvestis ir tuomet keičiami. Parametrus nustato tik "Nabertherm".
[SRITIS]	Sritis, kurioje turi būti vykdoma kontrolė
	[PERTRAUKĖLĖ]: Pertraukėlės pradžios ir tikslinė temperatūra vienodos
	[KREIVĖ]: Kreivėje skiriasi pradžios ir tikslinė temperatūra
	[PROGRAMA]: Pertraukėlių metu ir kreivėje, taigi, visos programos metu
	[VISADA]: Nepriklausomai nuo to, ar programa aktyvi, ar ne.
[RIBOS]	Pagal šaltinį užklausiama apie papildomas ribines vertes
	[LIMIT MIN]: Šaltiniui = [INTERVALO ALIARMAS]: Apatinė riba santykinė nustatytajai vertei. [0] išaktyvina kontrolę šaltiniui = min. / maks.: Absoliuti apatinė ribinė temperatūros vertė
	[MAKS. RIBA]: Šaltiniui = [INTERVALO ALIARMAS]: Viršutinė riba santykinė nustatytajai vertei. [0] išaktyvina kontrolę Šaltiniui = min. / maks.: Absoliuti viršutinė ribinė temperatūros vertė
[DELSA]	Aliarmo pradelsiamas laikas sekundėmis
[TIPAS]	Nustatymas, ar reikia patvirtinti aliarmo reakciją, prieš ją atstatant. Papildomai nustatoma, ar turi būti siunčiamas įspėjimas.
	[VEIKIANT]. Jeigu aliarmo nebėra, reakcija automatiškai atstatoma. Nerodoma jokio įspėjimo.
	[VEIKIANT+PRANEŠIMAS]: Jeigu aliarmo nebėra, reakcija automatiškai atstatoma ir tai privalo patvirtinti naudotojas. Rodomas įspėjimas.
	[IŠSAUGOTI+PRANEŠIMAS]: Jeigu aliarmo nebėra, reakcija atstatoma ne automatiškai ir tai privalo patvirtinti naudotojas. Rodomas įspėjimas.
[REAKCIJA]	Reakcija į aliarmą. Jeigu aliarmo sąlyga išpildyta, galimos šios reakcijos:
	[TIK RELĖ]: Nustatoma relė. Ši relė turi būti konfigūruojama modulio konfigūracijoje.
	[GARSINIS ALIARMAS]: Girdimas garsinis aliarmas. Yra papildomi garsinio aliarmo parametrai

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Nabertherm

Parametras	
	[PROGRAMOS NUTRAUKIMAS]: Nutraukiama vykdoma programa
	[SUSTABDYMAS]: Sustabdoma vykdoma programa
	[SUSTABDYMAS, ŠILDYMAS IŠJ.]: Vykdoma programa sustabdoma ir išjungiamas šildymas. Taip pat išsijungia apsauginė relė.

Aliarmus galima konfigūruoti:

Aliarmų konfigūravimas			ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Setings at the process Octification Calibration Calibrate the newarring points Control parameters Costrigues the control parameters Control Control Costrigues the control Outer administration User configuration Extra functions Configures the extra functions	
Papunkčio [Aliarmo funkcijos] pasirinkimas		Slinkite meniu "Nustatymai" žemyn iki pomeniu [Aliarmo funkcijos]	
Naujo aliarmo pasirinkimas	1–6 aliarmas		
[ŠALTINIS] pasirinkimas ir norimo režimo nustatymas			
[SRITIS] pasirinkimas ir norimos srities pasirinkimas			
[MAKS. RIBA] pasirinkimas ir norimos vertės įvestis			Parametro matomumas priklauso nuo pasirinkto šaltinio
[MIN. RIBA] pasirinkimas ir norimos vertės įvestis			Parametro matomumas priklauso nuo pasirinkto šaltinio
[DELSA] pasirinkimas ir norimos vertės įvestis			Nenustatykite per trumpo laiko, proceso svyravimai nesukeltų klaidingo aliarmo.
[TIPAS] pasirinkimas ir norimos vertės įvestis			
[REAKCIJA] pasirinkimas ir norimos vertės įvestis			

Intervalinio aliarmo galiojimas ir min./maks. vertinimas:

Toliau rasite suformavimą, kokie intervalų aliarmų termoelementai kontroliuojami.

Krosnyje yra 1 zona	Kontroliuojamas reguliavimo termoelementas
Krosnyje yra 1 zona ir aktyvus įkrovos reguliavimas	Kontroliuojamas įkrovos termoelementas
Krosnis yra kelių zonų	Kontroliuojamas pagrindinis reguliavimo termoelementas
Krosnyje yra kelios zonos ir aktyvus įkrovos reguliavimas	Kontroliuojamas įkrovos termoelementas
Segmentas su reguliuojamu aušinimu ir atskiru aušinimo termoelementu	Kai aušinimas aktyvus, kontroliuojamas atskiras aušinimo termoelementas
Segmentas su reguliuojamu aušinimu ir be atskiro aušinimo termoelemento	Kai aušinimas aktyvus, kontroliuojamas pagrindinis aušinimo termoelementas

Dažniausiai ne visada įtraukiamas pasirinktinas dokumentacijos termoelementas.

10.10.2 Garsinis aliarmas (parinktis)

Garsinis aliarmas yra galima aliarmo konfigūracijos reakcija. Garsinio aliarmo parametrai leidžia naudotojui nustatyti papildomas konkrečias savybes. Nepriklausomai nuo aliarmo konfigūracijos išvestis, prie kurios prijungtas aliarmas, gali būti pastovi, intervalais arba riboto laiko.

Garsinis aliarmas patvirtinamas patvirtinus klaidos pranešimą.

Parametras	
[PASTOVUS]	Aliarmo atveju sukuriamas pastovus aliarmo signalas
[RIBOTAS]	Praėjus nustatytam laikui aliarmo signalas nutraukiamas ir po to lieka išjungtas.
[INTERVALAS]	Aliarmo signalas įjungiamas nustatytam laikui ir po to lieka nustatytą laiką išjungtas. Šis procesas kartojasi.

Akus			
Aliarmų konfigūravimas			ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Sating at the process Occurrentation Calibration Calibrate the measuring points Centrol garameters Control garameters Control Control Control Control garameters User administration User configuration Extra functions Canfigure the earth factorics	
Papunkčio [Aliarmo funkcijos] pasirinkimas			
[GARSINIS ALIARMAS] pasirinkimas			
[REŽIMAS] pasirinkimas norimo režimo nustatymas			Žr. aprašymą viršuje
Trukmės nustatymas			Ši trukmė priklauso nuo pasirinkto režimo (žr. viršuje)
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.			

10.10.3 Gradiento kontrolė

Gradiento kontrolė kontroliuoja greitį, kokiu šildoma krosnis. Jeigu krosnis greičiau įkaista, negu nustatyta ribine verte (gradientu), programa nutraukiama.

abertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Patikimam gradiento vertinimui svarbiausias yra laiko intervalas, kuriuo gradientas vėl bus nustatytas iš naujo (atrankos intervalas). Jeigu jis per trumpas, gradiento aliarmas priklauso nuo reguliavimo arba krosnies svyravimų ir turbūt per anksti suveikia. Jeigu parinktas per ilgas atrankos intervalas, tai gali turėti įtakos įkrovai arba krosniai. Todėl bandymų būdu būtina nustatyti teisingą atrankos intervalą.

Papildomai šalia atrankos intervalo galima aktyvinti aliarmo delsą. Delsa "3" reiškia, kad tik pirmaisiais 3 matavimų ciklais būtina atpažinti per didelius gradientus, prieš atsirandant reakcijai.

Siekiant išvengti klaidingų matavimų apatinėje temperatūros srityje, vertinimui galima pasirinkti apatinę ribinę temperatūrą.

Kelių zonų krosnyse ir krosnyse su įkrovos reguliavimu visada vertinama tik pagrindinė zona (kreipiamoji zona).

Po gradiento aliarmo pirmasis atrankos intervalas be gradiento viršijimo tęsia šildymo programą. Krosnis veikia toliau.

Įspėjimo pranešimą apie gradiento aliarmą ištrinti galima, tik išjungus ir vėl įjungus reguliatorių.

Norint nustatyti gradiento kontrolę, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Gradiento kontrolės nustatym	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Settings of the process documentation Calibration Calibrate the reasoning points Control grammeters Control grammeters Control Control Control grammeters Control grammeters Control grammeters Control Control grammeters User administration User configuration Extra functions Control granters	
Papunkčio [Aliarmo funkcijos] pasirinkimas			
Meniu [GRADIENTO KONTROLĖ] pasirinkimas			
Kontrolės įjungimas arba išjungimas			
Min. temperatūros kontrolei nustatymas		pvz., 200 °C	
Leistino gradiento nustatymas (temperatūros didėjimas) nustatymas		PVZ., 300 °C/val.	
Atrankos intervalas (matavimų ciklo ilgis)		PVZ., 60 sek.	
Aliarmo delsos nustatymas			Nustatoma delsa, po kiek matavimų ciklų turi būti suaktyvinamas aliarmas.
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.			



Nurodymas

Ši funkcija naudojama įkrovos ir krosnies apsaugai. Naudoti, siekiant išvengti pavojingos būsenos, draudžiama.

10.10.4 Aliarmo konfigūracijos pavyzdžiai

Toliau rasite kelis pagalbos aprašymus, skirtus nustatyti dažnų aliarmų parametrus. Šie pavyzdžiai skirti tik apžvalgai. Parametrus būtina pritaikyti programai:

nustatydami aliarmus, registruokitės kaip naudotojas [ADMINISTRATORIUS].

Pavyzdys: Išorinė klaida

Uždarius išorinį kontaktą, pavyzdžiui, temperatūros jungiklis praneša apie per didelę temperatūrą. Dėl jos galimas programos nutraukimas.

Funkcija	Šaltinis	Sritis	Ribos	Delsa	Tipas ¹	Reakcija
Išorinė klaida	A1	Visada	-	2 s	Išsaugoti + pranešimas	[PROGR. NUTRAUK.]

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

abertherm

Paaiškinimas: Aliarmo šaltinis yra įvestis, kuri yra susieta su [A1] [VISADA], taigi vertinama pokytyje ir pertraukoje. Po [2 seconds] delsos laiko, gaunama reakcija S = [ISSAUGOJIMAS], kurią būtina patvirtinti, būtent [PROGR. NUTRAUK.] su aiškiu tekstu M = [REGIST.].

Akustinio aliarmo išvesties konfigūracija turi būti nustatyta gamykloje.

Pavyzdžiai: aušinimo vandens kontrolė

Būtina stebėti krosnies aušinimo vandens srovę. Suveikus pratekėjimo jungikliui, būtina sustabdyti programą ir išjungti šildymą. Akustinis aliarmas privalo signalizuoti apie klaidą.

Funkcija	Šaltinis	Sritis	Ribos	Delsa	Tipas ¹	Reakcija
Aušinimo vandens kontrolė	A1	Visada	-	2 s	Išsaugoti + pranešimas	[LAIK. SILD. ISJ.]
Garsinis aliarmas	A1	Visada	-	2 s	Išsaugoti + pranešimas	[AKUST. ALIARMAS]

Pavyzdžiai: išorinio išsiurbimo kontrolė

Tam tikriems procesams svarbu, kad šildymo programos metu būtų įjungtas išorinis išsiurbimas. Juos privalo stebėti reguliatorius ir programa privalo būti nutraukta, o išsiurbimas neveikia. Papildomai akustinis signalas privalo pranešti apie klaidą.

Funkcija	Šaltinis	Sritis	Ribos	Delsa	Tipas ¹	Reakcija
Išorinis išsiurbimas	A1	Visada	-	120 s	Išsaugoti + pranešimas	[PROGR. NUTRAUK.]
Garsinis aliarmas	A1	Visada	-	120 s	Išsaugoti + pranešimas	[AKUST. ALIARMAS]

Paaiškinimas: Aliarmo šaltinis yra įvestis, kuri yra susieta su [A1] [VISADA], taigi vertinama pokytyje ir pertraukoje. Po [120 seconds] delsos laiko, gaunama reakcija S = [ISSAUGOJIMAS], kurią būtina patvirtinti, būtent [PROGR. NUTRAUK.] su aiškiu tekstu M = [REGIST.].

Akustinio aliarmo išvesties konfigūracija turi būti nustatyta gamykloje.

Pavyzdys: Santykinė per didelės temperatūros kontrolė

Būtina kontroliuoti pertraukėlę. Programos faktinės vertės negalima viršyti daugiau nei 5 °C.

Funkcija	Šaltinis	Sritis	Ribos	Delsa	Tipas ¹	Reakcija
Santykinė temperatūros kontrolė	Intervalas	Pertraukėlė	Maks. = 5° Min. = - 3000°	60 s	Einant + pranešimas	[LAIK. SILD. ISJ.]

Paaiškinimas: Aliarmo šaltinis yra intervalo kontrolė [Band], kuris [VISADA] vertinamas pokytyje ir pertraukoje. Po [60 seconds] delsos laiko, gaunama reakcija [ESAMAS], kurią būtina patvirtinti, būtent [PROGR. NUTRAUK.] su aiškiu tekstu [REGIST.].

10.11 Tinklo dingimo nustatymas

Dingus tinklo nebelieka šildymo galios. Kiekvienas tinklo dingimas turi įtakos krosniai.

Reguliatoriaus veiksmai, dingus tinklui, nustatyti iš anksto. Bet veiksmus galite pritaikyti prie savo poreikių.

Galimi 4 skirtingi režimai:

Režimas	Parametras
1 režimas	[NUTRAUKTI] Dingus įtampai, programa nutraukiama.
2 režimas	[DELTA T] Grįžus įtampai, programa tęsiama, jeigu krosnis per daug [<50 °C / 90 °F] neatvėsusi. Kitu atveju programa nutraukiama. Jeigu vertė žemiau ribinės temperatūros [T min = 80 °C/ 144 °F] programa visada nutraukiama.
3 režimas	[LAIKAS] (išankstinis nustatymas) Grįžus įtampai, programa tęsiama, jeigu tinklas nebuvo dingęs ilgiau nei iš anksto nustatytas laikas [didž. tinklo dingimo laikas 2 minutėmis]. Kitu atveju programa nutraukiama.
4 režimas	[TĘSTI] Vėl atsiradus įtampai, programa visada tęsiama.



Nurodymas

Dingus tinklui programa tęsiama tolygiai arba tęsiasi likęs pertraukėlės laikas. Tinklui dingus < 5s, visada tęsiama.

Tingo dingimą galima nustatyti taip:

Tinklo trikties nustatymas			ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Settings of the process control parameters Calibration Calibrate the exeauting points Control parameters Control parameters Control Control Control parameters Control parameters Control parameters Control Control parameters Calibration User configuration Extra functions Configures the exten functions	
Papunkčio [Tinklo triktis] pasirinkimas			
Prireikus tinklo trikties režimą nustatykite, kaip aprašyta lentelėje aukščiau			
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.			



10.12 Sistemos nustatymai

10.12.1 Datos ir laiko nustatymas

Šiam reguliatoriui, saugant procesų duomenis ir nustatant pradžios laiką, reikia realaus laiko laikrodžio. Jis įkraunamas, naudojant valdymo korpuse esančią bateriją.

Nevyksta automatinis vasaros ir žiemos laiko perjungimas. Perjungti būtina rankiniu būdu. Siekiant išvengti netolygaus proceso duomenų įrašymo perjungti galima tik tuomet, kai neaktyvi jokia programa.

Norint nustatyti datą ir laiką, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Datos ir paros laiko nustatyma	DISPEČERIS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Settings of the protess deconvolution Calibration Calibrate the neastring points Control parameters Control parameters Control parameters Control Control Control parameters Control parameters Control parameters Control Control Control parameters User administration User configuration Extra functions Control parameters	
Papunkčio [Sistema] pasirinkimas			
Papunkčio [Data ir paros laikas] pasirinkimas			
Paros laiko ir datos nustatymas			
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.			



Nurodymas

Baterijos eksploatavimo trukmė yra apie 3 metai. Keičiant bateriją, dingsta nustatytas laikas. Baterijos tipas, žr. "Techniniai duomenys".

10.12.2 Datos ir laiko formato nustatymas

Datą įvesti / rodyti galima dviem formatais:

- DD.MM.MMMM pavyzdys: **28.11.2021**
- MM-DD-MMMM pavyzdys: **11-28-2021**

Laiką galima nurodyti 12 arba 24 valandų formatu.

Norint nustatyti šį formatą, būtina atlikti šiuos veiksmus:					
Datos ir paros laiko formato n	ADMINISTRATORIUS				
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos		
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Satings at the process documentation Calibration Calibratis the measuring points > Control parameters Control parameters Control parameters Control Control Control Control parameters > Control Control Control Control parameters > Control parameters Control parameters > Control Control Control parameters > Control parameters Control parameters > Control Control parameters >			
Papunkčio [Sistema] pasirinkimas					
Papunkčio [Datos formatas] arba [Paros laiko formatas] pasirinkimas		1 datos formatas: DD-MM-MMMM 2 datos formatas: MM.DD.MMMM Paros laiko formatas: Pasirinkimas tarp 12 ir 24 val. rodmens			
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.					

10.12.3 Kalbos nustatymas

Ekrane galima pasirinkti iš esamų kalbų. Renkantis rodomas esamų kalbų sąrašas.

Paprastai kalba pasirenkama pagalbine sistema pirmojo sureguliavimo metu.

Norint nustatyti kalbą be greitojo pasirinkimo, būtina atlikti šiuos žingsnius:

Kalbos nustatymas			OPERATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Satings of the protess Cationation Cationation Cationationation Control parameters Control parameters Control Control Control parameters Control Diser administration Lizer configuration Extra functions Configure the extra functions	
Papunkčio [Sistema], o paskui Kalba pasirinkimas			
Kalbos pasirinkimas			
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.			

10.12.4 Temperatūros vieneto pritaikymas (°C/°F)

Šis reguliatorius gali vaizduoti du temperatūros vienetus:

- °C (Celsijus, siunčiamas standartas)
- °F (Farenheitas)

Perstačius visos temperatūros verčių įvestys ir išvestys rodomas ir įvedamos atitinkamu vienetu. Įvestys techninės priežiūros zonoje nekeičiamos.

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Nabertherm

	1		0			
Temperatūros vieneto pritaikyn	as (°C / °F)					ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Ro	dmuo			Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	 ₽	Settings Process documentation Sentrage of the process documentation Control parameters Control parameters Control parameters User administration User configuration	> > >	Calibration Calibrate the exeaucing points Control Control Controls Extra functions Configure the entra functions	
Papunkčio [SISTEMA], o po to [TEMPERATŪROS VIENETAS] pasirinkimas						
Temperatūros vieneto pasirinkimas	°C arba °F					
Rodmens po kablelio įjungimas / išjungimas						
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.						

Norint keisti temperatūros vienetą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

10.12.5 Duomenų sąsajų nustatymas

Yra 2 procesų duomenų užrašymo galimybės:

Duomenų įrašymas per USB sąsają

	Į USB atmintinę per USB sąsają
Sąsaja	USB 2.0
Atminties talpa	iki 2 TB
Failų sistema	FAT32

Duomenų įrašymas per eterneto sąsają



Įrašymas su procesų duomenų programine įranga **VCD** per pasirinktą eterneto sąsają. Laikyti rinkmenas tinklo kataloge arba išoriniame kietajame diske negalima.

Priešingai nei USB sąsajai, eterneto sąsajai reikia papildomų nustatymų, kad būtų galima prijungti tinklą.

Tai yra:

Reikalingi nustatymai, esant eterneto sąsajai	Paaiškinimas
DHCP	Adreso suteikimo režimas
IP adresas	Eterneto sąsajos adresas Tinklo dalyviai negali naudoti to paties IP adreso
Potinklio šablonas	Adreso aprašymo šablonas
Tinklo sąsaja	Aktyvaus tinklo mazgo adresas
DNS serveris	Vardo suteikimo serverio adresas
"Host" pavadinimas	Pirminis nustatymas: [Serijos Nr.] Būtina įvesti 8 ženklus. Įvestis galima tik lotyniškais rašmenimis
Ryšio vartai	Vartai 2905



Nurodymas

Apie nustatymus teiraukitės tinklo administratoriaus.

Šios sąsajos naudojimas kartu su IPv6 negalimas. Reguliatorių prijungus prie jau esančio tinklo, neturint žinių apie tinklą, galimi sutrikimai tinkle.

Norint nustatyti šį parametrą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

Duomenų sąsajos nustat	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Calibration Settings of the process Calibration Catibrate the nearesting points > Control parameters Control Costigues the control parameters Control Costrigues the control parameters Control Costigues the control parameters Control User administration Extra functions User configuration Configues the extra functions	
Papunkčio [SISTEMA], o po to [DUOMENŲ SĄSAJOS] pasirinkimas			
[DHCP] ir adreso suteikimo režimo pasirinkimas			DHCP = taip: Reguliatoriaus adresas paruošiamas per kliento DHCP serverį. DHCP = ne: Adresas įvedamas rankiniu būdu
[IP-ADRESAS] pasirinkimas ir IP adreso įvestis			Kilus abejonėms, teiraukitės IT skyriuje apie tinklo sąsają.
[POTINKLIO ŠABLONAS] pasirinkimas ir įvestis			Kilus abejonėms, teiraukitės IT skyriuje apie tinklo sąsają.
[TINKLO SĄSAJOS] pasirinkimas ir įvestis			Kilus abejonėms, teiraukitės IT skyriuje apie tinklo sąsają.

			MORE THAN HEAT 30-3000 °C
Duomenų sąsajos nustatymas (USB / eternetas)			ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
[DNS SERVERIS] pasirinkimas ir įvestis			Kilus abejonėms, teiraukitės IT skyriuje apie tinklo sąsają.
[PAGRINDINIO KOMPIUTERIO PAVADINIMAS] įvestis			Kilus abejonėms, teiraukitės IT skyriuje apie pagrindinio kompiuterio pavadinimus. Visada būtina įvesti 8 ženklus. Šis pavadinimas naudojamas ir duomenų aplankui USB atmintuke. Dėmesio! Pavadinimo įvestis galima tik lotyniškomis raidėmis.
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.			

Pavyzdinė konfigūracija su DHCP serveriu (galimas tik su trasavimo programa arba didesniuose tinkluose)

DHCP	Taip (su priskirtu nuolatiniu IP adresu)
IP adresas	-
Potinklio šablonas	-
Tinklo sąsaja	
DNS serveris	-
"Host" pavadinimas	Pirminis nustatymas: [Serijos Nr.] Būtina įvesti 8 ženklus. Įvestis galima tik lotyniškais rašmenimis.

Nabertherm



Nurodymas

Taip konfigūruokite DHCP serverį taip, kad reguliatorius visada būtų tuo pačiu IP adresu. Jeigu reguliatorius pakeičia IP adresą, neberandama VCD programinė įranga.

Pavyzdinė konfigūracija su pastoviu IP adresu (pavyzdžiui, mažuose tinkluose)

DHCP	Ne
IP adresas	192.168.4.1 (PC su VCD programine įranga) 192.168.4.70 (1 krosnis) 192.168.4.71 (2 krosnis) 192.168.4.72 (3 krosnis)
Potinklio šablonas	255.255.255.0
DNS serveris	0.0.0.0 (nėra DNS serverio) arba 192.168.0.1 (pavyzdys)
"Host" pavadinimas	Pirminis nustatymas: [Serijos Nr.] Pavadinimą galima suteikti laisvai (lotyniškos raidės). Būtina įvesti 8 ženklus. Įvestis galima tik lotyniškais rašmenimis

10.13 Proceso duomenų, programų ir parametrų importas ir eksportas



Nurodymas

Jeigu nebūtų jokio veikiančio USB atmintuko, tuomet USB atmintuką galite įsigyti iš "Nabertherm" (dalies numeris 524500024) arba atsisiųsti patikrintų USB atmintukų sąrašą. Šis sąrašas yra sudėtinė atsisiuntimų rinkmenos dalis "NTLog" funkcijai (žr. nuorodą skyriuje "Duomenų išsaugojimas UB atmintuke, naudojant "NTLog" funkciją"). Atitinkamos rinkmenos pavadinimas: "USB flash drives.pdf".

Visus duomenis šiame reguliatoriuje galima išsaugoti USB atmintinėje (eksportuoti) arba įkelti (importuoti).

Importuojant parametrus neatsižvelgiama į šiuos parametrus:

- Reguliatoriaus tipas (naudotojas: [techninės priežiūros skyrius])
- Didžiausia leistina krosnies temperatūra (naudotojas: [techninės priežiūros skyrius])
- Informacija iš informacinio meniu
- Naudotojų slaptažodžiai
- Krosnies galia (naudotojas: [techninės priežiūros skyrius])

Do nilno algonanto duomanys išsaugati USD atmintinėja

Įvairūs kontrolės parametrai (per didelė temperatūra)

r o pinto eksporto duomenys issaugoti OSB atimituneje				
Programos	Rinkmena: [HOSTNAME]\PROGRAMS\prog.01.xml			
Reguliavimo parametras	Rinkmena: [HOSTNAME]\SETTINGS\parameter.pid.xml			
Nustatymai	Rinkmena: [HOSTNAME]\SETTINGS\parameter.config.xml			
Sutrikimų pranešimai	Rinkmena: [HOSTNAME]\ERRORLOG\dump.error.xml			
Proceso duomenys	Rinkmena: [HOST- NAME]\ARCHIVE\20140705_14050102_0001.csv			
Importo katalogas	Katalogas \IMPORT\			

Reguliavimo parametrus, nustatymus ir programas galima eksporto arba importuoti atskirai. Atliekant pilną eksportavimą visi duomenys išsaugomi USB atmintinėje.

Šios funkcijos naudojimas geriausiai gali būti paaiškinamas keliais pavyzdžiais:

- 1 pavyzdys programų importavimas: Trys vienodos krosnys turėtų būti eksploatuojamos ta pačia programa. Programa ruošiama reguliatoriuje, eksportuojama į USB atmintinę ir vėl importuojama į kitą reguliatorių. Visi reguliatoriai gauna tas pačias programas. Prieš importuojant eksportuotus duomenis būtina išsaugoti IMPORT kataloge.
- Atkreipkite dėmesį, kad paruoštose programose nebūtų aukštesnė temperatūra nei didž. krosnies temperatūra. Šios temperatūros neperimamos. Be to, draudžiama viršyti didž. reguliatoriaus segmentų bei programų skaičių. Apie tai, ar programa įkelta sėkmingai, informuojama pranešimu.

2 pavyzdys – PID parametru importavimas: •

Krosnies reguliavimo parametrai optimizuojami pagal temperatūros tolygumo matavimus. Reguliavimo parametrus galima perkelti į kitas krosnis arba tiesiog archyvuoti. Prieš importuojant eksportuotus duomenis būtina nukopijuoti IMPORT kataloge.

3 pavyzdys – duomenų perdavimas el. paštu "Nabertherm" techninės priežiūros skvriui:

Techninės priežiūros atveju "Nabertherm" techninės priežiūros skyrius pareikalauja visus duomenis perkelti į USB atmintinę. Tuomet duomenis tiesiog persiųskite el. paštu.



Nurodymas

Reguliatoriaus defekto atveju prarandami visi nustatymai, kuriuos tikrino naudotojas. Visų duomenų eksportas į USB atmintinę suteikia galimybę apsaugoti šiuos duomenis. Po to juos galima tiesiog perkelti į naują tokį patį reguliatorių.



Nurodymas

Failai, kuriuos reikia importuoti, turi būti išsaugoti USB atmintinėje kataloge "\IMPORT\".

Šio katalogo NEDĖKITE į eksportuotą reguliatoriaus katalogą. Katalogas "Import" turi būti viršutiniame lygmenyje.

Importuojami visi failai, esantys šiame kataloge. Negalima naudoti JOKIŲ subkatalogų!



Nurodymas

Jeigu norite rinkmenas perkelti į kompiuterį, šis procesas gali nepavykti, jeigu rinkmenos prieš tai buvo pakeistos. Negalima keisti importuojamų rinkmenų. Jeigu importavimas nepavyksta, norimus pakeitimus atlikite tiesiogiai reguliatoriuje ir po to vėl eksportuokite rinkmenas.



Nurodymas

Įkišus USB atmintinę, ekrano apačioje dešinėje rodomas simbolis. Kol valdymo blokas rašo arba skaito duomenis, simbolis mirksi. Šie procesai gali trukti iki 45 s. Prieš ištraukdami USB atmintinę, palaukite, kol nustos mirksėti šis simbolis!

Dėl techninių priežasčių visada sinchronizuojamos visos archyvavimo rinkmenos, esančios reguliatoriuje. Todėl šis laikas, atsižvelgiant į rinkmenų dydį, gali skirtis.

SVARBU: Neprijunkite kompiuterio, jokių išorinių kietųjų diskų arba kito USB-Host / reguliatoriaus: jie galėtų pažeisti abu prietaisus.

Eksportuojant arba importuojant duomenis į USB atmintinę būtini šie žingsniai:

Duomenų eksportavimas arba importavin	OPERATORIUS / ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
USB atmintuką įstatykite į valdymo bloko jungtį / lizdą			Būtinai palaukite, kol USB atmintuko simbolis nustos mirksėti.
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	Ö.		
Papunkčio [SISTEMA], o po to [IMPORTAS / EKSPORTAS] pasirinkimas			IMPORTAS leidžiamas tik naudotojui [ADMINISTRATORIUI]
Pasirinkite, kokius duomenis reikia importuoti arba eksportuoti			
Palaukite, kol USB atmintuko simbolis nustos mirksėti			
Baigę importuoti parametrus, išjunkite reguliatorių, palaukite 10 sekundžių ir vėl įjunkite reguliatorių			 Žr. skyrių: Reguliatoriaus / krosnies išjungimas Reguliatoriaus / krosnies ijungimas Baigus importuoti PID parametrus ir programas, būtina paleisti iš naujo.
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.			

10.14 Modulių registracija

Moduliai registruojami kiekvieno pirmo paleidimo metu arba keičiant modulį reguliatoriuose su daugiau nei vienu reguliavimo moduliu. Jis naudojamas modulio adresą priskiriant reguliavimo moduliui.

Norėdami priregistruoti modulį, atlikite šiuos veiksmus:

		Μ	IORE THAN HEAT 30-3000 °C
Modulio registracija			ADMINISTRATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Subservation documentation Calibration Calibrate the exeauting paints Control parameters Configure the control parameters Control Control or control Control or control Control or control Control or control Control or control Control or control or control Control or control or control Control or control or control or control Control or control or control or control or control or control Control or control or c	
Papunkčio [TECHNINĖ PRIEŽIŪRA] pasirinkimas			
Papunkčio [MODULIO KONFIGŪRACIJA] pasirinkimas			
Pasirinkite norimą modulį.			
Meniu [PRIDĖTI DALYVĮ] pasirinkimas	+		Simbolis yra dešinėje pusėje
Paspauskite mažą mygtuką reguliatoriaus modulio viršutinėje pusėje. Jį pasieksite per mažą skylę po šviesos diodu, esančių ant reguliavimo modulio valdymo mechanizme. Naudokite sąvaržėlę (jeigu būtina, nuimkite storą galą)			
Sėkmingai priregistravus modulį, jam turi būti priskirtas adresas.			Turi būti patvirtinta saugumo užklausa
Pakeitimų nebūtina išsaugoti.			

Meniu [Magistralės atstata] naudojamas tik techninės priežiūros tikslais.

10.15 Oro cirkuliavimo mechanizmo valdymas

Šis reguliatorius gali valdyti oro cirkuliavimo mechanizmą. Neveikiantis oro cirkuliavimo mechanizmas gali būti pažeistas karščio. Todėl oro cirkuliavimo mechanizmas valdomas, atsižvelgiant į krosnies temperatūrą:

Jeigu programa reguliatoriuje buvo paleista, veikia cirkuliacinis variklis. Jis veikia tol, kol programa bus baigta arba nutraukta ir krosnies temperatūra vėl bus žemiau iš anksto nustatytos vertės (pvz. 80 °C/176 °F).

Šiame nuo temperatūros priklausomame procese visada atsižvelgiama į pagrindinės zonos temperatūrą ir, esant aktyviam įkrovos reguliavimui, į įkrovos reguliavimo termoelementą. Ši funkcija gali būti konfigūruojama gamykloje ir kartu su naudotoju [techninės priežiūros skyrius].

Kartu su prijungtu ir gamykloje nustatytu durų kontaktiniu jungikliu šis oro cirkuliavimo mechanizmas dar išplečiamas:

horthor

Atidarius krosnį, oro cirkuliavimo mechanizmas išjungiamas/ Po 2 minučių oro cirkuliavimo mechanizmas automatiškai vėl paleidžiamas, net jeigu durys dar yra atidarytos, siekiant išvengti cirkuliavimo mechanizmo gedimų.

Ši funkcija gali būti panašiai naudojama iš durų blokuotei.

11 Informacinis meniu

Informacinis meniu naudojamas greitam pasirinktos reguliatoriaus informacijos rodymui.

Informacinis meniu			C OPERATORIUS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Krosnis] pasirinkimas		Priklausomai nuo krosnies būsenos atsiveria apžvalga	
Konteksto meniu pasirinkite [Informacinis meniu]	:	Rodomas informacinis meniu	

Šią informaciją galima iškviesti paeiliui:

Duomenų iškvietimas per informacinį meniu					
Reguliatorius	Reguliatoriaus tipas ir versija				
Serijos Nr.	Aiškus valdymo blogo gamybos numeris				
Klaida	Aktuali klaida				
Paskutinė klaida	Paskutinė buvusi klaida. Reguliatorius ekrane rodo klaidų pranešimus ir įspėjimus, kol jie nepašalinami ir nepatvirtinami. Kol šie pranešimai bus išsaugoti archyve, gali užtrukti minutę.				
Statistika Laikykitės po šia lentele esančių nurodymų	Maks. leistina krosnies temperatūra [°C] Paskutiniosios sąnaudos [kWh] Bendrosios sąnaudos [kWh] Eksploatavimo valandos, pvz. [1D 17 val. 46 min.] Paleidimų skaičius [17] Paleidimų skaičius > 200 °C [17] Paleidimų skaičius > 1200 °C [17] Maks. paskutinio gaisro temperatūra [°C]				
Režimo būsena	Reguliavimo režimo aktualių įvesties ir išvesties būsenųrodymas.[DA1/2]1 ir 2 skaitmeninė išvestis[AA1 / AA2]1 ir 2 analoginė išvestis				
Rinkmenos pavadinimas	Procesų duomenų rinkmenos pavadinimas, kuri šiuo metu įrašoma arba buvo įrašyta. Pavyzdys: [20140625_140400_0001].csv				

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Duomenų iškvietimas per informacinį meniu

Eksportavimo priežiūra	Jeigu mygtuku patvirtinamas šis meniu įrašas, visa eksportuojama informacija išsaugoma įstatytame USB atmintuke.
	Naudokite šią informaciją, pavyzdžiui, gavę "Nabertherm" techninės priežiūros skyriaus užklausą.
	Šia funkcija galima naudotis ir per funkciją "Importas / eksportas", o čia ji pateikiama dėl lengvesnio pasiekiamumo.
	Jeigu nebūtų jokio veikiančio USB atmintuko, tuomet USB atmintuką galite įsigyti iš "Nabertherm" (dalies numeris 524500024) arba atsisiųsti patikrintų USB atmintukų sąrašą. Šis sąrašas yra sudėtinė atsisiuntimų rinkmenos dalis "NTLog" funkcijai (žr. nuorodą skyriuje "Duomenų išsaugojimas UB atmintuke, naudojant "NTLog" funkciją"). Atitinkamos rinkmenos pavadinimas: "USB flash drives.pdf".



Nurodymas

Kad galėtume greitai Jums padėti klaidos atveju, informacinio meniu vertės yra labai informatyvios lokalizuojant klaidą. Sutrikimo atveju užpildykite skyriuje "**Skundų dėl reguliatoriaus kontrolinis sąrašas**" esantį kontrolinį sąrašą ir jį pateikite mums.



Nurodymas

Energijos skaičiuoklis (kWh skaičiuoklis) apskaičiuoja vertę pagal galios išvestį ir nurodytą krosnies galią. Jeigu šildymo įjungimui naudojamas linijinis aktuatorius (pvz., faziniu žingsniu), nustatant energijos sąnaudas, gali ženklūs nukrypimai nuo tikrosios vertės.

12 Proceso dokumentacija

12.1 Duomenų išsaugojimas USB atmintuke, naudojant "NTLog" funkciją

Šis reguliatorius turi įmontuotą USB sąsają, skirtą naudoti su USB atmintuku (nėra išorinio kietojo disko arba tinklo disko).

Per šią USB sąsają galima importuoti ir eksportuoti nustatymus ir programas.

Kita svarbi šios sąsajos funkcija yra vykdomos programos proceso duomenų saugojimas USB atmintuke.

Nesvarbu, ar USB atmintukas šildymo programos metu įstatytas į valdymo bloką ar bus įstatytas po to. Kiekvieną kartą, įstačius USB atmintuką, patvirtinti duomenys iš valdymo bloko kopijuojami į USB atmintuką (iki 16 rinkmenų).



Nurodymas

Jeigu nebūtų jokio veikiančio USB atmintuko, tuomet USB atmintuką galite įsigyti iš "Nabertherm" (dalies numeris 524500024) arba atsisiųsti patikrintų USB atmintukų sąrašą. Šis sąrašas yra sudėtinė atsisiuntimų rinkmenos dalis "NTLog" funkcijai (žr. nuorodą skyriuje "Duomenų išsaugojimas UB atmintuke, naudojant "NTLog" funkciją"). Atitinkamos rinkmenos pavadinimas: "USB flash drives.pdf".



Nurodymas

Šildymo programos vykdymo metu proceso duomenys cikliškai saugomi reguliatoriaus atmintyje vienoje rinkmenoje. Pasibaigus šildymo programai rinkmena nukopijuojama į USB atmintuką (USB atmintukas turi būti suformatuotas (rinkmenų sistema FAT32), maks. 2 TB).

Atkreipkite dėmesį, kad reguliatoriaus atmintyje galima išsaugoti iki 16 šildymo programų. Kai atmintis yra pilna, proceso duomenų rinkmenos vėl perrašomos. Jeigu norite visus proceso duomenis, nuolat laikykite įstatytą arba įstatykite po šildymo programos pabaigos USB atmintuką į valdymo bloką.

Abiejų rinkmenų, sukurtų vienai šildymo programai, pavadinimai tokie:

[HOSTNAME]\ARCHIVE\[DATUM]_[SERIENNUMMER-CONTROLLER]_[LAUFENDE NUMMER].CSV

Pavyzdys:

Rinkmena: "20140607_15020030_0005.csv" und "20140607_15020030_0005.csv"

Einamasis rinkmenos pavadinimo numeris, pasiekus 9999, vėl prasideda nuo 0001.

Rinkmenos ".CSV" naudojamos su NTGraph ("Nabertherm įrankis, skirtas rodyti NTLog rinkmenas)" ir Excel™.



Nurodymas

Nurodymai dėl "NTLog" ir "NTGraph"

"Nabertherm" pateikia NTLog proceso duomenų vaizdavimui skirtą programinę įrangą "NTGraph", skirtą Microsoft ExcelTM (nemokama programa).

Šią programinę įrangą ir atitinkamą dokumentaciją, skirtą NTLog ir NTGraph, galima atsisiųsti internetiniu adresu:

http://www.nabertherm.com/download/ Produktas: NTLOG_C4eP4 Slaptažodis: 47201410

Atsisiųstą rinkmeną būtina išpakuoti prieš naudojant.

Norėdami naudoti NTGraph, perskaitykite instrukciją, esančią

sąraše.

Sistemos reikalavimai: "Microsoft EXCEL[™] 2003", EXCEL[™] 2010, EXCEL[™] 2013 arba "Office 365" skirtas "Microsoft Windows[™]".

Šie duomenys išsaugomi rinkmenose:

- Data ir paros laikas
- Įkrovos pavadinimas
- Rinkmenos pavadinimas
- Programos numeris ir pavadinimas
- Reguliatoriaus serijos numeris
- Šildymo programa
- Komentarai apie šildymo programos eigą ir rezultatą
- Rodmenų bloko versija
- Reguliatoriaus pavadinimas
- Reguliatoriaus produktų grupė
- Proceso duomenys

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Naberfherm

Proceso duomenų lentelė					
Procesas	Veikimas	Aprašymas			
01 duomenys	Nustatytoji programos vertė	Nustatytoji vertė, kurią nustato įvesta šildymo programa			
02 duomenys	1 zonos nustatytoji vertė	Zonos nustatytoji vertė. Ją sudaro nustatytoji programos vertė, nustatytosios vertės poslinkis ir įkrovimo reguliavimo poslinkis.			
03 duomenys	1 zonos temperatūra	Zonos termoelemento matavimo vertė			
04 duomenys	1 zonos galia [%]	Zonos reguliatoriaus išvestis [0–100 %]			
05 duomenys	2 zonos nustatytoji vertė	Žr. viršuje			
06 duomenys	2 zonos temperatūra	Zonos termoelemento arba dokumentacijos termoelemento matavimo vertė			
07 duomenys	2 zonos galia [%]	Žr. viršuje			
08 duomenys	3 zonos nustatytoji vertė	Žr. viršuje			
09 duomenys	3 zonos temperatūra	Zonos termoelemento arba dokumentacijos termoelemento matavimo vertė			
10 duomenys	3 zonos galia [%]	Žr. viršuje			
13 duomenys	Įkrovimo / dok. termoelemento temperatūra	Įkrovimo / dok. termoelemento matavimo vertė			
14 duomenys	Įkrovos reguliavimo nustatytosios vertės išvestis	Įkrovos reguliavimo nustatytoji vertė. Ją sudaro nustatytoji programos vertė ir įkrovimo reguliavimo poslinkis.			
15 duomenys	Aušinimo termoelemento temperatūra	Aušinimo termoelemento matavimo vertė			
16 duomenys	Aušinimo ventiliatoriaus sūkių skaičius [%]	Reguliuojamo aušinimo reguliatoriaus išvestis [0–100 %]			

Kokie jūsų krosniai skirti duomenys pateikiami, priklauso nuo krosnies konstrukcijos. Duomenis išsaugomi be dešimtainės vertės.



Nurodymas

Įstačius USB atmintuką, naudotojas raginamas apsispręsti, ką jis norėtų išsaugoti. Kol valdymo blokas rašo arba skaito duomenis, rodomas pranešimas. Šie procesai gali trukti iki 45 sek. Neištraukite USB atmintuko, kol neišnyks šis pranešimas!

Dėl techninių priežasčių visada sinchronizuojamos visos archyvavimo rinkmenos, esančios reguliatoriuje. Todėl šis laikas, atsižvelgiant į rinkmenų dydį, gali skirtis.

SVARBU: Neprijunkite kompiuterio, jokių išorinių kietųjų diskų arba kito USB pagrindinio kompiuterio / reguliatoriaus: jie galėtų pažeisti abu prietaisus.

USB atmintukas						
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos			
USB atmintuką įstatykite į valdymo bloką.		USB simbolis mirksi				



Nurodymas

Kol rinkmenos rašymo ar skaitymo metu rodomas pranešimas, USB atmintuko **negalima ištraukti**. Yra duomenų praradimo tikimybė.

Proceso dokumentaciją "NTLog" galima pritaikyti asmeniniams ir proceso techniniams poreikiams.

"NTLog" parametrai			dispečeris
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Calibration Sampa of the nonsea documentation Calibration Control parameters Control Control parameters Control parameters Control Control parameters User administration Extra functions User configuration Catifore the extra functions	
Papunktis [TECHNOLOGINĖ DOKUMENTACIJA]			
Dokumentacijos įjungimas arba išjungimas			
Intervalo tarp 2 įrašymo procesų nustatymas		pvz., 60 sek.	Min. nustatymas – 10 sekundžių. "Nabertherm" rekomenduoja 60 sekundžių intervalą, siekiant išlaikyti kuo mažesnį duomenų kiekį.
[Įrašymo pabaiga] Težimo pasirinkimas proceso dokumentavimo pabaigai		Parametras [Įrašymo pabaiga] nulemia, proceso rinkmenos įrašymas. Čia galimi 2 nustatymai: [Programos pabaiga] Įrašymas baigiasi automatiškai pasibaig programai. Tai yra standartinis nustatym [ŽEMIAU RIBINĖS VERTĖS] Įrašymas baigiamas tik tuomet, kai temp ribinės vertės [RIBINĖ TEMPERATŪF naudojamas įrašyti aušinimo procesus p programos pabaigos.	kada bus baigtas us šildymo nas peratūra yra žemiau RA]. Šis nustatymas so šildymo

			MORE THAN HEAT 30-3000
"NTLog" parametrai			DISPEČERIS
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Proceso įrašymo pabaigos ribinės temperatūros (Pabaigos temperatūra) keitimas (gamyklinis nustatymas = 100 °C)			Naudojama tik tuomet, jeigu [DOK. PABAIGA] nustatyta [ŽEMIAU RIBINĖS VERTĖS].
24 val. ilgo įrašymo nustatymas		Ilgą įrašymą būtina pasirinkti tuomet, ju rinkmeną reikia įrašyti daugiau nei 80 (60 dienų 60 sekundžių intervale). Taip esant begalinei pertraukėlei arba labai i Tokiu atveju būtina įstatyti USB atmint dienai sukuriama viena rinkmena.	eigu į vieną)00 duomenų (apie būna, pavyzdžiui, 1goms programoms. tuką. Kiekvienai
USB sąsajos aktyvinimas			Norint naudoti USB atmintuką, būtina aktyvinti šią funkcija.



Nurodymas

Esant ilgesniam įrašymui, būtina atkreipti dėmesį į maks. įrašymo trukmę. Galima įrašyti ne daugiau 89.760 duomenų rinkinių. Kiekvienai dienai paskiriama nauja rinkmena.

abertherm

Jeigu nepasirinktas ilgalaikis įrašymas, tuomet kiekvienoje rinkmenoje įrašoma iki 5610 rinkinių. Jeigu šildymo programa trunka ilgiau, tuomet sukuriama nauja rinkmena, nenutraukiant šildymo programos. Įrašoma iki 16 išsaugotų reguliatoriaus USB atmintuke rinkmenų. Paskui įrašymo procesas nutraukiamas.



Nurodymas

Prieš pirmąjį įrašymą atkreipkite dėmesį, kad būtų teisingai nustatyta data ir paros laikas (žr. skyrių [Datos ir paros laiko nustatymas]).



Nurodymas

Naudodami "NTLog" funkcijas ir ijungę reguliatorių, patikrinkite, ar tinkamai nustatyta data ir paros laikas. Priešingu atveju šiuos duomenis nustatykite. Jei po įjungimo laiko nustatymai ištrinami, tuomet reikia pakeisti integruotą reguliatoriaus atsarginę bateriją.

12.2 Proceso duomenų išsaugojimas ir programų administravimas VCD programine įranga (pasirinktinai)

Su VCD programine įranga "Nabertherm" siūlo pasirenkamą programinę įrangą, kuria galima vienu metu įrašyti ir pavaizduoti keleto reguliatorių proceso duomenis. Programinė įranga gali būti diegiama kliento PC. Reguliatorių išplėsti galima eterneto sąsaja. Programinės įrangos funkcijos:

- Įrašykite vieno ar kelių "Nabertherm" reguliatorių nustatytąsias ir esamas vertes ir pavaizduokite lentelių ir diagramų forma Programų sukūrimas ir administravimas Išplėstiniai paketai (papildomi termoelementai, svarstyklės – tik esamos vertės)
- Pasirinktų "Eurotherm" reguliatorių prijungimas (3504, 3508)
- Naudojama "Windows 7" (64 bitai) / "Windows 10"

13 Susiejimas su "MyNabertherm-App" programėle

500 serijos reguliatoriai gali būti susieti su programėle, skirta "Android" (nuo 9 versijos) ir IOS sistemoms (nuo 13 versijos). Per abi šias programėlės galima susieti vieną arba kelias krosnis.

Programėlei susieti turi būti užtikrinta prieiga prie reguliatoriaus.

Programėlės eksploatacinės savybės:

- proceso duomenų rodinys,
- esama programos eiga,
- krosnies "Push" pranešimas.

Kad susietumėte, atlikite šiuos veiksmus:



Nurodymas

Iki 9 programėlių paskyrų gali būti susieta su krosnimis.

Ryšiui su internetu užmegzti r	DISPEČERIS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos

Be šių veiksmų galima iš naujo paleisti pagalbinę derinimo programą (žr. "Pagrindinės funkcijos" -> pirmasis sureguliavimas). Čia galima įrengti ir "Wi-Fi" sąsąja.

Prieš įjungdami "Wi-Fi", įsitikinkite, kad netoli reguliatoriaus yra pakankamo signalo stiprumo "Wi-Fi" tinklas su interneto prieiga. Jeigu signalo stiprumas būtų per mažas, ryšys gali imti trūkinėti. Dėl šių problemų susisiekite su savo tinklo paslaugų tiekėju arba vietos IT įmone.

Reguliatoriuje pasirinkite meniu [NUSTATYMAI]	¢	 ₽	Settings Process documentation Samings of the process documentation Control parameters Control parameters Control parameters User administration User control paration	> > >	Calibration Calibrate the exeasuring points Control Configure the overoi Extra functions Configure the extra functions	> > >	
Papunkčio [SISTEMA], po to ["Wi-Fi" SĄSAJOS] pasirinkimas		Čia Įve "W nen	i galima ijungt skite tinklo sla 'i-Fi" ryšį vėl i iorite kad kas i sijungti iš išoro	i "V apta išju nor ės.	Wi-Fi" ryšį. nžodį. nkite, jeigu s galėtų		"Wi-Fi" sąsaja, kaip kodavimo metodas, palaiko WPA2.

Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Registracija programėlėje			
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Iš "App Store" arba "Google Play Store" atsisiųskite "MyNabertherm" į savo mobilųjį telefoną ir įdiekite.			Rodoma nauja piktograma. Programėlė veikia IOS nuo 13 versijos ir "Android" nuo 9 versijos operacinėms sistemos.
Paleiskite programėlę			
Užsiregistruokite programėlėje arba prisijunkite iš karto, jeigu esate jau užsiregistravę	Jeigu ateityje norėtumėte išlikti prijungę, pasirinkite funkciją "Likti prisijungus".	Name E-Mail Password Show	Užsiregistruokite savo el. pašto adresu ir savo vardu. Šiuos duomenis naudosime autentifikacijai patvirtinti.
Jums bus išsiųstas el. laiškas naudojamu el. pašto adresu.	Registraciją patvirtinkite, spragtelėdami ant nuorodos el. laiške.	Jeigu užsiregistravus negaunate patikrinkite SPAM aplanką. Siu subjektui.	jokio patvirtinimo el. laiško, ntėją priskirkite saugiam
Jei reikia, iš naujo užsiregistruokite programėlėje.	State Output E Welcome Login Register E-Mail Password Forgot password	Atsiveria tuščia krosnies apžvalga.	
Jeigu pamirštumėte slaptažodį, jį atkurti galima, spragtelėjus ant nuorodos "Pamiršote slaptažodį".	313 g/r © # 800 E Welcome Login Register E-Mail Password Password Forgot password Login Login		Naudotojo el. pašto adresu bus išsiųstas naujas el. laiškas. Jame rasite vienkartinį slaptažodį, kurį įvedus galima bus pasirinkti naują slaptažodį.

Dabar užsiregistruokite programėlėje:

Krosnies pridėjimas programėlo			
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Krosnį programėlėje pridėkite, paspausdami "+" simbolį krosnies apžvalgoje "Mano krosnys".	Ð		
Jūsų paprašys įvesti TAN kodą. Šį TAN kodą nuskaitykite iš reguliatoriaus.	Dabar eikite prie krosnies reguliatoriaus.		
Meniu [krosnies apžvalga] pasirinkimas reguliatoriuje			
Reguliatoriaus konteksto meniu pasirinkite [APP-TAN ATVĖRIMAS]	:	Bus rodomas penkiaženklis APP-TAN kodas. Po kurio laiko šis puslapis užsivers.	"App-TAN" dabar galios kelias minutes. Jeigu baigtųsi TAN kodo galiojimas, procesą pakartokite.
Dabar programėlėje įveskite "App-TAN" kodą.	Po įvesties spragtelėkite ant TAN [pridėti].		
Programėlėje vėl perjunkite į krosnies apžvalgą.	\leftarrow		
Dabar krosnis rodoma kaip elementas. Valdydami elementą pateksite į [Atskiras krosnies vaizdas]	Maine Ofna C Terenner 20 (Arbeit) 21° 297°,03 Terenner 23 (Arbeit) 2997°,03 Terenner 23 (Arbeit) Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Construction Constructi	Elemente rodoma pagrindinė informacija, pavyzdžiui, temperatūra, programos eiga ir krosnies būsena.	

Sėkmingai užsiregistravus, programėlėje dabar galima pridėti pirmą krosnį.

Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

atskiras krosnies vaizdas			
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Spragtelėkite krosnies elementą.	E Meine Öfen Q Brenner 20 (Arbeit) 21 °C	Jeigu krosnis būtų nepasiekiama, tai būtų parodyta šviesiai pilku šriftu.	
Atsiveria apžvalga, kurioje aiškiai rodomi Jūsų krosnies duomenys. Kai kurie duomenys dabar rodomi, programai veikiant.	Example 20 (Abel) C Trans 20 (Abel) P24 - Crackle Glaze 3000 22:58 ☉ 2:24h here 600,0 °C 29997 576 / 3306 600,0 °C 29997 576 / 3366 600,0 °C 29997 576 / 356 600,0 °C 2997 / 356 600,0 °C 2997 / 356 600,0 °C 200 / 356 200 / 356	 Duomenys: Krosnies pavadinima Programos pavadinin Paleisties laikas Programų ir segment Krosnies temperatūra Segmento informaci Papildomos funkcijo 	as nas 1ų veikimo trukmė a / galia ja s ir programos režimas
Konteksto meniu yra papildomų funkcijų, skirtų administruoti krosnį arba rodyti išsamią informaciją	:	 Konteksto meniu funkciji Krosnies pervadinima Krosnies pašalinima Proceso duomenų ro Apie šią krosnį Pagalbos simbolis 	os as s dymas
Įrašai konteksto meniu	[Krosnies pervadinimas]	Siūlo galimybę pritaikyti pridedant programėlėje, b pavadinimas iš reguliator kartą keisti programėlėje, pavadinimas išlieka.	krosnies pavadinimą. Krosnį puvo naudojamas krosnies iaus. Šia funkcija jį galima ne Reguliatoriuje ankstesnis
	[Krosnies pašalinimas]	Krosnis ištrinama iš prog	ramėlės su šia paskyra.
	[Proceso duomenų rodymas]	Rodomas esamų krosnies	proceso duomenų sąrašas.
	[Apie šią krosnį]	Rodomas krosnies serijos	s numeris
	[Pagalbos simbolis]	Išskleidžiamas pagalbinis paaiškinimais apie vaizdu	s tekstas su trumpais 10jamą funkciją.

Atskiras krosnies vaizdas siūlo išsamią Jūsų krosnies apžvalgą:

Jeigu krosnį reikėtų pašalinti iš programėlės, reikėtų atlikti šiuos veiksmus. Iš visų programėlių ištrinama krosnis su šiuo el. pašto adresu:

Krosnies pašalinimas iš program			
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Ties "Mano krosnis" pasirinkite krosnį, kuri turi būti ištrinta. Rodomas atskiras krosnies vaizdas	E Meine Öfen Brenner 20 (Arbeit) 1 21 °C	131 Met 0 Met P24 - Crackle Glaze 3000 22:58 0 2:2 Ah heter 0:0 / 3:06 29997 7:06 / 3:06 29997 7:06 / 3:06 16 / 36 0 0 2 is at a state of the state state state of the state of the state of the state state of the state state of the state state of the state of the state state of the state of	
Konteksto meniu pasirinkite meniu punktą [Krosnies pašalinimas]		Atsiveria saugumo užklausa. Patvirtinkite ją.	Krosnis pašalinam programėlėje ties "Mano krosnis"

Krosnį iš programėlės pašalinti galima ir per reguliatorių

Krosnies pašalinimas iš prograr	ADMINISTRATORIUS		
Eiga	Valdymas	Rodmuo	Pastabos
Meniu [Nustatymai] reguliatoriuje pasirinkimas	¢	Settings Process documentation Calibration Settings of the protein Calibration Control parameters Control Control parameters Control Control parameters Control User administration Errs functions User administration Controls	
Papunkčio [SISTEMA], po to ["Wi-Fi" SĄSAJOS] pasirinkimas			
[Visų programėlės ryšių] pasirinkimas		Rodomas susietų paskyrų (el. pašto adresų) sąrašas	
Pasirinkite paskyrą (el. pašto adresą), kurios sąsają reikia ištrinti.	Paspauskite [PAŠALINTI]	Paskyra pašalinama iš sąrašo.	Krosnis daugiau neberodoma programėlėje.

13.1 Programėlė: Klaidų šalinimas

DUK						
Klaidos aprašymas	Priežastis	Klaidų šalinimas				
 Prieš įjungdami "Wi-Fi", įsitikinkite, kad netoli reguliatoriaus yra pakankamo signalo stiprumo "Wi-Fi" tinklas su interneto prieiga. Jeigu signalo stiprumas būtų per mažas, ryšys gali imti trūkinėti. Dėl šių problemų susisiekite su savo tinklo paslaugų tiekėju arba vietos IT įmone. 						
"Wi-Fi" simbolis būsenos juostoje yra perbrauktas	"Wi-Fi" nesuaktyvintas maršrutizatoriuje arba yra interneto ryšio triktis	 "Wi-Fi" tinklą patikrinkite mobiliuoju telefonu. Jeigu tinklo triktis yra, susisiekite su savo ryšio paslaugų tiekėju. 				
Ryšys tarp programėlės ir reguliatoriaus visiškai arba iš dalies nutrūko.	Signalo stiprumas nėra pakankamas.	 "Wi-Fi" signalo stiprumą patikrinkite mobiliuoju telefonu. Stebėkite, kad Jūs būtumėte tame pačiame "Wi-Fi" kaip ir reguliatorius Maršrutizatoriaus signalui sustiprinti naudokite kartotuvą 				
Užsiregistravus negaunate jokio patvirtinimo el. laiško	Patvirtinimo el. laiškas yra SPAM aplanke	 Patikrinkite SPAM aplanką ir siuntėją priskirkite saugiam subjektui 				

14 RyRyšys su valdikliu

500 serijos reguliatorius siūlo įvairias galimybes ryšiui su išoriniais įrenginiais palaikyti.

Naberfherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

- 1. VCD programinė įranga ([12.2] skyrius)
- 2. Ryšys su viršesnėmis sistemos per "Modbus-TCP"
- 3. Saityno serveris (eterneto modulyje) ([14.2] skyrius)
- 4. Programėlė ([13] skyrius)

14.1 Ryšys su viršesnėmis sistemos per "Modbus-TCP"

500 serijos reguliatoriui prijungti reikalingas ryšio modulis nuo 1.8 versijos. Šis ryšio modulis yra toks pat, kaip ir tas, kuris naudojamas VCD programinei įrangai prijungti. Vienu metu gali būti palaikomas ryšys su viršesne sistema ir su VCD programine įranga. Ryšio moduliui prijungti per "Modbus-TCP" rekomenduojame susipažinti su M02.00021 instrukcija. Susisiekite su "Nabertherm" techninės priežiūros skyriumi.

14.2 Saityno serveris

Ryšio modulis nuo aparatinės įrangos V1.8 versijos siūlo galimybę proceso duomenis vizualizuoti "JavaScript" palaikančioje interneto naršyklėje (pvz., "Google Chrome"). Tam ryšio modulyje naudojami integruoti saityno serveriai.

Nurodymas

Proceso duomenų vizualizacijai tinklo naršyklėje neturi būti išaktyvinta "JavaScript".

Paleidus tinklo naršyklę, adreso eilutėje reikia įvesti galiojantį krosnies arba reguliatoriaus IP adresą (pirminis nustatymas 192.168.4.70, s.a. 10.11.5 skirsnis).

Nabertherm					
	Furnace 1				
	474.7				
\bigcirc	00:10				
()	RUN				
	Details >				

4pav.: Saityno serverio apžvalgos puslapis

Nr.	Aprašymas
	Kairiu pelės mygtuku paspaudus "Stift" simbolį, galima pakeisti krosnies pavadinimą. Ilgis ribojamas priklausomai nuo kalbos.
	Šalia šio simbolio rodoma esama krosnies temperatūra (nustatytoji temperatūra).
G	Šalia šio ženklo rodomas likęs programos laikas.
(j)	Čia rodoma krosnies būsena.
Details ►	Kairiu pelės mygtuku paspaudus <i>Išsami informacija</i> , galima matyti detalų vaizdą.

Ø	Nabertherm
1ì	Eurnace 1
Ker	I undet I
Status	
Status	RUN
Fehler	0
Warnung	0
Controller-ID	1900000
Programm	
Programmname	PUI
Programmnummer	1
Segmentnummer	2
Restlaufzeit Programm	00.10
remperaturen	470.4
Masterzone	4/6.1
Charge	25.8
Kunlung	0.0
Zone 1	476.1
Zone 2	0.0
Zone 3	0.0
Doku Zone 1 Dalw Zana 2	0.0
Doku Zone 2	0.0
DOKU ZONE 3	0.0
Sonwerte	E00.0
Programm Charge Ausgeng	0.0
Charge Ausgang	500.0
Zone 1 Zone 2	0.0
Zone 2	0.0
Extrafunktionen	0.0
Extra 1	0
Extra 2	0
Extra 3	0
Extra 4	0
Extra 5	0
Extra 6	0
Leistung	
Heizung	100.0
Kühlung	0.0
Zone 1	100.0
Zone 2	0.0
	0.0

Sprachwahl/Language selection
Deutsch English

5pav.: Saityno serverio detalus rodinys

Šiame puslapyje rodomi esami proceso parametrai arba duomenys.

Apatiniame kairiajame kampe galima perjungti iš vokiečių kalbos į anglų kalbą ir atvirkščiai.

Saityno serveris gali būti naudojamas visoms reguliatoriaus versijoms.

Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

14.3 Ryšio modulio papildymas

14.3.1 Komplektacija

Papildomas komplektas:

Pavadinimas	Vnt.	Dalies Nr.	Pav.
Perjungimo įrenginio ryšio modulis (nuo 0.16 versijos)	1	520100283 (520100279 atsarginių dalių siuntoms keičiant sugedusias dalis)	
Ryšio modulio užpakalinės sienos kištukas	1	520900507	4
Eterneto linija krosnyje: 1 m, 90° kampu	1	544300197	a an
Eterneto lizdas tinklo linijos pervedimui per valdymo mechanizmo sienelę	1	520900453	

14.3.2 Ryšio modulio montavimas



Įspėjimas! Elektros srovės keliamas pavojus!

Dirbti su elektros įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam elektros personalui. Krosnims ir valdymo mechanizmams techninės priežiūros darbų metu būtina išjungti įtampą, siekiant apsaugoti nuo neplanuoto įjungimo, bei apsaugoti visas judančias krosnies dalis. Būtina laikytis DGUV V3 arba atitinkamų nacionalinių atitinkamoje paskirties šalyje galiojančių nuostatų. Palaukite, kol krosnis ir jos dalys atvės iki patalpos temperatūros.



A PAVOJUS

Techninės priežiūros darbams būtinos apšvietimo valymo grandinės ir priežiūrai skirti kištukiniai lizdai neatjungiami nuo tinklo įrenginio (pagrindinio jungiklio) ir juose lieka įtampa.

Laidai žymimi spalvomis (oranžinė).

Būtini įrankiai





Metalinė dildė

- F....
Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Jeigu norite prijungti naują krosnį / valdiklį, kuris dar neturi ryšio modulio, atlikite šiuos veiksmus:

Pav.	Aprašymas
	 Atidarykite krosnies valdymo mechanizmo gaubtą. Už krosnies valdymo mechanizmo atsuktuvu atlaisvinkite angą. Atkreipkite dėmesį į įpjovą. Ji informuoja apie teisingą angą.
	 Po angos atlaisvinimo iš išorės įstumkite komplekte esantį eterneto lizdą ir priveržkite veržle iš užpakalinės pusės.
	 Kištuką ištraukite modulio dešinėje. Čia įkiškite pridėtą kištuką. Ištrauktą kištuką įkiškite dešinėje, į naują kištuką. Nurodymas: Laikykitės nurodyto laidų sujungimo.
	 Ryšio modulį prispauskite ant bėgelių, kad kitoje modulio pusėje esanti pakaba apimtų bėgelį. Po to pritvirtinkite modulį, spausdami raudoną pakabą prie modulio. Modulio turėtų nebepavykti pakelti nuo bėgelių.
	 Po to modulį ir eterneto lizdą sujunkite naudodami trumpą eterneto kabelį (1 m).
	 Išorinę eterneto lizdo pusę sujunkite su PC, naudodami ilgą eterneto kabelį (5 m). >50 m sujungimo linijos turi būti palaikomos stiprintuvo (pvz., perjungiklio). Priklausomai nuo sąlygų įrengimo vietoje ir naudojamų linijų, perjungiklis arba kartotuvas gali būti naudojami ir trumpesnėms linijoms.

15 Temperatūros ribotuvas su reguliuojamos išjungimo temperatūros funkcija (papildoma įranga)



Temperatūros ribotuvas (pav. panašus)



Nurodymas

Būtina reguliariai tikrinti temperatūros parinkčių ribotuvo ir kontrolinio įtaiso (pasirinktis) veikimą.



Nurodymas

Aprašymą ir funkciją žr. atskiroje naudojimo instrukcijoje

16 Bepotencialinis kontaktas išoriniam prietaisui įjungti ir kontrolės signalams priimti (parinktis)

Ši funkcija naudojama išoriniam prietaisui valdyti ir stebėti, nenaudojant papildomų funkcijų. Valdymas atliekamas automatiškai ir išsijungia tik tada, kai krosnies temperatūra tampa mažesnė už nustatytąją.

Išorinį prietaisą stebėti galima per kliento bepotencialinį kontaktą.

Pavyzdžiui, funkcijos veikimo paaiškinimas, remiantis išorine oro šalinimo sistema:

- oro šalinimo sistema įsijungia suaktyvinus degimo programą.
- Oro šalinimo sistema išsijungia pasibaigus programai ir kai krosnis atvėsti iki žemesnės nei 80 °C temperatūros.
- Kliento vykdomas aliarmo kontakto stebėjimas, kuriuo sustabdoma veikianti programa ir išjungiamas šildymas po to, kai buvo priimtas išorinis signalas (pvz., sugedus kliento oro šalinimo sistemai arba suveikus bendro pobūdžio išoriniam aliarmui). Galima derinti kelis kontaktus. Konfigūruoti galima tiek nuosekliai ("normally closed contact") arba lygiagrečiai ("normally open contact"). Patvirtinus aliarmą, krosnies programa tęsiama.
- Nesuteikiama jokių garantijų dėl oro šalinimo sistemos veikimo, neatliktas saugumo technikos vertinimas pagal EN ISO 13849

17 Klaidų pranešimai ir įspėjimai

Reguliatorius ekrane rodo klaidų pranešimus ir įspėjimus, kol jie nepašalinami ir nepatvirtinami. Kol šie pranešimai bus patvirtinti archyve, gali užtrukti minutę.

ID+ Sub-ID	Tekstas	Logika	Pagalba		
Komunika	Komunikacijos klaida				
01-01	Magistralės zona	Sutrikdytas komunikacijos ryšys su reguliavimo moduliu	Patikrinti reguliavimo modulių stabilumą Reguliavimo modulių šviesos diodai raudoni? Linijos nuo valdymo bloko ir reguliavimo modulio patikra Jungiamojo laido kištukas neteisingai įstatytas į valdymo bloką		
01-02	Magistralės komunikacijos modulis	Sutrikdytas komunikacijos ryšys su komunikacijos moduliu (eternetas / USB)	Patikrinti komunikacijos modulio stabilumą Patikrinti liniją tarp valdymo bloko ir komunikacijos modulio		
Jutiklio k	laida				
02-01	TE atviras		Termoelemento, termoelementų gnybtų ir linijų patikra Kontakto reguliavimo modulio kištuke X1 (1+2 kontaktas) patikra		
02-02	TE ryšys		Nustatyto termoelemento tipo patikra Termoelemento jungties poliškumo patikra		
02-03	Lyginimo mechanizmo klaida		Reguliavimo modulio defektas		
02-04	Lyginimo mechanizmas per karštas		Per aukšta valdymo mechanizmo temperatūra (apie 70 °C) Reguliavimo modulio defektas		
02-05	Lyginimo mechanizmas per šaltas		Per žema valdymo mechanizmo temperatūra (apie -10 °C)		
02-06	Atjungtas daviklis	Klaida reguliatoriaus 4-20 mA įvestyje (< 2 mA)	Patikrinti 4-20 mA jutiklį Patikrinti jungiamąją liniją iki jutiklio		
02-07	Jutiklio elemento defektas	PT100 arba PT1000 jutiklio defektas	Patikrinti PT jutiklį Patikrinti jungiamąją liniją iki jutiklio (kabelio lūžis / trumpas jungimas)		

17.1 Reguliatoriaus klaidų pranešimai

ID+ Sub-ID	Tekstas	Logika	Pagalba	
Sistemos	klaida			
03-01	Sistemos atmintis		Klaida po mikroprograminės įrangos atnaujinimo ¹⁾ Valdymo bloko ¹⁾ defektas	
03-02	ADC klaida	Ryšio tarp AD keitiklio ir reguliatoriaus triktis	Pakeisti reguliavimo modulį ¹⁾	
03-03	Klaidinga sistemos rinkmena	Sutrikdytas ryšys tarp ekrano ir atminties	Pakeisti valdymo bloką	
03-04	Sistemos kontrolė	Klaidingas programos vykdymas valdymo bloke ("Watchdog")	Pakeisti valdymo bloką Per anksti ištraukta arba defektuota USB atmintukas Pakeisti ir įjungti reguliatorių	
03-05	Zonų sistemos kontrolė	Klaidingas programos vykdymas reguliavimo modulyje ("Watchdog")	Pakeisti reguliavimo modulį ¹⁾ Pakeisti ir įjungti reguliatorių ¹⁾	
03-06	Savaiminio testo klaida		Susisiekite su "Nabertherm" techninės priežiūros skyriumi ¹⁾	
Kontrolės	3			
04-01	Nešyla	Kreivėje jokio temperatūros padidėjimo, kai šildymo išvestis <> 100 % 12 minučių ir kai nustatytoji temperatūros vertė didesnė už esamą krosnies temperatūrą	Patvirtinkite klaidą (jeigu būtina, išjunkite įtampą) ir patikrinti saugiklius, durų jungiklius, šildymo valdiklius ir reguliatorių. Patikrinkite šildymo elementus ir šildymo elementų jungtis. Sumažinkite reguliavimo parametrų "D" vertę.	
04-02	Per aukšta temperatūra	Kreipiamosios zonos temperatūra viršija didžiausią programos nustatytąją vertę arba didžiausią krosnies temperatūrą 50 Kelvinų (nuo 200 °C) Avarinio galios lygio lyginimas: Didž. programos faktinė vertė + pagr. zonos ofsetas + įkrovos reguliavimo ofsetas [maks.] (jeigu aktyvus įkrovos reguliavimas) + per didelės temperatūros avarinis lygis (P0268, pvz. 50 K)	Patikrinti "Solid state relay" Termoelemento patikra Valdiklio patikra (nuo V1.51 su 3 min. delsa)	

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Nabertherm

ID+ Sub-ID	Tekstas	Logika	Pagalba
		Buvo paleista programa, esant krosnies temperatūrai, kuri aukštesnė už didžiausią nustatytąją vertę programoje	Paleisdami programą palaukite, kol krosnies temperatūra sumažės. Jei tai neįmanoma, įterpkite pertraukėlę kaip pradžios segmentą, o paskui kreivę su norima temperatūra (ŽINGSNIS = 0 minučių trukmė abiems segmentams) Pavyzdys: 700 °C -> 700 °C, laikas: 00:00 700 °C -> 300 °C, laikas: 00:00 Nuo čia prasideda įprastinė programa Nuo 1.14 versijos paleisties metu vertinama ir esama temperatūra. (nuo V1.51 su 3 min. delsa)
04-03	Tinklo triktis	Viršytos pakartotiniam krosnies paleidimui nustatytos ribos	Jeigu būtina, naudokite nenutrūkstamą srovės tiekimą.
		Programos vykdymo metu išjungtas krosnies tinklo jungiklis.	Valdiklyje sustabdykite programą, prieš išjungdami tinklo jungiklį.
04-04	Aliarmas	Suveikė sukonfigūruotas aliarmas	
04-05	Nepavyko savaiminis optimizavimas	Nustatytos nepagrįstos vertės	Savaiminio optimizavimo nevykdykite apatiniame krosnies temperatūros intervale
	Beveik išsikrovusi baterija	Neberodomas teisingas laikas. Tinklo triktis gali būti netinkamai sutvarkyta.	Visus parametrus perkelkite į USB atmintuką Pakeiskite bateriją (žr. skyrių "Techniniai duomenys")
Kitos klaio	los		
05-00	Bendroji klaida	Reguliatoriaus modulio arba eterneto modulio klaida	Susisiekite su "Nabertherm" techninės priežiūros skyriumi Užtikrinkite eksportavimo paslaugą

¹⁾ Klaidą patvirtinti galima tik išjungus reguliatorių.

17.2 Reguliatoriaus įspėjimai

Įspėjimai nerodomi klaidų archyve. Jie rodomi tik rodinyje ir eksportuotų parametrų rinkmenoje. Dėl įspėjimų programa nenutraukiama.

Nr.	Tekstas	Logika	Pagalba
00	Gradiento kontrolė	Viršyta konfigūruota gradiento kontrolės ribinė vertė	Klaidų priežastys, žr. skyrių "Gradiento kontrolė" Nustatyta per maža gradiento vertė
01	Nėra reguliavimo parametrų	PID parametrams nenurodyta "P" vertė	Reguliavimo parametruose nurodykite mažiausiai vieną "P" vertę. Ji negali būti "0"

Nr.	Tekstas	Logika	Pagalba
02	Įkrovos elemento defektas	Programos vykdymo metu ir esant aktyviam įkrovos reguliavimui nenustatytas įkrovos elementas	Įkiškite įkrovos elementą Programoje išaktyvinkite įkrovos reguliavimą Patikrinkite, ar nėra įkrovos termoelemento ir jo laidų pažeidimų
03	Aušinimo elemento defektas	Neįkištas arba defektuotas aušinimo termoelementas	Įkiškite aušinimo termoelementą Patikrinkite, ar nėra aušinimo termoelemento ir jo laidų pažeidimų Jeigu aktyvaus reguliuojamo aušinimo metu pastebimas aušinimo termoelemento defektas, perjungiama į pagrindinės zonos termoelementą.
04	Dokumentacijos elemento defektas	Nenustatytas arba nustatytas defektuotas dokumentacijos termoelementas.	Įkiškite dokumentacijos termoelementą Patikrinkite, ar nėra dokumentacijos termoelemento ir jo laidų pažeidimų
05	Tinklo triktis	Nustatyta tinklo triktis. Programa nenutraukta	Nėra
06	1 intervalo aliarmas	Suveikė konfigūruotas 1 intervalo aliarmas	Reguliavimo parametrų optimizavimas Nustatyta per maža aliarmo vertė
07	1 aliarmas – min.	Suveikė konfigūruotas 1 min. aliarmas.	Reguliavimo parametrų optimizavimas Nustatyta per maža aliarmo vertė
08	1 maks. aliarmas	Suveikė konfigūruotas 1 maks. aliarmas	Reguliavimo parametrų optimizavimas Nustatyta per maža aliarmo vertė
09	2 intervalo aliarmas	Suveikė konfigūruotas 2 intervalo aliarmas	Reguliavimo parametrų optimizavimas Nustatyta per maža aliarmo vertė
10	2 min. aliarmas	Suveikė konfigūruotas 2 min. aliarmas	Reguliavimo parametrų optimizavimas Nustatyta per maža aliarmo vertė
11	2 maks. aliarmas	Suveikė konfigūruotas 2 maks. aliarmas	Reguliavimo parametrų optimizavimas Nustatyta per maža aliarmo vertė
12	Išorinis aliarmas	1 įvestyje suveikė konfigūruotas 1 aliarmas	Patikrinkite išorinio aliarmo šaltinį
13	Išorinis aliarmas	2 įvestyje suveikė konfigūruotas 1 aliarmas	Patikrinkite išorinio aliarmo šaltinį
14	Išorinis aliarmas	1 įvestyje suveikė konfigūruotas 2 aliarmas	Patikrinkite išorinio aliarmo šaltinį
15	Išorinis aliarmas	2 įvestyje suveikė konfigūruotas 2 aliarmas	Patikrinkite išorinio aliarmo šaltinį
16	Neįkišta USB atmintinė		Perkeldami duomenis įkiškite USB atmintinę į reguliatorių

Nabertherm

Nr.	Tekstas Logika Pagalba		Pagalba
17	Nesėkmingas duomenų perkėlimas, naudojant USB atmintinę	Rinkmena redaguota kompiuteriu (teksto redaktoriumi) ir išsaugota neteisingu formatu arba neatpažįstama USB atmintinė. Norite importuoti duomenis, kurių nėra USB atmintinės "Import" kataloge	Teksto redaktoriumi neapdorokite jokių XML rinkmenų. Tai visada darykite reguliatoriuje. USB atmintinės formatavimas (formatas: FAT32). Nėra greitojo formato nustatymo Kitų USB atmintukų naudojimas (iki 2 TB/FAT32) Importuojant, visi duomenys išsaugomi USB atmintinės importo kataloge. Maks. USB atmintuko talpa yra 2 TB/FAT32. Jeigu kyla USB atmintinės problemų, naudokite daug 32 GB kitas USB atmintines.
	Įkeliant programas, jos atmetamos	Temperatūra, laikas arba koeficientas viršija ribines vertes	Kelkite tik krosniai tinkančias programas. Reguliatoriai skiriasi programų ir segmentų skaičiumi bei didžiausia krosnies temperatūra.
	Įkeliant programas, parodomas pranešimas "Klaida"	Ne visi parametrai (bent jau konfigūracijos rinkmenos) išsaugoti kataloge "Import" USB atmintinėje	Jeigu Jūs sąmoningai įkeldami praleidote rinkmenas, galite ignoruoti pranešimą. Kitu atveju, patikrinkite įkeliamų rinkmenų išsamumą.
18	"Šildymas užblokuotas"	Jeigu reguliatoriuje prijungtas durų jungiklis, o durys atidarytos, tuomet rodomas šis pranešimas	Uždarykite duris Patikrinkite durų jungiklį
19	Durys atidarytos	Programai veikiant, krosnies durys buvo atidarytos	Krosnies duris uždarykite, programai veikiant.
20	3 aliarmas	Šiam aliarmo numeriui skirtas bendrasis pranešimas	Patikrinkite šio aliarmo pranešimo priežastį
21	4 aliarmas	Šiam aliarmo numeriui skirtas bendrasis pranešimas	Patikrinkite šio aliarmo pranešimo priežastį
22	5 aliarmas	Šiam aliarmo numeriui skirtas bendrasis pranešimas	Patikrinkite šio aliarmo pranešimo priežastį
23	6 aliarmas	Šiam aliarmo numeriui skirtas bendrasis pranešimas	Patikrinkite šio aliarmo pranešimo priežastį
24	1 aliarmas	Šiam aliarmo numeriui skirtas bendrasis pranešimas	Patikrinkite šio aliarmo pranešimo priežastį
25	2 aliarmas	Šiam aliarmo numeriui skirtas bendrasis pranešimas	Patikrinkite šio aliarmo pranešimo priežastį
26	Viršyta multizonos sustabdymo temperatūra	Termoelemento, kuris buvo sukonfigūruotas multizonos sustabdymui, neliko temperatūros intervale apačioje	Patikrinkite, ar termoelementas yra reikalingas kontrolei. Patikrinkite šildymo elementus ir jų valdymą.
27	Nepasiekta multizonos sustabdymo temperatūra	Termoelemento, kuris buvo sukonfigūruotas multizonos sustabdymui, neliko temperatūros intervale viršuje	Patikrinkite, ar termoelementas yra reikalingas kontrolei. Patikrinkite šildymo elementus ir jų valdymą.

Nr.	Tekstas	Logika	Pagalba
28	Nutrūko	Nutrūko ryšys su viršesne	Patikrinkite, ar nepažeisti eterneto laidai.
	"Modbus" ryšys	sistema.	Patikrinkite ryšio konfigūraciją.



Nurodymas

Jeigu nebūtų jokio veikiančio USB atmintuko, tuomet USB atmintuką galite įsigyti iš "Nabertherm" (dalies numeris 524500024) arba atsisiųsti patikrintų USB atmintukų sąrašą. Šis sąrašas yra sudėtinė atsisiuntimų rinkmenos dalis "NTLog" funkcijai (žr. nuorodą skyriuje "Duomenų išsaugojimas UB atmintuke, naudojant "NTLog" funkciją"). Atitinkamos rinkmenos pavadinimas: "USB flash drives.pdf".

17.3 Valdymo mechanizmo sutrikimai

Klaida	Priežastis	Priemonė	
Reguliatorius nešviečia	Reguliatorius išjungtas	Tinklo jungiklis "I" padėtyje	
	Nėra įtampos	Ar į lizdą įkištas tinklo kištukas? Namų saugiklių patikrinimas Patikrinti reguliatoriaus saugiklius (jeigu yra) ir, jeigu būtina, pakeisti.	
	Patikrinti reguliatoriaus saugiklius (jeigu yra) ir, jeigu būtina, pakeisti.	Įjungti tinklo jungiklį. Esant pakartotiniam suveikimui, informuokite "Nabertherm" priežiūros tarnybą.	
Reguliatorius rodo klaidą	Žr. atskirą reguliatoriaus instrukciją	Žr. atskirą reguliatoriaus instrukciją	
Krosnis nekaista	Atidarytos durys / dangtis	Uždarykite duris / dangtį	
	Sugedęs durų kontaktinis jungiklis (jeigu yra)	Patikrinti durų kontaktinį jungiklį	
	Šviečia simbolis "wait" arba laikrodžio simbolis	Programa laukia programuoto pradžios laiko Laukimo laiką nustatyti "00:00" arba išaktyvinti	
	Klaida programos įvestyje	Patikrinti šildymo programą (žr. atskirą reguliatoriaus instrukciją)	
	Šildymo elemento defektas	Tegu patikrinimą atlieka "Nabertherm" techninės priežiūros skyrius arba elektros specialistas.	
Lėtas kaitinimo kameros įkaitimas	Jungties saugiklio(-ių) defektas.	Patikrinti jungties saugiklį(-ius) ir, jeigu būtina, pakeisti. Informuokite "Nabertherm" techninės priežiūros skyrių, jeigu naujieji saugikliai vėl sugenda.	

<u>Nabertherm</u>

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Klaida	Priežastis	Priemonė	
Programa nepereina į kitą segmentą	Programos įvesties laiko segmente [TIME] nustatyta nesibaigianti pertraukėlė ([INFINITE]) Kai įkrovos reguliavimas aktyvus, įkrovos temperatūra aukštesnė už zonines temperatūras.	Pertraukėlei nenustatyti [INFINITE]	
	Kai įkrovos reguliavimas aktyvus, įkrovos temperatūra aukštesnė už zonines temperatūras.	Parametrą [BLOCK LOWERING] (BLOKUOTI NULEIDIMĄ] nustatyti į [NO] [NE].	
Reguliavimo modulio nepavyksta priregistruoti valdymo bloke	Adresavimo klaida	Magistralės atstata	
Reguliatorius nešyla optimizavime	Nenustatyta jokia optimizavimo temperatūra	Būtina įvesti optimizuojamą temperatūrą (žr. atskirą reguliatoriaus instrukciją)	
Temperatūra kyla greičiau, nei nurodo reguliatorius.	Šildymo jungimo elemento (puslaidininkio relės, tiristoriaus arba įjungimo apsaugos) defektas. Atskirų krosnies konstrukcinių elementų defektai taip pat galimi. Todėl reguliatoriams ir jungimo įrenginiams yra skirti papildomi apsauginiai įrenginiai. Krosnis su 04 - 02 klaidos pranešimu išjungia šildymą, naudojant nepriklausomą komutacinį elementą.	Patikrinti ir pakeisti komutacinį elementą gali elektros specialistas.	

17.4 Reguliatoriaus kontrolinis sąrašas

Klientas:	
Krosnies modelis:	
Reguliatoriaus modelis:	
Reguliatoriaus versija (žr. informacinį meniu i):	
Reguliatoriaus serijos Nr.:	
Krosnies serijos Nr.:	
Klaidos kodas ekrane:	
Šios klaidos priklausomos nuo išorinės įtakos:	02-05 per žema aplinkos temperatūra: < -10 °C (14 °F) 02-04 per aukšta aplinkos temperatūra: > 70 °C (158 °F)
Tikslus klaidos aprašymas:	

Techninės priežiūros informacijos eksportavimas:		Visus duomenis eksportuokite į USB atmintinę, naudodamiesi funkcija [Export komplett] (bendras eksportas). "Windows" sistemoje integruota ZIP funkcija (spaudimas) sukurkite		
		eksportuoto katalog parametrų importav konsultantui "Nabe	eksportuoto katalogo ZIP rinkmeną (žr. skyrių "Duomenų ir parametrų importavimas ir eksportavimas") ir ją išsiųskite savo konsultantui "Nabertherm" techninės priežiūros skyriuje.	
Kada pasirodo klaida?		Tam tikrose vietose	e programoje arba tam t	ikru metu:
		Esant tam tikrai ter	nperatūrai:	
Nuo kada egzistuoja ši klaida?		🗆 Tai yra nauja kla	aida	
		□ Tai yra sena klaida		
		□ Nežinoma		
Klaidos dažnumas:		□ Klaida pasirodo dažnai		
		□ Klaida pasirodo reguliariai		
		□ Klaida pasirodo retai		
		□ Nežinoma		
Atsarginis reguliatorius:	Ar jau buvo naudotas atsarginis reguliatorius?		🗆 Taip	□ Ne
	Ar klaida išlieka ir naudojant atsarginį reguliatorių?		□ Taip	□ Ne
	Patikrinta pagal klaidų paieškos sąrašą (žr. krosnies naudojimo instrukcija)		□ Taip	□ Ne

Nurodykite šią bandomąją programą, kad krosnis įkaistų pilnu pajėgumu:

Programos punktas	Vertė
01 segmentas – pradžios temperatūra	0 °C
01 segmentas – tikslinė temperatūra	500 °C
01 segmentas – laikas	5 min.
01 segmentas – tikslinė temperatūra	500 °C

Uždaryti duris / dangtelį ir pradėti pavyzdinę programą Patikrinkite šiuos punktus:

• Krosnis įkaista (temperatūros kilimas)?

• Ar ekrane rodomas "šilimo" simbolis?

Įkaitinimo fazėje iškvieskite informacinį meniu detalesnei informacijai.

Data:

Pavardė:

Parašas: _____

<u>Nabertherm</u>

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Nurodymas

Jeigu nebūtų jokio veikiančio USB atmintuko, tuomet USB atmintuką galite įsigyti iš "Nabertherm" (dalies numeris 524500024) arba atsisiųsti patikrintų USB atmintukų sąrašą. Šis sąrašas yra sudėtinė atsisiuntimų rinkmenos dalis "NTLog" funkcijai (žr. nuorodą skyriuje "Duomenų išsaugojimas UB atmintuke, naudojant "NTLog" funkciją"). Atitinkamos rinkmenos pavadinimas: "USB flash drives.pdf".

18 Techniniai duomenys

Krosnies elektros duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje, esančioje krosnies šone. Reguliatoriaus specifikacijų lentelė yra ant jungimo įrenginio reguliavimo modulių.

500-1 serijos reguliatorius (B500/B510, C540/C550, P570/P580)			
Jungties įtampa:	Reguliatoriaus maitinimo blokas: ~100 V – 240 V 50/60 Hz Reguliatorius: 12 V DC	Naudoti maitinimo bloką kitiems naudotojams neleidžiama	
Naudojama srovė (12 V elektros sistema):	Maks. 300 mA valdymo blokui Maks. 235 mA galios elementui Maks. 50 mA komunikacijos moduliui Maks. 50 mA galios elementui kaip įkrovos reguliavimui	Naudojama srovė 3 zonų moduliuose, 1 įkrovos modulis, 1 aušinimo modulis ir 1 komunikacijos modulis: Apie maks. 1110 mA	
Jutiklių įvestis:	TC termoelementas TC 0-10 V TC 4-20 mA PT1000 PT100	Parametrus nustato tik "Nabertherm"	
Termoelementų tipai:	Tipas B/C/E/J/K/L/N/R/S/T	Parametrus nustato tik "Nabertherm"	
Skaitmeninė 1 ir 2 įvestis:	12 V, maks. 20 mA	Naudoti kontaktą be potencialo	
1 ir 2 analoginė išvestis:	Nuolat 0–5 V, 0–10 V, maks. 100 mA Išvesties esama vertė, segmento su 1-9 V nustatytoji vertė ir maks. nustatytoji vertė (0 Tmaks). Sritis už šių ribų laikoma negaliojančiu signalu.	Analoginė išvestis, įjungta skaitmeniniu būdu. I _{max} apie 100 mA)	
Apsauginė relė:	240 Vac / 3 A esant omų apkrovai, išankstinė apsauga maks. 6,3 A (C charakteristika)		
Papildoma relė.	240 Vac / 3 A esant omų apkrovai, išankstinė apsauga maks. 6,3 A (C charakteristika	Abi vieno modulio papildomas reles galima maitinti tik viena srove. Neleidžiamas įtampų mišinys. Tokiu atveju būtina naudoti kitą modulį.	
Realaus laiko laikrodis:	Taip		
Zirzeklis:	Prijungti išorėje per išvestį		

500-1 serijos reguliatorius (B500/B510, C540/C550, P570/P580)			
	3 V/285 mA ličio, modelis: CR2430	Jeigu keičiate šią bateriją utilizuokite tinkamai. Baterijų negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis.	
Apsaugos rūšis:	Montuojamas korpusas: IP40 prijungus USB sąsajos dangtį.		
	Reguliavimo modulis / maitinimo blokas: IP20		
	Krosnis / valdymo mechanizmas	(žr. krosnies / valdymo mechanizmo instrukciją)	
Sąsaja:	Integruotas "USB-Host" (USB atmintukas)	Neleidžiama prijungti kitus prietaisus, pavyzdžiui, kietuosius diskus arba spausdintuvus. Maks. dydis: iki 2 TB, formato nustatymas: FAT32	
	Eternetas / USB įrenginys	Gaunamas kaip modulis 10 / 100 Mbit/s (automatinis jutiklis) Kryžminių linijų automatinė korekcija ("Cross-Over- Detection") Operacinė sistema: Pleištas RTX	
	"Wi-Fi"	Kodavimas: WPA 2 Dažnių juosta: 2,4 GHz	
Matavimo tikslumas:	+/- 1 °C, 16 Bit įvesties kortelė		
Mažiausias koeficientas:	1 °C/h įvedus koeficientą programoje		
Aplinkos sąlygos (pagal EN 61010-1	l):		
Laikymo temperatūra:	-20 °C iki +75 °C		
Darbinė temperatūra:	+5 °C iki +55 °C	pasirūpinkite pakankama oro cirkuliacija	
Santykinė drėgmė:	5–80 % (iki 31 °C, 50 % esant 40 °C)	nekondensuoja	
Aukštis	< 2000 m		

18.1 Specifikacijų lentelė

Reguliatoriaus specifikacijų lentelė yra ant B500/C540/P570 reguliatorių valdymo bloko galinės sienelės.

B510/C550/P580 reguliatoriuose specifikacijų lentelė yra netoli valdymo bloko, prireikus perjungimo įrenginyje.



abertherm

7pav.: Pavyzdys (valdymo bloko specifikacijų lentelė)

19 Valymas

Prietaiso paviršių galima valyti švelniu muilo tirpalu.

USB sąsają galima valyti sausa šluoste.

Lipdukų / lentelių negalima valyti aštriais valikliais arba valikliais, kurių sudėtyje yra alkoholio. Nuvalę ekraną kruopščiai nusausinkite mikropluošto šluoste.

20 Techninė priežiūra ir atsarginės dalys

Kaip vaizduojama skyriuje "Reguliatoriaus konstrukcija", reguliatorių sudaro keletas komponentų. Reguliavimo moduliai visada montuojami skirstomosios spintos arba krosnies korpuso vidinėje zonoje. Valdymo bloką galima montuoti skirstomojoje spintoje arba krosnies korpuse. Be to, yra krosnių modulių, kuriuose valdymo bloką galima montuoti uždedant ant krosnies korpuso. Aplinkos sąlygos aprašomos skyriuje "Techniniai duomenys".

Būtina vengti, kad elektrai laidūs nešvarumai patektų į skirstomąją spintą arba krosnies korpusą.

Siekiant sumažinti sutrikimų valdymo ir matavimų linijose, būtina atkreipti dėmesį, kad jos būtų atskirai ir kuo toliau nuo tinklo įtampos linijų. Jeigu tai neįmanoma, būtina naudoti ekranuotus kabelius.



Įspėjimas – Elektros srovės keliamas pavojus!

Dirbti su elektros įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam elektros personalui!



Įsitikinkite, kad tinklo jungiklis yra padėtyje "**0**"! Ištraukite kištuką prieš atidarydami korpusą! Jeigu krosnyje nėra kištuko, išjunkite įtampą nejudinamoje jungtyje.

20.1 Reguliatoriaus keitimas



8pav.: Reguliatoriaus keitimas (panašus pav.)

- Atsuktuvu (kryžminė įrėža) atsukite 4 varžtus korpuso užpakalinėje pusėje. Pagal variantą, jie gali būti kryžminiai arba žvaigždiniai.
- Lengvai traukdami atskirkite abi korpuso dalis viena nuo kitos.
- Atlaisvinkite laidus nuo plokštelės, abu oranžinius rastrus spausdami ant kištuko ir jį atsargiai ištraukdami.
- Dabar galima kištuką įkišti į naujo reguliatoriaus plokštelę.
- Vėl priveržkite korpuso užpakalinės pusės varžtus.
- Jeigu papildomai buvo pristatytas ir reguliavimo modulis, tuomet pakeiskite kartu ir jį. Elkitės taip, kaip aprašyta skyriuje "Reguliatoriaus modulių išmontavimas".

20.2 Reguliatoriaus modulių išmontavimas

- Kišamąsias modulio jungtis atlaisvinkite atsargiai traukdami už kištuko.
- Kad modulį atlaisvintumėte nuo tvirtinimo bėgelio, atsuktuvu raudoną atjungimo mechanizmą pastumkite žemyn.



9 pav.: Reguliatoriaus modulių išmontavimas - 1 dalis (panašus pav.)

Tuo metu atsargiai detalę atlenkite į viršų. Dabar galite ją išimti iš valdymo mechanizmo.





10 pav.: Reguliatoriaus modulių išmontavimas - 2 dalis (panašus pav.)

20.3 Reguliatoriaus modulių montavimas

• Visų pirma modulio viršutinę pusę įkabinkite į tvirtinimo bėgelį.



- Po to modulį paverskite žemyn ir užfiksuokite.
- Lengvai paspausdami kištuką įkiškite į modulį. Būtina atkreipti dėmesį, kad kištukai būtų pilnai įkišti į modulį. Pajusite, kaip kištukas užsifiksuoja. Jei taip neatsitiktų, spauskite stipriau.



11 pav.: Reguliavimo modulių montavimas (panašus pav.)

21 Elektros jungtis

Šie pavyzdiniai jungimai naudojami atvaizduoti įvairius jungimų variantus. Galutinis komponentų jungimas leidžiamas po specialisto patikrinimo.

21.1 Reguliavimo modulis

Kiekvienas reguliatorius perjungimo įtaise turi ne mažiau kaip vieną reguliavimo modulį. Šis reguliavimo modulis kartu su valdymo ir indikacijos bloku ir tinklo dalimi sudaro reguliatorių.

Apžvalgoje pavaizduotos sudedamosios dalys:



-5T0 = tinklo dalis

-5N1 = reguliavimo modulis

12pav.: Tinklo dalis ir reguliavimo moduliai (panašus pav.)

21.2 Reikalavimai laidams

Įtampą tiekiant laidams: naudojami 18 AWG arba 1 mm² laidai ("Multinorm" laidai, 600 V, maks. 105 °C, PVC izoliacija) ir movos su izoliacija pagal DIN 46228.

12 V nuolatinės įtampos laidams: naudojami 20 AWG arba 0,5 mm² laidai ("Multinorm" laidai, 600 V, maks.90 °C, trumpai 105 °C, PVC izoliacija) ir movos su izoliacija pagal DIN 46228.

21.3 Bendroji jungtis

Šis jungčių planas apima visas įmanomas reguliavimo modulių, skirtų vienos zonos krosnims, jungtis.



13 pav.: Bendroji jungtis

-	
Nr.	Paaiškinimas
1	Papildomų funkcijų išvestys
2	Maitinimo įtampa
3	-
4	Termoelemento jungtis arba 4-20 mA, 47 Ohm varža)
5	Apsauginės relės išvestis
6	Analoginė įvestis (0–10 V)
7	1 analoginė išvestis (šildymo valdymas 12 V arba 0–10 V; išvesties esama vertė, segmento su 1-9 V nustatytoji vertė ir maks. nustatytoji vertė (0 Tmaks). Sritis už šių ribų laikoma negaliojančiu signalu.) Valdymas kontaktoriumi, naudojant transformatoriaus relę
8	2 analoginė išvestis
9	Kontaktų be potencialų jungtys prie 1 ir 2 įvesties



MORE THAN HEAT 30-3000 °C



21.4 Krosnys iki 3,6 kW - keičia B130, B150, B180, C280, P330 iki12.2008

14 pav.: Krosnies jungtis iki 3,6 kW (iki 2008/12)

Nr.	Paaiškinimas
1	Papildomų funkcijų išvestys (pasirinktis)
2	Maitinimo įtampa
3	Šildymo jungtis, žr. krosnies instrukciją
4	Termoelemento jungtis
5	-
6	-
7	Šildymo valdymas 12 V arba 0–10 V; išvesties esama vertė, segmento su 1-9 V nustatytoji vertė ir maks. nustatytoji vertė (0 Tmaks). Sritis už šių ribų laikoma negaliojančiu signalu. Valdymas kontaktoriumi, naudojant transformatoriaus relę
8	-
9	-



21.5 Krosnys iki 3,6 kW – keičia B130, B150, B180, C280, P330 nuo 01.2009

15 pav.: Krosnies jungtis iki 3,6 kW (iki 2009/01)

Nr.	Paaiškinimas
1	Papildomų funkcijų išvestys (pasirinktis)
2	Maitinimo įtampa
3	Šildymo jungtis, žr. krosnies instrukciją
4	Termoelemento jungtis
5	-
6	-
7	Šildymo valdymas 12 V arba 0–10 V; išvesties esama vertė, segmento su 1-9 V nustatytoji vertė ir maks. nustatytoji vertė (0 Tmaks). Sritis už šių ribų laikoma negaliojančiu signalu. Valdymas kontaktoriumi, naudojant transformatoriaus relę
8	-
9	-

NGBERTHERM

21.6 Krosnys, vienos zonos > 3,6 kW su puslaidininko relė arba apsauga



16 pav.: Krosnies jungtis virš 3,6 kW, vienos zonos

Nr.	Paaiškinimas
1	Papildomų funkcijų išvestys (pasirinktis)
2	Maitinimo įtampa
3	-
4	Termoelemento jungtis
5	Apsauginės relės išvestis
6	-
7	Šildymo valdymas 12 V arba 0–10 V; išvesties esama vertė, segmento su 1-9 V nustatytoji vertė ir maks. nustatytoji vertė (0 Tmaks). Sritis už šių ribų laikoma negaliojančiu signalu. Valdymas kontaktoriumi, naudojant transformatoriaus relę
8	-
9	-

+ Safety Relay Extra 1 Extra 2 X1 = тс AO-1 AO-2 DI-1 DI-2 9 AO2 7 GND 5 AO1 3 Al+ 1 TC+ DI2 +12V DI1 AI-TC-~ +12V GND out ↓ LN X2 1 2 3 4 5 6 **X1** 3 4 5 7 9 6 8 10 1 2 ٢ 신단 ⊕ শুদ্ধি-⊕ -,⊒E 12V 0-10V 12V 0-10V or = Typ S gn = Typ K F1 Max. 6,3A ⁵¹ 🎶 1. ⊕ x9] z D ۲ X10 X15 1(N) i⊕ X11 2 2(N) (10 (5 (2) L1 N PE 1/N/PE

21.7 Krosnys > 3,6 kW su 2 šildymo ciklais

17 pav.: Krosnies jungtis virš 3,6 kW, su dviem šildymo kontūrais

Nr.	Paaiškinimas
1	Papildomų funkcijų išvestys
2	Maitinimo įtampa
3	-
4	Termoelemento jungtis
5	Apsauginės relės išvestis
6	-
7	Šildymo valdymas 12 V arba 0–10 V; 1 šildymo kontūras, išvesties esama vertė, segmento su 1-9 V nustatytoji vertė ir maks. nustatytoji vertė (0 Tmaks). Sritis už šių ribų laikoma negaliojančiu signalu. Valdymas kontaktoriumi, naudojant transformatoriaus relę
8	Šildymo valdymas 12 V arba 0–10 V; 2 šildymo kontūras, išvesties esama vertė, segmento su 1-9 V nustatytoji vertė ir maks. nustatytoji vertė (0 Tmaks). Sritis už šių ribų laikoma negaliojančiu signalu. Valdymas kontaktoriumi, naudojant transformatoriaus relę
9	-

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Nabertherm

22 "Nabertherm" priežiūros skyrius



"Nabertherm" bet kuriuo metu pasiruošęs techniškai prižiūrėti ir suremontuoti Jūsų įrenginį.

Jeigu kyla klausimų, problemų ar pageidavimų, susisiekite su firma "Nabertherm" GmbH. Raštu, telefonu arba internetu.

Raštu

"Nabertherm" GmbH Bahnhofstrasse 20 28865 Lilienthal/Germany



Telefonu arba telefaksu Tel.: +49 (4298) 922-333

Faks.: +49 (4298) 922-129



Internetu arba el. laišku

www.nabertherm.com contact@nabertherm.de

Kreipdamiesi į mus, būkite paruošę krosnies įrenginio arba reguliatoriaus specifikacijų lentelės duomenis.

Nurodykite šiuos specifikacijų lentelės duomenis:

		Naberthe	erm _
Nabertherm Gmb	Н	MORE THAN HEAT	30-3000 °C
Bahnhofstr. 20, 28	365 Lilienthal/Bremen ,Germ	nany	Mada
contact@naberthe	Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-12 contact@nabertherm.de		
	www.nabertherm.com		
1	2	4	
3			
		(CE

18 pav.: Pavyzdys (specifikacijų lentelė)

- ② Serijos Nr.
- (3) Prekės Nr.
- (4) Pagaminimo metai

23 UžrUžrašams

Užrašams



