

Instrukcja o	bsługi
--------------	--------

Controller

B130/B150/B180/C280/P300/P310/P330

-> 06.2011 (V 4.04)

Instrukcja oryginalna

MadeinGermany

www.nabertherm.com

#### Copyright

© Copyright by Nabertherm GmbH Bahnhofstrasse 20 28865 Lilienthal Federal Republic of Germany

Reg: M03.0001 POLNISCH Rev: 2014-02

Dane bez gwarancji, zmiany techniczne zastrzeżone.

## <u>Nabertherm</u>

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

1	V	Vstęp	6
1	.1	Gwarancja i odpowiedzialność	7
1	.2	Informacje ogólne	
1	.3	Bezpieczeństwo	
2	P	Praca	
2	2.1	Włącznik zasilania/włącznik prądu sterującego	
2	2.2	Włączanie sterownika i pieca	9
2	2.3	Wyłączanie sterownika i pieca	9
3	P	Panele sterowania i wskazania	9
3	8.1	Wyświetlacze	
3	3.2	Bloki klawiszy	
4	v	Vłaściwości sterownika	
•	.1 •.1	Funkcie	
5	N	Nowe funkcie sterownika Nabertherm	14
5 5	51	Wnrowadzanie programu z/bez gradientu, od sterownika w wersij 3 xx	
5	5.2	Uruchamianie programu przy ciepłym piecu od sterownika w wersji 3 xx	
5	53	Działanie przy zaniku napiecia	15
6	, S		16
0	3 5 1	Krótka instrukcja	
6	5.2	Listawianie lub zmiana programów i cząsu oczekiwania	16
6	53	Ustawianie lub zmiana czasu oczekiwania	
6	54	Programowanie funkcji dodatkowych	
6	5.5	Programowanie funkcji dodatkowych w T3" (tylko C 280)	
6	5.5 5.6	Reczne właczanie i wyłaczanie funkcji dodatkowych w przebiegu programu	
6	5.7	Zapisywanie programów	
6	5.8	Nastawione wstępnie programy B 130/C 280	
6	5.9	Wywoływanie programów	
6	5.10	Uruchamianie programu	
6	5.11	Zmiana programu w trakcie przebiegu	
6	5.12	Przerwanie programu	
6	5.13	Blokada klawiszy	
6	5.14	Menu informacji	
7	S	Sterownik B 150/B 180/P 300/P 310/P 330	
7	7.1	Krótka instrukcja B 150	
7	7.2	Krótka instrukcja B 180/P 300/P 310/P 330	
7	7.3	Nastawianie oraz wyświetlanie dnia i godziny P 330	
7	7.4	Ustawianie lub zmiana programów	
7	7.5	Ustawianie lub zmiana czasu oczekiwania	
7	7.6	Ustawianie lub zmiana czasu uruchamiania	
7	7.7	Programowanie funkcji dodatkowych	
7	7.8	Ręczne włączanie i wyłączanie funkcji dodatkowych w przebiegu programu	
7	7.9	Zapisywanie programów	
7	7.10	Wywoływanie programów	
7	7.11	Uruchamianie programu	

7.12	Zmiana programu w trakcie jego wykonywania	
7.13	Krótkotrwałe przerwanie programu P 330	
7.14	Przerwanie programu	
7.15	Przycisk pomijania segmentu (tylko P 300/P 310/P 330)	
7.16	Przycisk obwodów grzewczych (tylko P 310)	
7.17	Menu informacji	
8 D	ziałanie w przypadku zaniku napięcia - sterownik od wersji 3.xx	
9 D	ziałanie przy zaniku napięcia, wersje sterownika 1-2.xx rok produkcji: do początku 2007	
9.1	Działanie w przypadku zaniku napięcia w różnych segmentach B 130, C 280	
9.2	Działanie w przypadku zaniku napięcia w różnych segmentach B 180, P 330	
9.3	Działanie w przypadku zaniku napięcia B 150	
9.4	Działanie w przypadku zaniku napięcia P 300/P 310	
10 W	Vskaźnik temperatury Eurotherm 2132i do montażu w sterownikach B 180 i P 330 (opcja)	
10.1	Wskaźnik temperatury Eurotherm 2132i	
11 K	Configuracja i specyficzne nastawy klienta	
11.1	Konfiguracja	
11.2	Otwieranie konfiguracji B 130/B 150	
11.3	Otwieranie konfiguracji B 180/P 300/P 310/P 330	
11.4	Możliwości nastaw na poziomie konfiguracji 1 (hasło "0")	
11.4	4.1 Przełączanie °C/°F	
11.4	4.2 Ustawienia licznika kWh	
11.4	4.3 Ustawianie adresu złącza	
11.4	4.4 Wprowadzanie programu z/bez gradientu (od wersji 3.xx)	
11.4	4.5 Ustawianie i kontrola działania w przypadku zaniku napięcia (od wersji 3.xx)	
11.5	Możliwości nastaw na poziomie konfiguracji 2 (hasło "2")	40
11.6	Autooptymalizacja	40
12 Z	łącze danych	41
12.1	Złącze RS 422 (opcja)	41
13 U	sterki	41
13.1	Komunikaty usterek	41
14 W	Vykrywanie usterek	
14.1	Lista kontrolna sterownika	43
15 C	zęści zamienne	
15.1	Wymiana sterownika	44
16 D	ane techniczne	45
17 P	odłączenie elektryczne (schemat elektryczny)	46
17.1	Piece do 3,6 kW – B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 do 12.2008	
17.2	Piece do 3,6 kW – B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 od 01.2009	47
17.3	Piece powyżej 3,6 kW z przekaźnikiem półprzewodnikowym – B 130, B 150, C 280, P 300	47
17.4	Piece powyżej 3,6 kW ze stycznikiem grzania – B 130, B 150, C 280, P 300	
17.5	Piece powyżej 3,6 kW z 2 obwodami grzewczymi – P 310	
17.6	Sterownik zamienny dla modeli C/S 3; C/S 5; C/S 7; C/S 8; C/S 19; C/S 30	
17.6	5.1 Sterownik zamienny dla modeli S 3 – S 30 do 12.2008	
17.6	5.2 Sterownik zamienny dla modeli S 3 – S 30 od 01.2009	

#### 

#### 1 Wstęp

#### Szanowni Państwo,

wyprodukowany przez firmę Nabertherm GmbH wyrób charakteryzuje się wysoką jakością.

Możecie być dumni ze sterownika, który jest dostosowany do warunków produkcji występujących w Waszym zakładzie.

Zalety sterownika:

- łatwa obsługa,
- wyświetlacz LCD,
- zwarta konstrukcja,
- przystosowanie do pracy w pobliżu maszyny,
- opcjonalne wyposażenie w złącze RS 422.

#### Nabertherm GmbH





#### Uwaga

Niniejsze materiały informacyjne są przeznaczone wyłącznie dla odbiorców naszych wyrobów; bez pisemnej zgody nie mogą być kopiowane, przekazywane innym osobom lub udostępniane.

(Ustawa o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 9.09.1965 r.)

#### Prawa ochrony

Wszelkie prawa do rysunków i innych materiałów informacyjnych oraz uprawnienia do rozporządzania nimi są zastrzeżone dla firmy Nabertherm GmbH, także w przypadku zgłaszania praw do ochrony.





#### 1.1 Gwarancja i odpowiedzialność

# §

W sprawach dotyczących gwarancji i odpowiedzialności obowiązują warunki gwarancji firmy Nabertherm lub świadczenia gwarancyjne uregulowane w poszczególnych umowach. Ponadto obowiązują następujące warunki:

Roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności są wykluczone, jeżeli uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby i szkody materialne są następstwem jednej lub kilku z podanych przyczyn:

- niezapoznanie się z instrukcją obsługi i jej niezrozumienie przez osoby zajmujące się obsługą, montażem, konserwacją lub naprawami instalacji; producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zakłócenia w pracy, wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi instalacji,
- eksploatacja instalacji niezgodna z przeznaczeniem,
- niewłaściwy montaż i uruchomienie instalacji, jej nieprawidłowa obsługa i konserwacja,
- eksploatacja instalacji z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi lub z niewłaściwie zamontowanymi albo niesprawnymi urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi,
- nieprzestrzeganie wskazówek podanych w instrukcji obsługi, dotyczących transportu, składowania, montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji i przezbrajania instalacji,
- samowolne zmiany konstrukcyjne instalacji,
- samowolna zmiana parametrów pracy,
- samowolne zmiany parametrów i ustawień oraz programów,
- oryginalne części i osprzęt zostały zaprojektowane specjalnie do instalacji pieców Nabertherm. Przy wymianie części należy stosować wyłącznie oryginalne części firmy Nabertherm. W przeciwnym razie nastąpi wygaśnięcie gwarancji. Za szkody spowodowane użyciem nieoryginalnych części firma Nabertherm nie ponosi odpowiedzialności,
- katastrofy spowodowane przez czynniki zewnętrzne lub siły natury.

#### 1.2 Informacje ogólne

Przed wykonaniem prac przy instalacjach elektrycznych ustawić wyłącznik sieciowy na "0" i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

Nawet przy wyłączniku sieciowym ustawionym w pozycji "0" niektóre elementy pieca mogą być pod napięciem!

Prace przy instalacji elektrycznej należy powierzać tylko specjalistom!

Piec oraz rozdzielnica zostały skonfigurowane przez firmę Nabertherm. Jeśli to konieczne, należy przeprowadzić dostosowaną do procesu optymalizację, tak by uzyskać jak najlepsze działanie regulacyjne.

Użytkownik winien dostosować krzywą temperatury w sposób wykluczający powstanie szkód towaru, pieca i otoczenia. Czynność ta nie jest objęta gwarancją firmy Nabertherm.



#### Wskazówka

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy sterowanym programowo gnieździe z zestykiem ochronnym lub złączu wtykowym (opcja w serii L, HTC, N, LH) lub przy podłączonym do niego urządzeniu należy zasadniczo wyłączyć piec wyłącznikiem sieciowym i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi sterownika, aby w trakcie eksploatacji uniknąć błędów obsługi i nieprawidłowego działania sterownika/pieca.

#### 1.3 Bezpieczeństwo

Sterownik jest wyposażony w wiele elektronicznych urządzeń zabezpieczających. W przypadku awarii piec wyłącza się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat o usterce.



#### Informacja

Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w rozdziale "Zakłócenia - komunikaty o usterkach"



#### Ostrzeżenie - zagrożenia ogólne!

Przed włączeniem pieca należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi pieca.

#### 2 Praca

#### 2.1 Włącznik zasilania/włącznik prądu sterującego



Włącznik zasilania/włącznik prądu sterującego znajduje się pod klawiaturą lub obok niej. Przed wyłączeniem pieca włącznikiem zasilania należy zakończyć trwające programy grzewcze.

#### 2.2 Włączanie sterownika i pieca

Ustawić włącznik zasilania w położeniu "I". Na wyświetlaczu sterownika najpierw wyświetlany jest typ sterownika, numer wersji, a następnie temperatura. Wyświetlenie temperatury oznacza, że sterownik jest gotowy do pracy.

Włączanie sterownika

0 1	C 280	-	U 04:04	] →	<b>20</b> ° <sup>r</sup>
	wyświetlacz		numer wersji		wskazanie temperatury

Wszystkie nastawy niezbędne do prawidłowego działania zostały wprowadzone u producenta.

W przypadku sterowników B 130 i C 280 zostały już nastawione programy grzania dla wypalania bez szkliwa i wypalania ze szkliwem (zob. rozdział "Nastawione programy B 130/C 280"); w przypadku pozostałych sterowników procesy grzewcze należy nastawić w zależności od procesu lub zastosowania.



#### Informacja

Niektóre nowe funkcje zależą od numeru wersji. W celu odczytania numeru wersji należy wyłączyć sterownik na chwilę i ponownie go włączyć.

#### 2.3 Wyłączanie sterownika i pieca

Wyłączyć, ustawiając włącznik zasilania w położeniu "O".

#### Informacja

Zakończyć realizowane programy grzewcze przed wyłączeniem pieca za pomocą wyłącznika zasilania, ponieważ w przeciwnym razie podczas włączania sterownik wyświetli komunikat o usterce (zob. Zakłócenia i komunikaty o usterkach).

#### 3 Panele sterowania i wskazania

#### B 180



Rys. 1. Panel sterowania B 180







2132

Rys. 2. Panel sterowania P 330

- 1 = włącznik zasilania
- 2 = blok klawiszy
- 3 = dioda LED programu
- 4 = - -
- 5 = wyświetlacz
- 6 = nastawny ogranicznik temperatury (opcja)



Rys. 3. Panel sterowania P 300/P 310



B 150/B 130/C 280 (5)(5) 1 = - - -2 = blok klawiszy B 130 132 ° °Ľ 132 B 150 C 280 3 = dioda świecąca programu 4 = - - -5 = wyświetlacz6 = - - -3 (3) Wskazówka: ₩ Funkcje dodatkowe  $\begin{pmatrix} \text{Extra} \\ 1 \end{pmatrix}$ tylko w sterowniku C 280 Ρ P (2)(2)

Rys. 4: Panel sterowniczy B 150/B 130/C 280

### 3.1 Wyświetlacze



Rys. 5. Wyświetlacz

### 3.2 Bloki klawiszy



Rys. 6. Blok klawiszy B 130/B 150

- 1 = temperatura pieca
- 2 = jednostka temperatury °C/°F
- 3 = włączanie grzania
- 4 = przekaźnik dodatkowy 1 ZAŁ
- 5 = przekaźnik dod. 2 ZAŁ (lub siln. went. powietrza obieg. ZAŁ)

**Nabertherm** 

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

- 6 = blokada przycisków (tylko B 130/C 280/ P 300)
- 7 = komunikat o usterce
- 8 = zakończenie programu
- 9 =komunikacja z PC (opcja)
- 1 = wybór programu
- 2 = +/-
- 3 = - -
- 4 = przeglądanie
- 5 = uruchamianie/zatrzymywanie programu
- 6 = menu informacji
- 7 = blokada klawiszy
- 8 = zapisywanie



Rys. 7. Blok klawiszy C 280

#### B 180



Rys. 8. Blok klawiszy B 180

#### P 300



Rys. 9. Blok klawiszy P 300

- 1 = wybór programu
- 2 = +/-
- 3 =funkcje dodatkowe
- 4 = przeglądanie
- 5 = uruchamianie/zatrzymywanie programu
- 6 = menu informacji
- 7 = blokada klawiszy
- 8 = zapisywanie

- 1 = wybór programu
- 2 = blok numeryczny
- 3 = ---
- 4 = przeglądanie
- 5 = uruchamianie/zatrzymywanie programu
- 6 = menu informacji
- 7 = ---
- 8 = zapisywanie

- 1 = wybór programu
- 2 = blok numeryczny
- 3 = funkcje dodatkowe
- 4 = przeglądanie
- 5 = uruchamianie/zatrzymywanie programu
- 6 = menu informacji
- 7 = pomijanie segmentu
- 8 = zapisywanie

P 310



Rys. 10. Blok klawiszy P 310





Rys. 11. Blok klawiszy P 330

#### 4 Właściwości sterownika

#### 4.1 Funkcje

Sterownik	B 130	B 150	B180	C 280	P 300	P 310	P 330
Funkcja							
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	$\checkmark$						
Funkcja przekaźnika dodatkowego	-	-	-	2	2 4)	2 4)	2 4)
Ręczne nastawianie obwodów grzewczych	-	-	-	-	-	$\checkmark$	-
Sterowanie silnikiem obiegu powietrza <sup>2)</sup>		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Czas oczekiwania	$\checkmark$						

- 1 = wybór programu
- 2 = blok numeryczny
- 3 = funkcje dodatkowe
- 4 = przeglądanie
- 5 = uruchamianie/zatrzymywanie programu

**Naberfherm** 

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

- 6 = menu informacji
- 7 = pomijanie segmentu
- 8 = zapisywanie
- 9 = obwód grzewczy

- 1 = wybór programu
- 2 = blok numeryczny
- 3 = funkcje dodatkowe
- 4 = przeglądanie
- 5 = uruchamianie/zatrzymywanie programu
- 6 = menu informacji
- 7 = pomijanie segmentu
- 8 = zapisywanie
- 9 = przerwa
- 10 = godzina

Sterownik	B 130	B 150	B180	C 280	P 300	P 310	P 330
Funkcja							
Liczba programów	2	1	1	9	9	9	9
Liczba segmentów	4	2	2	4	40	40	40
Autooptymalizacja	$\checkmark$						
Licznik kWh <sup>3)</sup>	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$
Licznik godzin pracy	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$
Zegar czasu rzeczywistego	-	-	-	-	-	-	$\checkmark$
Sygnał akustyczny	-	-	-	-	-	-	$\sqrt{5}$
Złącze RS 422	opcja						
Stałe wyjście grzania	-	-	-	-	-		-
Klawiatura dziesiętna	-	-		-			

1) Przy uruchamianiu programu ustalana jest najwyższa nastawiona w programie temperatura. Jeżeli w trakcie realizacji programu temperatura w piecu przez 3 minuty będzie wyższa o 30°C od najwyższej temperatury programu, to sterownik wyłączy grzanie oraz przekaźnik bezpieczeństwa i pojawi się komunikat usterki.

**2)** Nastawiona wstępnie funkcja przy piecach z powietrzem obiegowym: Po uruchomieniu programu w sterowniku uruchamia się silnik wentylatora powietrza obiegowego. Pracuje on do zakończenia lub przerwania programu i obniżenia się temperatury pieca poniżej 80°C. Przy tej funkcji nie będzie dostępna funkcja dodatkowa 2.

**3)** Licznik kWh na podstawie czasu włączenia grzania oblicza teoretycznie zużytą energię elektryczną dla programu grzewczego przy napięciu znamionowym. W rzeczywistości mogą występować różnice: przy obniżonym napięciu wskazane zostanie zbyt duże zużycie energii, a przy podwyższonym napięciu - zbyt małe.

**4)** Piece z silnikiem wentylatora powietrza obiegowego mają zwykle tylko funkcję dodatkową (zob. Instrukcja obsługi pieca).

**5)** Funkcja predefiniowana, przez to brak 2. funkcji dodatkowej (patrz rozdział 7.7 "Programowanie funkcji dodatkowych")

#### 5 Nowe funkcje sterownika Nabertherm

#### 5.1 Wprowadzanie programu z/bez gradientu, od sterownika w wersji 3.xx

Od sterownika w wersji 3.xx można wprowadzać przebiegi liniowe w postaci gradientu (np. 120°C/h) lub przez kombinację czasu i temperatury docelowej.

W celu odczytania numeru wersji należy wyłączyć sterownik na chwilę i ponownie go włączyć.

Tryb wprowadzania można zmienić w zależności od zastosowania, w żądaniu dotyczącym zadawania procesu w nastawieniach konfiguracyjnych. Zmiana trybu wprowadzania - zob. "Konfiguracja"

Nastawiony tryb można rozpoznać w następujący sposób podczas wprowadzania programu w segmencie, np. **"time 1"**:

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

aberthe

Przy wprowadzaniu "czasu i temperatury docelowej" wyświetlana jest tylko jednostka wprowadzania °C/°F **lub** czas **h**. Przy wprowadzaniu gradientu na wyświetlaczu wyświetlane są równocześnie jednostka: °C/°F **i h**. Maksymalny gradient wynosi 6000°C (szybkie nagrzewanie).



#### Informacja

Stałą jednostką do wprowadzania gradientu jest **godzina** (h) i nie można jej zmienić na minutę.

Przykład: 100 °C/h (212 °F/h)

#### 5.2 Uruchamianie programu przy ciepłym piecu od sterownika w wersji 3.xx

Jeżeli temperatura pieca  $\bigcirc$  podczas uruchamiania programu jest wyższa niż temperatura zadana  $\oslash$  **pierwszego** segmentu **"T 1"**, to uruchamianie programu zostaje opóźnione, aż temperatura pieca obniży się do wartości T1 + 10 °C  $\bigcirc$ . Oznacza to, że segment **"Time 1"** zostanie pominięty i uruchomienie programu nastąpi w następnym segmencie **"Time 2"**.



Rys. 12. Działanie przy uruchamianiu programu

Takie **działanie przy uruchamianiu programu** jest na stałe zaprogramowane we wszystkich sterownikach od wersji 3.xx i nie może być zmienione. W celu odczytania numeru wersji należy wyłączyć sterownik na chwilę i ponownie go włączyć.

#### 5.3 Działanie przy zaniku napięcia

Od sterownika w wersji 3.xx można nastawić działanie przy zaniku napięcia. W celu odczytania numeru wersji należy wyłączyć sterownik na chwilę i ponownie go włączyć. W celu zmiany działania przy zaniku napięcia - zob. rozdz. "**Konfiguracja i** specyficzne nastawy klienta".

#### 6 Sterownik B 130/C 280

#### 6.1 Krótka instrukcja



#### 6.2 Ustawianie lub zmiana programów i czasu oczekiwania

Przed uruchomieniem sterownika dla automatycznej pracy pieca należy ustawić krzywą temperatury, opisującą żądany przebieg temperatury. Ten nastawiony przebieg temperatury jest nazywany programem grzewczym.

Każdy program grzewczy sterowników B 130 i C 280 ma dwa przebiegi liniowe, czas trzymania i jeden przebieg liniowy schładzania.



Rys. 13. Program B 130/C 280

- MORE THAN HEAT 30-3000 °C
- W przebiegach liniowych przez nastawienie temperatury segmentów "T" i czasów segmentów "time 1" i "time 2" nastawia się liniowy wzrost temperatury (powolne nagrzewanie).
- W czasie przerwania "time 3" nastawia się czas, przez jaki powinna być utrzymywana wartość temperatury nastawiona w "T 2".
- W przebiegu liniowym schładzania można spowolnić naturalne schładzanie przez nastawienie wartości w "T 3" i "time 4". Jeżeli nie ma nastawy w "T 3" i "time 4", to program zostaje zakończony już po upływie czasu przerwania "time 3".

#### Wprowadzanie programu

Do trybu wprowadzania przechodzi się za pomocą klawisza przeglądania 🖃 . Po każdym naciśnięciu klawisza wybierany jest następny segment lub następna wartość czasu. Wybrana wartość jest wskazywana przez migającą diodę "T" lub "time".

#### Wprowadzanie i kontrola programu



Na wyświetlaczu wskazywana jest wartość temperatury "T" lub wartość czasu "time" przyporządkowana do migającej diody.

Jeżeli wyświetlona wartość nie ma być zmieniona, to za pomocą klawisza przeglądania

przechodzi się do następnej wartości temperatury lub czasu.

Na wyświetlaczu wyświetlana jest jednostka oczekiwanej wartości:

- oczekiwana wartość temperatury, °C/°F

- oczekiwany czas, h:min

- oczekiwany gradient, °C/h:min lub °F/h:min

Jeżeli ma zostać zmieniona wartość, można ją nastawić klawiszem 🖃 .

Naciskanie klawisza - umożliwia zmianę wartości o 1°C lub o minutę.

Przytrzymanie klawisza powoduje zmianę wartości co 10 jednostek,

a dłuższe przytrzymanie klawisza – powoduje zmianę wartości co 100 jednostek.

Czas jest wprowadzany w godzinach i minutach, np. 6 h i 30 min jako 06:30.

Jeżeli zostanie nastawiony czas przerwania **99:59**, program będzie kontynuowany bez końca.

Po zakończeniu wprowadzania programu można go uruchomić (zob. "Uruchamianie programu").

Po wprowadzeniu **00:00** w przebiegu liniowym układ sterowania próbuje jak najszybciej osiągnąć wartość temperatury nastawioną w "T".

Jeżeli przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, wyświetlacz automatycznie zacznie wyświetlać temperaturę. Zmienione ustawienia są początkowo zapisywane tylko w pamięci przejściowej. Jeżeli zmieniony lub nowy program ma być na stałe zapisany w sterowniku w celu częstszego korzystania - zob. "Zapisywanie programów".



#### Informacja

Nie trzeba programować wszystkich segmentów. Dla niewykorzystywanych segmentów należy nastawić wartości temperatury i czasu na "0". Sterownik zakończy wówczas automatycznie program po ostatnim zaprogramowanym segmencie.

#### 6.3 Ustawianie lub zmiana czasu oczekiwania

#### Czas oczekiwania B 150/B 180/P 300/P 310

W celu automatycznego uruchomienia programu grzewczego w późniejszym czasie, np. po upływie czasu suszenia itp., można zaprogramować czas oczekiwania "**Wait**".

W celu wybrania czasu oczekiwania należy tak często naciskać klawisz 📂 aż zaświeci

dioda wait

Czas wprowadza się w godzinach i minutach, np. 6 godzin i 30 minut jako 06:30; oznacza to, że po uruchomieniu programu grzewczego, najpierw upływa czas oczekiwania, a dopiero następnie rozpoczyna się realizacja segmentu 1 i nagrzewanie.

#### 6.4 Programowanie funkcji dodatkowych

Za pomocą sterowników typu "C" i "P" można włączyć lub wyłączyć w segmentach maksymalnie dwie opcjonalne funkcje dodatkowe "Extra 1" i "Extra 2", uzależnione od programu.

Funkcjami dodatkowymi mogą na przykład być: klapy spalin, wentylatory, elektrozawory, sygnały optyczne i akustyczne, które zostały zamówione dla pieca (zob. dodatkowa instrukcja dla funkcji dodatkowych).

Te funkcje dodatkowe można zaprogramować podczas wprowadzania programu we wszystkich segmentach, np. "**time 1**", przez wybranie klawisza "**Extra 1**" lub "**Extra 2**". Oznacza to, że gdy sterownik realizuje zaprogramowany segment, funkcje dodatkowe zostają automatycznie włączone, a w następnym segmencie - ponownie wyłączone.

Programowanie funkcji dodatkowej następuje podczas wprowadzania programu. Określony segment należy wybrać w sposób opisany w "Nastawianie programu i czasu

oczekiwania", aby migała odpowiednia dioda, np. "**time 1**". Po naciśnięciu klawisza "**Extra 1**" lub "**Extra 2**" zostaje w tym segmencie

zaprogramowana funkcja dodatkowa, a na wyświetlaczu świeci pole stanu "**REL 1**" dla "**Extra 1**" lub "**REL 2**" dla "**Extra 2**". Podczas przebiegu programu w tym segmencie włączana jest automatycznie zaprogramowana funkcja dodatkowa.

W celu wyłączenia zaprogramowanej funkcji dodatkowej należy ponownie nacisnąć odpowiedni klawisz "**Extra**" – na wyświetlaczu zgaśnie pole stanu "**REL 1**" lub "**REL 2**" – funkcja dodatkowa nie będzie automatycznie włączana. Można także wspólnie uaktywnić obie funkcje dodatkowe.



Rys. 14. Wybór funkcji dodatkowej "Extra 1" w segmencie "time 1", miga dioda "time 1".



Rys. 15. Na wyświetlaczu świeci "REL 1" dla wybranej funkcji dodatkowej "Extra 1"

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Podczas przeglądania programu za pomocą zaprogramowane funkcje dodatkowe w każdym segmencie (świeci dioda "time") są wskazywane za pomocą pól stanu "REL 1" lub "REL 2" na wyświetlaczu – jeżeli nie świecą pola stanu, to funkcje dodatkowe nie są zaprogramowane.

#### Informacja

Program funkcji dodatkowych jest zapisywany podczas zapisywania programów grzewczych!

#### 6.5 Programowanie funkcji dodatkowych w "T3" (tylko C 280)

Przy programowaniu funkcji dodatkowych w wartości "**T3**" (tylko C 280) funkcja dodatkowa zostaje włączona przez koniec programu, aby np. dalej schłodzić piec za pomocą wentylatora.

Funkcje dodatkowe, które zostały automatycznie włączone przez "T3" w przebiegu programu, należy w razie potrzeby wyłączyć ręcznie.

#### 6.6 Ręczne włączanie i wyłączanie funkcji dodatkowych w przebiegu programu

Funkcje dodatkowe dla aktywnego segmentu lub po zakończeniu programu można włączyć

lub wyłączyć przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza w trakcie realizacji uruchomionego programu.

Jeżeli funkcja dodatkowa jest włączona w realizowanym programie, to pozostanie włączona do czasu wymuszonej przez program zmiany segmentu i przejścia do kolejnego segmentu.



#### Wskazówka

Przytrzymać klawisz P wciśnięty przez ok. 4 sekundy, aż z wyświetlacza zniknie napis "**key**". Blokada klawiszy zostanie wyłączona. Jeżeli w ciągu ok. 30 sekund nie zostaną wprowadzone żadne dane lub w trybie wprowadzania danych nie nastąpi żadna zmiana, nastąpi automatyczne wyjście z tego trybu. Na wyświetlaczu pojawi się napis "**key**". Blokada klawiszy jest znów aktywna.

#### 6.7 Zapisywanie programów

Zmienione ustawienia są początkowo zapisywane tylko w pamięci przejściowej. Oznacza to, że tymczasowo zapisane programy są nadpisywane po wywołaniu innego programu. Jeżeli zmieniony lub nowy program należy na stałe zapisać w sterowniku w celu częstszego korzystania z programu, to można go zapisać w stałej pamięci w następujący sposób.

Nacisnąć klawisz zapisywania 🔲 – na wyświetlaczu wyświetlony zostanie numer programu.

Za pomocą klawisza

można dowolnie zmienić numer programu.

Po ponownym naciśnięciu klawisza zapisywania 📕 program zostanie ostatecznie zapisany w wybranej.

Rys. 16. Zapisywanie programu w pamięci nr 9

Program można zawsze wywołać z tej pamięci (zob. Uruchamianie programu)



#### Informacja

Istniejące programy grzewcze, które są już zapisane w pamięci programu, są nadpisywane bez komunikatu lub ostrzeżenia. Zapisane programy grzewcze pozostają zachowane także po wyłączeniu sterownika. Nastawione czasy oczekiwania nie są zapisywane, lecz trzeba je przed każdym procesem nastawiać od nowa!

Podczas zapisywania bez drugiego naciśnięcia przycisku sterownik automatycznie powraca po ok. 10 sekundach do wyświetlania temperatury pieca. W tym przypadku program zostaje zapisany tylko tymczasowo.

#### 6.8 Nastawione wstępnie programy B 130/C 280

Następujące programy zostały wstępnie nastawione i mogą być bezpośrednio uruchomione.

Wypalanie bez szkliwa oznacza wypalanie gliny, a wypalanie ze szkliwem - wypalanie szkliwa.



#### Informacja

Należy przestrzegać informacji i wskazówek podanych przez producenta surowca; może z nich wynikać konieczność zmiany lub dopasowania nastawionych wstępnie programów. Nie można zagwarantować, że nastawione wstępnie programy pozwolą uzyskać optymalne rezultaty. Nastawione programy pracy mogą zostać zastąpione w celu dostosowania do własnych potrzeb (zob. Nastawianie programów i czasu oczekiwania).

B 130

→	T1	Time1	Т2	Time2	Time3	Time4	Т3	
P1	650	6:00	900	0:00	0:20	0:00	0	wypalanie bez szkliwa
P2	500	3:00	1050	0:00	0:20	0:00	0	wypalanie ze szkliwem

#### C 280

<b>→</b>	T1	Time1	T2	Time2	Time3	Time4	Т3	
P1	650	3:00	900	0:00	0:20	0:00	0	wypalanie bez szkliwa 1

Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

→	T1	Time1	T2	Time2	Time3	Time4	Т3			
P2	650	6:00	900	0:00	0:20	0:00	0	wypalanie bez szkliwa 2		
Р3	650	5:00	1100	0:00	0:30	0:00	0	wypalanie bez szkliwa 3		
P4	320	2:00	1050	0:00	0:20	0:00	0	wypalanie ze szkliwem 1		
Р5	500	3:00	1050	0:00	0:20	0:00	0	wypalanie ze szkliwem 2		
P6	500	3:00	1200	0:00	0:20	0:00	0	wypalanie ze szkliwem 3		
P7								wolne		
P8								wolne		
<b>P9</b>								wolne		

#### Informacja

W przypadku modeli pieców o niższej temperaturze maksymalnej wyżej wymienione programy są fabrycznie dopasowane do maksymalnej temperatury pieca.

#### 6.9 Wywoływanie programów

Wywołać zapisane programy klawiszem P. Klawiszem wybrać numer potrzebnego programu i sprawdzić program za pomocą klawisza

 $\mathbb{P} \ P \ I \begin{bmatrix} + \\ - \end{bmatrix} \ P \ 2 \begin{bmatrix} + \\ - \end{bmatrix} \ P \ 3 \ \dots \ P \ g^{\text{start}}$ 

Rys. 17. Wywołanie programu grzewczego nr 9



#### Informacja

Skontrolować wywołany program grzewczy przed jego uruchomieniem, aby sprawdzić, czy jest to właściwy program grzewczy.

Od wersji 3 programy grzewcze po zakończeniu programu zostają odłożone. Oznacza to, że po procesie program grzewczy może zostać uruchomiony bez potrzeby nowego wprowadzania. W celu odczytania numeru wersji należy sterownik na chwilę wyłączyć i ponownie włączyć.

#### 6.10 Uruchamianie programu

Po wprowadzeniu lub wywołaniu programu grzewczego można go uruchomić za pomocą

klawisza <sup>stop</sup>.

**Od wersji 3:** Gdy temperatura pieca w punkcie początkowym jest wyższa niż temperatura nastawiona w "T 1", sterownik czeka, aż temperatura ciepłego pieca spadnie do temperatury T1 pierwszego segmentu i dopiero wówczas zaczyna dalszy przebieg procesu

(zob. także rozdział "Nowe funkcje sterownika Nabertherm"). Przy zimnym piecu program grzewczy jest uruchamiany natychmiast.

Po uruchomieniu programu grzewczego w czasie przebiegu programu świeci dioda aktywnego segmentu "time 1 – time 4". Sterownik reguluje automatycznie nastawione profile temperatury; w cyklu grzewczym świeci się pole stanu "**heat**".

Przy nastawionym czasie oczekiwania najpierw zaświeci się dioda "**wait**", a na wyświetlaczu zliczany jest w dół pozostały czas oczekiwania. Przy włączonym grzaniu pole stanu "**heat**" świeci od początku programu w segmencie "**time 1**". Po upływie ostatniego segmentu grzanie jest wyłączane i program zostaje zakończony. Na wyświetlaczu zakończenie programu jest sygnalizowane za pomocą komunikatu "**end**".



#### Wskazówka

Przez ok. 2 sekundy trzymać wciśnięty przycisk stop

#### 6.11 Zmiana programu w trakcie przebiegu

Podczas przebiegu programu można w następujący sposób wprowadzać zmiany.

Do trybu wprowadzania przechodzi się za pomocą klawisza przeglądania 💾. Po każdym naciśnięciu klawisza wybierany jest następny segment lub następna wartość czasu. Wybrana wartość jest wskazywana przez migającą diodę "T" lub "time".

Na wyświetlaczu wskazywana jest wartość temperatury "T" lub wartość czasu "time" przyporządkowana do migającej diody. Czasy przerwania można zmieniać w krokach co 5 minut, a temperatury co +/- 1°C/°F. Jeżeli wyświetlona wartość nie ma być zmieniona, to za pomocą klawisza przeglądania 💮 przechodzi się do następnej wartości segmentu lub czasu. Można zmieniać wszystkie wartości temperatury i czasu oraz funkcje dodatkowe; wyjątek stanowi czas segmentu przebiegu liniowego, który właśnie jest realizowany.



#### Informacja

Zmianę poszczególnych wartości podczas realizacji programu należy zatwierdzić

klawiszem 📕 , w przeciwnym razie zmiana nie jest wprowadzana. Zmiana tylko <u>aktywnego</u> segmentu czasu przerwania jest możliwa także bez wyboru za pomocą klawisza

przeglądania 🖃. Za pomocą klawisza 📋 można bezpośrednio wydłużyć lub skrócić czas przerwania w odstępach 5-minutowych.

Funkcje dodatkowe dla aktywnego segmentu lub po zakończeniu programu można włączyć lub wyłączyć przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza "**Extra**" w trakcie realizacji uruchomionego programu.



#### Wskazówka

Przytrzymać klawisz P wciśnięty przez ok. 4 sekundy, aż z wyświetlacza zniknie napis "**key**". Blokada klawiszy zostanie wyłączona. Jeżeli w ciągu ok. 30 sekund nie zostaną wprowadzone żadne dane lub w trybie wprowadzania danych nie nastąpi żadna zmiana, nastąpi automatyczne wyjście z tego trybu. Na wyświetlaczu pojawi się napis "**key**". Blokada klawiszy jest znów aktywna.

#### 6.12 Przerwanie programu

stop W celu przerwania działania programu należy ponownie nacisnąć przycisk (trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy).

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Ogrzewanie zostaje wyłączone, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "end" 132 ° Przerwanie programu można wykonać w każdym momencie.

#### Wskazówka

Nie można przerwać programu na chwilę!

#### 6.13 Blokada klawiszy



W celu zabezpieczenia urządzenia przed niepożądaną lub niedozwoloną ingerencją w działanie programu po jego uruchomieniu można trwale zablokować klawiaturę za pomocą polecenia "Blokada klawiszy" (aktywację blokady sygnalizuje migający symbol na wyświetlaczu). Blokada klawiszy może zostać wyłączona tylko poprzez wyłączenie lub włączenie sterownika. Jeśli piec zostaje wyłączony w trakcie przebiegu aktualnego programu, patrz rozdział "Działanie w przypadku zaniku napięcia" -> Potwierdź komunikat błędu poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza.

#### 6.14 Menu informacji

Menu informacji umożliwia odczytanie aktualnego stanu programu, informacji istotnych dla programu, a także komunikatów o usterkach.

Info

Do menu informacji przechodzi się po naciśnięciu klawisza "Info". Za pomocą klawisza "Info" należy przeglądać całe menu informacji aż przejdzie się ponownie do temperatury pieca.

- Pr wybrany program
- SP zadana temperatura
- Pt czas przebiegu aktywnego/ostatniego programu, w minutach
- Е zużycie energii przez aktywny lub ostatni program, w kWh
- tt suma godzin pracy
- OP wyjściowa moc grzania, w %
- F1 pamięć usterek, ostatnia usterka
- F2 pamięć usterek, przedostatnia usterka
- Ht najwyższa temperatura aktywnego lub ostatniego programu
- tA maksymalna temperatura pieca

Informacja

Menu informacji nie jest automatycznie przełączane na wskazanie temperatury, aby umożliwić dłuższą obserwację.

Za pomocą klawisza "Info" należy przeglądać całe menu informacji aż przejdzie się ponownie do temperatury pieca.

Niektóre wartości są resetowane po uruchomieniu programu grzewczego. Nie można cofnąć licznika godzin pracy

#### 7 Sterownik B 150/B 180/P 300/P 310/P 330

#### 7.1 Krótka instrukcja B 150





#### 7.3 Nastawianie oraz wyświetlanie dnia i godziny P 330

Sterownik P 330 dysponuje fabrycznie nastawionym zegarem czasu rzeczywistego.

Godzinę można wyświetlić przez naciśnięcie klawisza 🙆 . Jeżeli wskazanie godziny jest nieprawidłowe, można nastawić zegar w następujący sposób. Zegar nastawia się przez wprowadzenie kombinacji cyfr, tworzących dzień tygodnia i godzinę. Dzień tygodnia nastawia się za pomocą pierwszej cyfry z ciągu cyfr. Każdy dzień tygodnia ma własny numer.

1=pon., 2=wt., 3=śr., 4=czw., 5=piąt., 6=sob., 7=niedz.

Godzinę nastawia się za pomocą czterech ostatnich cyfr

np. 0735 odpowiada 7:35, 1700 odpowiada 17:00 itp.

Przykład: Nastawianie zegara "środa (dzień 3) 7:35



Rys. 18. Przykład nastawiania zegara

Dzień i godzinę zapisuje się przez naciśnięcie klawisza 🛄 . Można je odczytać w

dowolnym momencie przez naciśnięcie klawisza z symbolem 🥝

Zegar jest zegarem czasu rzeczywistego, tzn. przy wyłączonym sterowniku zegar jest podtrzymywany przez zamontowaną baterię. Czas pracy baterii wynosi ok. 3 lat. Podczas wymiany baterii zapisane dane (nastawiony czas) ulegają skasowaniu. Typ baterii - zob. rozdział "Dane techniczne".

Godziny można wprowadzać i wyświetlać tylko w trybie 24-godzinnym, tzn. nie można uzyskać wskazania 12 h am/pm. Po nastawieniu godziny sterownik jest gotowy do pracy w całym zakresie.

#### 7.4 Ustawianie lub zmiana programów

Przed uruchomieniem sterownika przy automatycznej pracy pieca należy ustawić krzywą temperatury opisującą żądany przebieg temperatury. Ten nastawiony przebieg temperatury jest nazywany programem grzewczym.

#### B 150/B 180

Program grzewczy sterownika B 150/B 180 obejmuje przebieg liniowy i czas przerwania.



Rys. 19. Program B 150/B 180

- W przebiegu liniowym przez nastawienie temperatury segmentu "T" i czasu segmentu, np. "time 1", nastawia się liniowy wzrost temperatury (powolne nagrzewanie).
- W czasie przerwania, np. "time 2", nastawia się czas, przez jaki powinna być utrzymywana wartość temperatury nastawiona w "T 1".

#### Wprowadzanie programu B 150/B 180

Do trybu wprowadzania przechodzi się za pomocą klawisza przeglądania . Po każdym naciśnięciu klawisza wybierany jest następny segment lub następna wartość czasu. Wybrana wartość jest wskazywana przez migającą diodę "T" lub "time".





#### MORE THAN HEAT

Informacja

Wartości do sterowników **B 180** wprowadza się za pomocą **bloku numerycznego** 

Na wyświetlaczu wyświetlane są: odpowiedni blok segmentów **A-I** oraz odpowiadająca migającej diodzie wartość temperatury "**T**" lub wartość czasu "**time**".

Jeżeli wyświetlona wartość nie ma być zmieniona, to za pomocą klawisza przeglądania

przechodzi się do następnej wartości temperatury lub czasu.

Na wyświetlaczu wyświetlana jest jednostka oczekiwanej wartości:

- oczekiwana wartość temperatury, °C/°F

- oczekiwany czas, h:min

- oczekiwany gradient, °C/h:min lub °F/h:min

Jeżeli ma zostać zmieniona wartość, można ją nastawić klawiszem

Naciskanie klawisza 🖃 umożliwia zmianę wartości o 1°C lub o minutę.

Przytrzymanie klawisza – powoduje zmianę wartości co 10 jednostek,

a dłuższe przytrzymanie klawisza – powoduje zmianę wartości co 100 jednostek.

Czas jest wprowadzany w godzinach i minutach, np. 6 h i 30 min jako 06:30.

Jeżeli zostanie nastawiony czas przerwania **99:59**, program będzie kontynuowany bez końca.

Po zakończeniu wprowadzania programu można go uruchomić (zob. "Uruchamianie programu").

Po wprowadzeniu **00:00** w przebiegu liniowym układ sterowania próbuje jak najszybciej osiągnąć wartość temperatury nastawioną w "T".

Jeżeli przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, wyświetlacz automatycznie zacznie wyświetlać temperaturę. Zmienione ustawienia są początkowo zapisywane tylko w pamięci przejściowej. Jeżeli zmieniony lub nowy program ma być na stałe zapisany w sterowniku w celu częstszego korzystania - zob. "Zapisywanie programów".



#### Informacja

Nie trzeba programować wszystkich segmentów. Dla niewykorzystywanych segmentów należy nastawić wartości temperatury i czasu na "0". Sterownik zakończy wówczas automatycznie program po ostatnim zaprogramowanym segmencie.

#### P 300/P 310/P 330

Każdy z 9 programów grzewczych w C 300/C 310/P 330 ma ponad 20 przebiegów liniowych i 20 czasów przerwania (a więc 40 segmentów), które są połączone ze sobą przez bloki segmentów A - I.



Rys. 20. Wykres programu P 300/P 310/P 330

Wprowadzanie i kontrola programu



Na wyświetlaczu wyświetlane są: odpowiedni blok segmentów A-I oraz odpowiadająca migającej diodzie wartość temperatury "T" lub wartość czasu "time".

Jeżeli wyświetlona wartość nie ma być zmieniona, to za pomocą klawisza przeglądania

→ przechodzi się do następnej wartości temperatury lub czasu.

Na wyświetlaczu wyświetlana jest jednostka oczekiwanej wartości:

- oczekiwana wartość temperatury, °C/°F

- oczekiwany czas, h:min

- oczekiwany gradient, °C/h:min lub °F/h:min

Jeżeli wartość ma zostać zmieniona, można ją ustawić za pomocą bloku numerycznego 789 456 123 0

Czas jest wprowadzany w godzinach i minutach, np. 6 h i 30 min jako 06:30.

Jeżeli zostanie nastawiony czas przerwania 99:59, program będzie kontynuowany bez końca.

Po zakończeniu wprowadzania programu można go uruchomić (zob. "Uruchamianie programu").

Po wprowadzeniu **00:00** w przebiegu liniowym układ sterowania próbuje jak najszybciej osiągnąć wartość temperatury nastawioną w "T".

Jeżeli przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, wyświetlacz automatycznie zacznie wyświetlać temperaturę. Zmienione ustawienia są początkowo zapisywane tylko w pamięci przejściowej. Jeżeli zmieniony lub nowy program ma być na stałe zapisany w sterowniku w celu częstszego korzystania - zob. "Zapisywanie programów".



#### Informacja

Nie trzeba programować wszystkich segmentów. Dla niewykorzystywanych segmentów należy nastawić wartości temperatury i czasu na "0". Sterownik zakończy wówczas automatycznie program po ostatnim zaprogramowanym segmencie.



#### Wskazówka

Zabronione jest używanie segmentu rampy jako czasu zatrzymania. W przypadku gdy potrzebnych będzie kilka czasów zatrzymywania występujących bezpośrednio po sobie, dla okresu rampy nie zostanie wprowadzona żadna wartość (0).

#### Ustawianie lub zmiana czasu oczekiwania 7.5

#### Czas oczekiwania B 150/B 180/P 300/P 310

W celu automatycznego uruchomienia programu grzewczego w późniejszym czasie, np. po upływie czasu suszenia itp., można zaprogramować czas oczekiwania "Wait".

W celu wybrania czasu oczekiwania należy tak często naciskać klawisz 💓 aż zaświeci

dioda wait

Czas wprowadza się w godzinach i minutach, np. 6 godzin i 30 minut jako 06:30; oznacza to, że po uruchomieniu programu grzewczego, najpierw upływa czas oczekiwania, a dopiero następnie rozpoczyna się realizacja segmentu 1 i nagrzewanie.

#### 7.6 Ustawianie lub zmiana czasu uruchamiania

#### Czas uruchamiania P 330

W celu automatycznego uruchomienia programu grzania w późniejszym czasie, np. po czasie suszenia, można zaprogramować czas oczekiwania przy użyciu 7-dniowego programatora.

W celu wybrania czasu oczekiwania należy nacisnąć klawisz 🖃

aberther

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Miga dioda "wait"

Programator ustawia się przez wprowadzenie dnia tygodnia i godziny. Dzień tygodnia nastawia się za pomocą pierwszej cyfry z ciągu cyfr. Każdy dzień tygodnia ma własny numer.

1=pon., 2=wt., 3=śr., 4=czw., 5=piąt., 6=sob., 7=niedz.

Godzinę nastawia się za pomocą czterech ostatnich cyfr

np. 0800 odpowiada godzinie 8:00, 1800 odpowiada 18:00 itp.

Zob. "Ustawianie i wyświetlanie dnia i godziny"

Przykład: uruchomienie programu w czwartek o godzinie 08:00.





Rys. 21: Wprowadzanie czasu oczekiwania

- d = day = dzieńWskazanie (wyświetlacz)



#### Informacja

Nieprawidłowe wprowadzenie:

Wyjść z funkcji oczekiwania przez naciśnięcie klawisza 🕑 W celu wybrania lub poprawienia czasu oczekiwania ponownie nacisnać klawisz

#### 7.7 Programowanie funkcji dodatkowych

Za pomocą sterowników typu "C" i "P" można włączyć lub wyłączyć w segmentach maksymalnie dwie opcjonalne funkcje dodatkowe "Extra 1" i "Extra 2", uzależnione od programu.

Funkcjami dodatkowymi mogą na przykład być: klapy spalin, wentylatory, elektrozawory, sygnały optyczne i akustyczne, które zostały zamówione dla pieca (zob. dodatkowa instrukcja dla funkcji dodatkowych).

Te funkcje dodatkowe można zaprogramować podczas wprowadzania programu we wszystkich segmentach, np. "**time 1**", przez wybranie klawisza "**Extra 1**" lub "**Extra 2**". Oznacza to, że gdy sterownik realizuje zaprogramowany segment, funkcje dodatkowe zostają automatycznie włączone, a w następnym segmencie - ponownie wyłączone.

Programowanie funkcji dodatkowej następuje podczas wprowadzania programu. Określony segment należy wybrać w sposób opisany w "Nastawianie programu i czasu oczekiwania", aby migała odpowiednia dioda, np. "time 1".

Po naciśnięciu klawisza "**Extra 1**" lub "**Extra 2**" zostaje w tym segmencie zaprogramowana funkcja dodatkowa, a na wyświetlaczu świeci pole stanu "**REL 1**" dla "**Extra 1**" lub "**REL 2**" dla "**Extra 2**". Podczas przebiegu programu w tym segmencie włączana jest automatycznie zaprogramowana funkcja dodatkowa.

W celu wyłączenia zaprogramowanej funkcji dodatkowej należy ponownie nacisnąć odpowiedni klawisz "**Extra**" – na wyświetlaczu zgaśnie pole stanu "**REL 1**" lub "**REL 2**" – funkcja dodatkowa nie będzie automatycznie włączana. Można także wspólnie uaktywnić obie funkcje dodatkowe.



Rys. 22. Wybór funkcji dodatkowej "Extra 1" w segmencie "time 1", miga dioda "time 1".



Rys. 23. Na wyświetlaczu świeci "REL 1" dla wybranej funkcji dodatkowej "Extra 1"

Podczas przeglądania programu za pomocą zaprogramowane funkcje dodatkowe w każdym segmencie (świeci dioda "time") są wskazywane za pomocą pól stanu "REL 1" lub "REL 2" na wyświetlaczu – jeżeli nie świecą pola stanu, to funkcje dodatkowe nie są zaprogramowane.

#### Informacja

Program funkcji dodatkowych jest zapisywany podczas zapisywania programów grzewczych!



#### Informacja

W sterowniku P 330 do przekaźnika dodatkowego 1 podłączony jest alarm akustyczny. Oznacza to, że po aktywacji przekaźnika dodatkowego 1 włącza się alarm dźwiękowy, a po dezaktywacji przekaźnika dodatkowego 1 alarm ten jest wyłączany.

MORE THAN HEAT

30-3000 °C

#### 7.8 Ręczne włączanie i wyłączanie funkcji dodatkowych w przebiegu programu

Funkcje dodatkowe dla aktywnego segmentu lub po zakończeniu programu można włączyć

lub wyłączyć przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza w trakcie realizacji uruchomionego programu.

Jeżeli funkcja dodatkowa jest włączona w realizowanym programie, to pozostanie włączona do czasu wymuszonej przez program zmiany segmentu i przejścia do kolejnego segmentu.



#### Wskazówka

Przytrzymać klawisz P wciśnięty przez ok. 4 sekundy, aż z wyświetlacza zniknie napis "**key**". Blokada klawiszy zostanie wyłączona. Jeżeli w ciągu ok. 30 sekund nie zostaną wprowadzone żadne dane lub w trybie wprowadzania danych nie nastąpi żadna zmiana, nastąpi automatyczne wyjście z tego trybu. Na wyświetlaczu pojawi się napis "**key**". Blokada klawiszy jest znów aktywna.

#### 7.9 Zapisywanie programów

Zmienione ustawienia są początkowo zapisywane tylko w pamięci przejściowej. Oznacza to, że tymczasowo zapisane programy są nadpisywane po wywołaniu innego programu. Jeżeli zmieniony lub nowy program należy na stałe zapisać w sterowniku w celu częstszego korzystania z programu, to można go zapisać w stałej pamięci w następujący sposób.

Nacisnąć klawisz zapisywania 🔲 – na wyświetlaczu wyświetlony zostanie numer programu.

Za pomocą bloku klawiszy numerycznych <sup>100</sup> można wpisać wybrany numer programu.

Po ponownym naciśnięciu klawisza zapisywania program zostanie ostatecznie zapisany w wybranej.



Rys. 24. Zapisywanie programu w pamięci nr 9



Rys. 25. B 150 - przykład programu

Program można zawsze wywołać z tej pamięci (zob. Uruchamianie programu)



#### Informacja

Istniejące programy grzewcze, które są już zapisane w pamięci programu, są nadpisywane bez komunikatu lub ostrzeżenia. Zapisane programy grzewcze pozostają zachowane także po wyłączeniu sterownika. Nastawione czasy oczekiwania nie są zapisywane, lecz trzeba je przed każdym procesem nastawiać od nowa!

Podczas zapisywania bez drugiego naciśnięcia przycisku 🐱 sterownik automatycznie powraca po ok. 10 sekundach do wyświetlania temperatury pieca. W tym przypadku program zostaje zapisany tylko tymczasowo.

#### 7.10 Wywoływanie programów

Wywołać zapisane programy klawiszem P. Za pomocą bloku klawiszy numerycznych

📱 wybrać numer odpowiedniego programu i sprawdzić go za pomocą klawisza 🖃



Rys. 26. Wywołanie programu grzewczego nr 9



#### Informacja

Skontrolować wywołany program grzewczy przed jego uruchomieniem, aby sprawdzić, czy jest to właściwy program grzewczy.

Od wersji 3 programy grzewcze po zakończeniu programu zostają odłożone. Oznacza to, że po procesie program grzewczy może zostać uruchomiony bez potrzeby nowego wprowadzania. W celu odczytania numeru wersji należy sterownik na chwilę wyłączyć i ponownie włączyć.

#### 7.11 Uruchamianie programu

Po wprowadzeniu lub wywołaniu programu grzewczego można go uruchomić za pomocą

klawisza stop

**Od wersji 3:** Gdy temperatura pieca w punkcie początkowym jest wyższa niż temperatura nastawiona w "T 1", sterownik czeka, aż temperatura ciepłego pieca spadnie do temperatury T1 pierwszego segmentu i dopiero wówczas zaczyna dalszy przebieg procesu (zob. także rozdział "Nowe funkcje sterownika Nabertherm"). Przy zimnym piecu program grzewczy jest uruchamiany natychmiast.

Po uruchomieniu programu grzewczego w czasie przebiegu programu świeci dioda aktywnego segmentu "time 1 – time 4". Sterownik reguluje automatycznie nastawione profile temperatury; w cyklu grzewczym świeci się pole stanu "**heat**".

Przy nastawionym czasie oczekiwania najpierw zaświeci się dioda "**wait**", a na wyświetlaczu zliczany jest w dół pozostały czas oczekiwania. Przy włączonym grzaniu pole stanu "**heat**" świeci od początku programu w segmencie "**time 1**". Po upływie ostatniego segmentu grzanie jest wyłączane i program zostaje zakończony. Na wyświetlaczu zakończenie programu jest sygnalizowane za pomocą komunikatu "**end**".

#### Wskazówka

Przez ok. 2 sekundy trzymać wciśnięty przycisk stop

#### 7.12 Zmiana programu w trakcie jego wykonywania

W trakcie wykonywania programu można dokonywać w nim zmian. W tym celu należy:

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Klawiszem strzałki 🖿 przejść do trybu wprowadzania danych.

Każde naciśnięcie klawisza strzałki powoduje wybranie kolejnej wartości segmentu lub czasu. Wybrana wartość sygnalizowana jest przez migającą diodę świecącą "T" lub "time".

Na wyświetlaczu prezentowana jest przynależna do migającej diody wartość temperatury "T" lub czasu "time". Czasy zatrzymania można zmieniać o 1 min., a temperatury o +/-

1°C/°F. Jeśli wskazywana wartość nie będzie zmieniana, należy klawiszem strzałki przejść do następnej wartości segmentu lub czasu. Zmienić można wszystkie wartości temperatury i czasu oraz funkcje dodatkowe. Wyjątkiem jest segmentowy czas rampy, która jest obecnie włączona.

Zmiany poszczególnych wartości w trakcie wykonywania programu należy zatwierdzić

klawiszem 📖, w przeciwnym razie zmiany nie zostaną wprowadzone.

Po odblokowaniu klawiatury można włączać lub wyłączać funkcje dodatkowe w czasie

realizowania programu aktywnego segmentu za pomocą przycisku P lub po zakończeniu programu za pomocą odpowiedniego klawisza "Extra".



#### Wskazówka

Przytrzymać klawisz P wciśnięty przez ok. 4 sekundy, aż z wyświetlacza zniknie napis "**key**". Blokada klawiszy zostanie wyłączona. Jeżeli w ciągu ok. 30 sekund nie zostaną wprowadzone żadne dane lub w trybie wprowadzania danych nie nastąpi żadna zmiana, nastąpi automatyczne wyjście z tego trybu. Na wyświetlaczu pojawi się napis "**key**". Blokada klawiszy jest znów aktywna.

#### 7.13 Krótkotrwałe przerwanie programu P 330

Aby przerwać przebieg programu na krótki czas, np. podczas otwarcia drzwi pieca w celu

wyjęcia lub załadowania materiału, należy nacisnąć klawisz "**pause**". W odróżnieniu

od klawisza "**start/stop**" (start stop zostaje wyłączone ogrzewanie, ale program nie jest

resetowany (zawiera dane regulacyjne). Po naciśnięciu klawisza "**start/stop**" stop program jest kontynuowany w ostatnim aktywnym segmencie przy uwzględnieniu czasu, który upłynął w tym segmencie.

Jeżeli drzwi pieca są otwierane bez korzystania z funkcji przerwy, to regulator natychmiast reaguje na spadek temperatury i zaczyna grzanie natychmiast po zamknięciu drzwi – w wyniku tego może dojść do przeregulowania temperatury w piecu (zob. także Instrukcja obsługi pieca, rozdział "Bezpieczeństwo").

#### 7.14 Przerwanie programu

stop W celu przerwania działania programu należy ponownie nacisnać przycisk (trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy).

Ogrzewanie zostaje wyłączone, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "end" 132 "

Przerwanie programu można wykonać w każdym momencie.



#### Wskazówka

Nie można przerwać programu na chwilę!

#### 7.15 Przycisk pomijania segmentu (tylko P 300/P 310/P 330)

Za pomocą klawisza indzie można aktualny segment skrócić lub przyspieszyć w następujący sposób:

#### Pomijanie segmentu w przebiegu liniowym

Jeżeli program realizuje przebieg liniowy, to za pomoca klawisza by odpowiedni czas przebiegu liniowego (np. "time 1" lub "time 3" ) zostaje ustawiony na zero, a sterownik przy użyciu maksymalnej mocy i maksymalnego gradientu próbuje jak najszybciej osiągnąć temperaturę segmentu "T". Po osiągnięciu temperatury segmentu następuje zmiana segmentu.

#### Pomijanie segmentu w czasie przerwania

Jeżeli klawisz "Pomijanie segmentu" zostanie naciśnięty w czasie przerwania (np. "time 2" lub "time 4" itp.), to czas przerwania zostanie natychmiast zakończony, a sterownik przejdzie natychmiast do następnego segmentu.



#### Wskazówka

Przytrzymać klawisz P wciśniety przez ok. 4 sekundy, aż z wyświetlacza zniknie napis "key". Blokada klawiszy zostanie wyłączona. Jeżeli w ciągu ok. 30 sekund nie zostaną wprowadzone żadne dane lub w trybie wprowadzania danych nie nastąpi żadna zmiana, nastąpi automatyczne wyjście z tego trybu. Na wyświetlaczu pojawi się napis "key". Blokada klawiszy jest znów aktywna.

#### 7.16 Przycisk obwodów grzewczych (tylko P 310)

Za pomoca klawisza [m] można indywidualnie dostosować moc obu obwodów grzewczych do procesu. Sterownik ma dwa wyjścia grzewcze, których stosunek można różnie nastawiać względem siebie przez dowolne zmniejszenie obu mocy wyjściowych. Podczas wysyłki pieca oba wyjścia grzewcze są nastawione na 100% mocy wyiściowej. Po naciśnieciu klawisza <sup>m</sup> najpierw zostanie wyświetlony stosunek mocy grzania

(zgodnie z tabelą). Za pomocą bloku klawiszy numerycznych <sup>1000</sup> <sup>1000</sup> można ten stosunek mocy grzania zmienić.





### Nabertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Wyświe tlacz	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A1	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %

#### Przykłady:

1) Po ustawieniu wartości 200 grzanie pieca będzie odbywało się tylko przez wyjście 1 (A1), np. w przypadku pieca do wtapiania szkła, gdy potrzebne jest tylko grzanie pokrywy, a grzanie boczne i dolne powinno być wyłączone. Należy zwrócić uwagę, że piec przy zmniejszonej mocy grzania może nie uzyskać maksymalnej temperatury podanej na tabliczce znamionowej!

2) Po ustawieniu wartości 100 piec jest grzany przez oba wyjścia grzewcze bez zmniejszenia mocy, np. w celu uzyskania równomiernego rozkładu temperatury podczas wypalania glinki i ceramiki.

3) Przy ustawieniu wartości 0 wyłączone jest wyjście 1, np. grzanie pokrywy w piecach do wtapiania szkła. Piec jest grzany tylko poprzez układ grzewczy podłączony do wyjścia 2 (A2), np. grzanie boczne i dolne (zob. opis pieca). Należy zwrócić uwagę, że piec przy zmniejszonej mocy grzania może nie uzyskać maksymalnej temperatury podanej na tabliczce znamionowej! Ponieważ nastawa mocy wyjściowej jest uzależniona od procesu, można te nastawy zapisać bezpośrednio w programie grzewczym. Najpierw wprowadzić

program grzewczy w opisany sposób, a następnie przez naciskanie klawisza  $[m_2]$  stosunek wyjść grzewczych. Przez zapisanie programu grzewczego można całe programowanie wraz z nastawionymi mocami wyjść przyporządkować do pamięci programu (zob. także "Zapisywanie programów"). Ponadto w dowolnym czasie można

sprawdzić lub zmienić nastawę mocy wyjściowej, naciskając klawisz [1/2] . Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie dokonane kolejne wprowadzenie, np. za pomocą bloku klawiszy

numerycznych <sup>new</sup><sub>0</sub>, to wyświetlacz ponownie przejdzie do wyświetlania temperatury.



#### Informacja

Przyporządkowanie wyjść (A1) (A2) do obszarów grzewczych — zob. Instrukcja pieca. W przypadku pieców z dwoma obwodami grzewczymi **wyjście 1** jest przyporządkowane zasadniczo do górnego, a **wyjście 2** — do dolnego obwodu grzewczego.

#### 7.17 Menu informacji

Menu informacji umożliwia odczytanie aktualnego stanu programu, informacji istotnych dla programu, a także komunikatów o usterkach.

#### Info

Do menu informacji przechodzi się po naciśnięciu klawisza "**Info**". Za pomocą klawisza "**Info**" należy przeglądać całe menu informacji aż przejdzie się ponownie do temperatury pieca.

- Pr wybrany program
- SP zadana temperatura
- Pt czas przebiegu aktywnego/ostatniego programu, w minutach
- E zużycie energii przez aktywny lub ostatni program, w kWh
- tt suma godzin pracy
- OP wyjściowa moc grzania, w %
- F1 pamięć usterek, ostatnia usterka

- F2 pamięć usterek, przedostatnia usterka
- Ht najwyższa temperatura aktywnego lub ostatniego programu
- tA maksymalna temperatura pieca
- H1 aktualna moc grzewcza w % 1. Obieg grzewczy
- H2 aktualna moc grzewcza w % 2. Obieg grzewczy



#### Wskazówka

Funkcja "OP" w kontrolerze P 310 jest zastąpiona przez funkcję "H1" i "H2".



#### Informacja

Menu informacji **nie jest automatycznie** przełączane na wskazanie temperatury, aby umożliwić dłuższą obserwację. Za pomocą klawisza "**Info**" należy przeglądać całe menu informacji aż przejdzie się ponownie do temperatury pieca. Niektóre wartości są resetowane po uruchomieniu programu grzewczego. Nie można cofnąć licznika godzin pracy



#### Informacja

W przypadku usterki bardzo pomocne w jej zlokalizowaniu są wartości w menu informacji. W przypadku usterki należy dostarczyć nam wypełnioną listę kontrolną zamieszczoną w rozdziale "Lista kontrolna do reklamacji sterownika".

#### 8 Działanie w przypadku zaniku napięcia - sterownik od wersji 3.xx

Działanie w przypadku zaniku napięcia przedstawia zachowanie się sterownika po zaniku napięcia zasilającego. Nie zależy to od czasu zaniku napięcia.

#### Zastosowanie: ceramika i szkło

- Zatrzymanie w segmencie wait z komunikatem o usterce F90
- Zatrzymanie w innych segmentach z komunikatem o usterce F90
- Kontynuacja od wartości rzeczywistej w przebiegu liniowym przy T > 100 °C

#### Zastosowanie: metal i laboratorium

Kontynuacja programu w każdym stanie programu.

W opcji Nastawianie/kontrola działania przy zaniku napięcia (od wersji 3.xx) można sprawdzić lub zmienić działanie w przypadku zaniku napięcia.

## 9 Działanie przy zaniku napięcia, wersje sterownika 1-2.xx rok produkcji: do początku 2007



#### Informacja

Komunikat o usterce, dotyczący zaniku napięcia, jest wyświetlany tylko przy pierwszym zaniku napięcia. Wystąpienie kilku zaników napięcia podczas programu można rozpoznać po tym, że nie świeci wskazanie "**end**".

#### 9.1 Działanie w przypadku zaniku napięcia w różnych segmentach B 130, C 280

wait/time3/time4:	zatrzymanie programu z komunikatem o usterce F90
time1/time2:	kontynuacja programu

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Nabertherm

#### 9.2 Działanie w przypadku zaniku napięcia w różnych segmentach B 180, P 330

wait:przerwanie programu z komunikatem usterki F90time1/time3:kontynuowanie programu od wartości rzeczywistejtime2/time4:kontynuowanie programu

#### 9.3 Działanie w przypadku zaniku napięcia B 150

wait:	zatrzymanie programu z komunikatem o usterce F90
time 1:	kontynuacja programu od wartości rzeczywistej
time 2:	zatrzymanie programu, gdy czas trzymania jest krótszy niż 99:59
time 2:	kontynuacja programu, gdy czas trzymania jest nastawiony na 99:59

#### 9.4 Działanie w przypadku zaniku napięcia P 300/P 310

wait:	zatrzymanie programu z komunikatem o usterce F 90
time 1, time 3:	przy T < 100°C (212 °F) kontynuowanie programu
time 1, time 3:	przy T > 100°C (212 °F) zatrzymanie programu
time 2, time 4:	zatrzymanie programu, gdy czas przerwania jest krótszy niż 99:59
time 2, time 4:	kontynuowanie programu, gdy czas przerwania jest ustawiony na 99:59

## 10 Wskaźnik temperatury Eurotherm 2132i do montażu w sterownikach B 180 i P 330 (opcja)

#### 10.1 Wskaźnik temperatury Eurotherm 2132i



Wskaźnik temperatury Eurotherm 2132i nadzoruje temperaturę w piecu za pomocą niezależnego obwodu pomiarowego. Jeżeli temperatura w piecu wzrośnie ponad nastawioną wartość (z reguły Tmaks + 30°C), to w celu ochrony pieca grzanie jest wyłączane przez stycznik zabezpieczający – na wskaźniku temperatury miga alarm "FSH".

Jeżeli temperatura obniży się poniżej nastawionej wartości, to przed dalszą pracą należy

potwierdzić alarm. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć klawisze 🖹 i 🗥 na wskaźniku temperatury, aby uaktywnić grzanie.

Ogranicznik temperatury TWW (opcja dla pieców topielnych), w odróżnieniu od wskaźnika temperatury, automatycznie włącza grzanie po obniżeniu się temperatury. Nie trzeba potwierdzać alarmu.



#### Informacja

W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać działanie wskaźnika temperatury i ogranicznika temperatury (opcja).



#### Informacja

Zob. Instrukcja Eurotherm 2132i

#### 11 Konfiguracja i specyficzne nastawy klienta

#### 11.1 Konfiguracja

Szczególne ustawienia, które wpływają na działanie sterownika, są wykonywane w trybie konfiguracji. Konfiguracja jest podzielona na dwa poziomy dostępu, do których dostęp uzyskuje się za pomocą różnych haseł. Poziom 1 = hasło 0 poziom 2 = hasło 2

#### 11.2 Otwieranie konfiguracji B 130/B 150

Nacisnąć dłużej klawisz i na moment nacisnąć klawisz $\downarrow$ , zwolnić klawisz $\downarrow$ .
Na wyświetlaczu pojawia się napis "Co 0" - oczekuje się wpisania kodu zabezpieczającego.
Za pomocą wprowadzić hasło dla określonego poziomu konfiguracji i nacisnąć klawisz zapisywania . Parametry można kolejno wyświetlić, przeglądając je przy użyciu klawisza .
Zmienione nastawy należy zapisać za pomocą klawisza 🔲 ! Podczas zapisywania miga

przez krótki czas wyświetlana wartość.

#### 11.3 Otwieranie konfiguracji B 180/P 300/P 310/P 330

Trzymając przyciśnięty **klawisz**, nacisnąć na moment **klawisz**. Na wyświetlaczu wyświetlany jest napis "**Co 0**". Sterownik czeka na wprowadzenie hasła. Za pomocą **bloku klawiszy** wprowadzić hasło dla określonego poziomu konfiguracji i

zatwierdzić je klawiszem 🔳.

Parametry można kolejno wyświetlić, przeglądając je przy użyciu klawisza 🖃

Zmienione nastawy należy zapisać za pomocą **klawisza** Podczas zapisywania przez krótki czas miga wyświetlana wartość.



#### Informacja

Przez zmianę parametrów regulacji można w znacznym stopniu wpłynąć na działanie układu regulacji.

#### 11.4 Możliwości nastaw na poziomie konfiguracji 1 (hasło "0")

#### 11.4.1 Przełączanie °C/°F

Na poziomie konfiguracji wprowadzić hasło "**0**" i wybrać parametr "**°**F", za pomocą

lub bloku 🔮 klawiszy ustawić "1" i zatwierdzić klawiszem zapisywania

Temperatura wyłączenia zabezpieczającego jest automatycznie przeliczana w sterowniku, wszystkie pozostałe wprowadzone wartości temperatury należy dodatkowo przeliczyć na  $^{\circ}$ F.

Programy grzewcze, **nastawione wstępnie** i **dodatkowo**, są zawsze zaprogramowane w °C i w przypadku zmiany jednostek należy je dopasować ręcznie.

## 11.4.2 Ustawienia licznika kWh

W celu obliczenia energii elektrycznej w kWh w menu informacji należy wprowadzić moc pieca podaną na tabliczce znamionowej. Zwykle wartość ta jest ustawiana przez firmę Nabertherm.

MORE THAN HEAT

30-3000 °C

Jeżeli tak nie jest, na poziomie konfiguracji należy wybrać parametr "PF" i wprowadzić

wartość mocy zapisaną na tabliczce znamionowej x 10 za pomocą 🖃 lub bloku klawiszy i

zatwierdzić klawiszem zapisywania

Przykład: wprowadzić moc pieca 3,6 kW \* 10 = "36".

W przypadku pieców, które skonfigurowane są dla znamionowego zakresu napięcia (220–240 V), moc pieca jest ustawiona na wartości średniej (parametr "PF"). Należy ją dopasować zgodnie z miejscowymi przepisami.

#### 11.4.3 Ustawianie adresu złącza

W przypadku pracy w sieci kilku sterowników należy ustawić w nich różne adresy.

Na poziomie konfiguracji wybrać parametr "Ad", wpisać nowy adres (1...99) za pomocą



lub bloku klawiszy i zatwierdzić klawiszem zapisywania 🛛 🖼



#### Informacja

Przy pracy sterownika z oprogramowaniem nadzorującym pieca "Controltherm MV" nie można ustawić adresu złącza większego od 16.

#### 11.4.4 Wprowadzanie programu z/bez gradientu (od wersji 3.xx)

Na poziomie konfiguracji wybrać parametr "rA", za pomocą 🕒 lub bloku klawiszy

ustawić wybrany tryb wprowadzania i zatwierdzić za pomocą klawisza zapisywania

- **0** = wprowadzanie przebiegów liniowych bez gradientu, za pomocą czasu i temperatury docelowej
- 1= wprowadzanie przebiegów liniowych za pomocą gradientu i temperatury docelowej



#### Informacja

Stałą jednostką do wprowadzania gradientu jest **godzina** (h) i nie można jej zmienić na minutę. Przykład: 100 °C/h (212 °F/h)

#### 11.4.5 Ustawianie i kontrola działania w przypadku zaniku napięcia (od wersji 3.xx)

Na poziomie konfiguracji wybrać parametr "Ur", za pomocą 🕒 lub bloku klawiszy ustawić sposób postępowania w przypadku zaniku napięcia i zatwierdzić za pomocą

klawisza zapisywania

0 = np. zastosowania do ceramiki lub szkła

Zatrzymanie w segmencie oczekiwania

Zatrzymanie we wszystkich segmentach

Kontynuacja od wartości rzeczywistej w przebiegu liniowym przy T > 100°C

1 = np. zastosowanie do metalu lub do celów laboratoryjnych

Kontynuacja programu w każdym stanie programu.

Czasy przerwania nie są powtarzane, lecz kontynuowane z czasem pozostałym od punktu awarii.

#### 11.5 Możliwości nastaw na poziomie konfiguracji 2 (hasło "2")

- PA aktywny zestaw parametrów
  - Zakres regulacji 0 4 (zob. także Autooptymalizacja)
- TU Autooptymalizacja (Tune) Zakres regulacji 1 (Start)
- P1 Zakres proporcjonalny XP 1. zestawu parametrów Zakres regulacji od 0 do 100 %
- Czas zdwojenia Tn 1. zestawu parametrów
   Zakres regulacji 0 5000 s
- D1 czas różniczkowania Tv 1. zestawu parametrów Zakres regulacji 0 - 250 s

następne zestawy parametrów P2, i2, d2 ... P4, i4, d4

#### 11.6 Autooptymalizacja

Parametry regulacji sterownika są fabrycznie ustawione na optymalną regulację pieca. Gdy regulacja dla określonego procesu jest niewystarczająca, można polepszyć regulację przez autooptymalizację.

Sterownik ma cztery zestawy parametrów, które zostały wstępnie nastawione dla różnych modeli pieców. Nastawiony zestaw parametrów można rozpoznać po parametrze "**PA**"(zob. także Konfiguracja). Podczas przeprowadzania autooptymalizacji parametry regulacji wybranego zestawu parametrów są ustalane przy użyciu specjalnej metody pomiarowej i zapisywane.

Autooptymalizację należy uruchamiać tylko przy schłodzonym piecu (T <  $60^{\circ}$ C), ponieważ w przeciwnym razie dla obiektu regulacji zostaną ustalone nieprawidłowe parametry. Na poziomie wprowadzania programu wprowadzić najpierw wartość "**T1**", na którym ma być optymalizowana temperatura. Wszystkie czasy "time" ustawić na "00:00".

Na poziomie konfiguracji 2 wybrać parametr "tu", ustawić na "1" i zatwierdzić klawiszem

. Umożliwi to autooptymalizację, a na wyświetlaczu wyświetlany jest napis "**tune**" naprzemian z temperaturą pieca. Po zakończeniu optymalizacji na wyświetlaczu świeci lampka pola stanu "**end**". Ustalone parametry są zapisywane przez sterownik w zestawie parametrów dla odpowiedniego zakresu temperatury.

Aby zapobiec zniszczeniu pieca, np. podczas optymalizacji temperatury maksymalnej, autooptymalizacja jest przeprowadzana zawsze przy ok. 70% wartości nastawionej w "T1". W przypadku niektórych modeli autooptymalizacja może trwać ponad 3 godziny, w zależności od typu pieca i zakresu temperatury. Autooptymalizacja może pogorszyć przebieg regulacji w innych zakresach temperatury! Nabertherm nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikające z ręcznej lub automatycznej zmiany parametrów regulacji (zob. także Zestawy parametrów uzależnionych od temperatury).



#### Informacja

Ewentualnie należy przeprowadzić autooptymalizację dla wszystkich zakresów temperatury.

#### 12 Złącze danych

# Nabertherm

### 12.1 Złącze RS 422 (opcja)



Wszystkie sterowniki mogą być wyposażone w złącze RS 422, które opcjonalnie wyprowadzone jest przez 9-stykowe złącze D-Sub. Za pomocą tego złącza mogą być wysyłane lub odbierane zarówno funkcje sterowania, jak i dane archiwalne. Przesyłanie danych można rozpoznać na wyświetlaczu po wskazaniu "com" (komunikacja PC).

Złącze jest natychmiast gotowe do pracy; np. dla oprogramowania nadzoru pieca Nabertherm "MV-Controltherm". W przypadku pracy kilku sterowników/pieców w sieci należy ustawić różne adresy złączy i ewentualnie zmienić (zob. "Ustawianie adresu złącza").



#### Informacja

Jeżeli długość przewodu do przesyłania danych między piecem a komputerem PC lub notebookiem przekracza 20 m, to bez zastosowania zasilacza złącza (opcja, nr katalog. 540100193) mogą wystąpić błędy komunikacji. Jeżeli nie jest stosowane oprogramowanie do nadzorowania pieca Nabertherm "MV-Controltherm", to złącze RS422 musi być zasilane dodatkowym napięciem +5 V. Napięcie zasilające jest potrzebne dla izolowanych galwanicznie układów scalonych sterownika. W tym celu można zamówić zewnętrzny zasilacz złącza dla 9-stykowych złączy D-Sub (nr katalog. 540100193).

#### 13 Usterki

#### 13.1 Komunikaty usterek

Kod błędu	Znaczenie	Uwaga	
F 10	Piec nie osiąga ustawionej temperatury	Np. uszkodzenie ogrzewania, drzwi niezamknięte lub przestawiony przełącznik stykowy drzwi	
F 30 – 32	Błąd termoelementu lub obiegu pomiarowego	Uszkodzony termoelement	
F 40	Nieprawidłowo połączone bieguny termoelementu	Np. po wymianie termoelementu – zmienić podłączenie biegunów	
F 50	Nieprawidłowe dane dot. temperatury lub czasu	Skorygować dane	
F 60 – 61	Błąd systemowy kontrolera	Uszkodzony kontroler	
F 62	Temperatura otoczenia zbyt niska < -10 °C (-50 °F)	Ewent. ogrzać pomieszczenie	
F 63	Temperatura otoczenia zbyt wysoka > 70 °C (158 °F)	Ewent. przewentylować pomieszczenie	
F 64 – 69	Błąd systemowy kontrolera	Uszkodzony kontroler	
F 70	Wprowadzona do programu temperatura maksymalna została przekroczona	Rozdzielnica lub kontroler uszkodzone	
F 85	Błąd zewnętrzny	Występuje zewnętrzny komunikat. Może chodzić np. o przełącznik ochronny temperatury pieca (skontrolować wentylator). Patrz instrukcja obsługi pieca	

Gdy pojawia się komunikat o usterce, na wyświetlaczu widoczny jest jeden z następujących komunikatów (kod błędu):

Kod błędu	Znaczenie	Uwaga
F 90	Brak zasilania	Pojawia się po powrocie zasilania
Init 4	Termoelement niepodłączony, nieprawidłowy typ termoelementu lub uszkodzone wejście pomiarowe	Skontrolować przyłącza termoelementu

Komunikaty o usterkach można zresetować przez wyłączenie i włączenie wyłącznika zasilania. Urządzenie należy wyłączyć na przynajmniej 5 s. Gdy komunikat o usterce nie wystąpi w ciągu minuty od włączenia, kontroler jest ponownie gotowy do pracy. Jeżeli ponownie pojawi się komunikat o usterce, prosimy kontaktować się z serwisem Nabertherm. Silniki wentylatorów (o ile występują) pozostają włączone również w czasie awarii. Grzanie jest zawsze wyłączane.

#### 14 Wykrywanie usterek

Usterka	Przyczyna	Sposób postępowania
Nie świecą lampki sterownika	sterownik wyłączony	ustawić włącznik zasilania w położeniu "I"
	brak napięcia	sprawdzić, czy wtyczka znajduje się w gnieździe elektrycznym sprawdzić bezpiecznik
Brak grzania pieca	otwarte drzwi/pokrywa	zamknąć drzwi/pokrywę
	zadziałał wyłącznik stykowy drzwi	sprawdzić wyłącznik stykowy drzwi
	świeci lampka "wait"	ustawić czas oczekiwania na "00:00"
	nie wprowadzono temperatury	sprawdzić temperatury T1/T2
Program nie przechodzi do następnego segmentu	w segmencie "time" czas trzymania jest ustawiony na nieskończoność	czas trzymania ustawić na wartość mniejszą niż 99:59
Regulator nie grzeje w optymalizacji	nie nastawiono temperatury w "T1"	temperaturę optymalizowaną należy nastawić w "T1"
Temperatura rośnie szybciej, niż określa to kontroler	Przełącznik grzania (przekaźnik półprzewodnikowy, tyrystor lub stycznik) uszkodzony Nie można z góry całkowicie wykluczyć uszkodzenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych w piecu. Dlatego kontroler i rozdzielnice są wyposażone w dodatkowe urządzenia zabezpieczające. Piec wyłącza wówczas grzanie za pomocą niezależnego elementu łączeniowego, generując komunikat o błędzie F70.	Zlecić elektrykowi kontrolę i wymianę przełącznika.

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

**Naberfherm** 

#### 14.1 Lista kontrolna sterownika

Klient:

		_
Typ pieca:	nr serii pieca:	
Typ sterownika:	nr serii sterownika:	
Wersja sterownika:		

└→(wyświetlana po włączeniu wyświetlacza)

Kod usterki na wyświetlaczu:				
Następujące usterki zależą od czynników zewnętrznych:	F 62 temperatura otoczenia zbyt niska: <-10°C (-50 °F) F 63 temperatura otoczenia zbyt wysoka: > 70°C (158 °F) F 90 awaria zasilania/bieżący program został wyłączony włącznikiem/wyłącznikiem			
Dokładny opis usterki:				
Menu informacji Parametr Pr	N F	Menu informacji Parametr OP		
Menu informacji Parametr SP	N F	Menu informacji Parametr F1		
Menu informacji Parametr Pt	N F	Menu informacji Parametr F2		
Menu informacji Parametr E	N F	Menu informacji Parametr Ht		
Menu informacji Parametr tt	N F	Menu informacji Parametr tA		
Zaprogramowana krzywa wypalania, proszę zapisać wszystkie wartości (np.: T1, time 1 itp.)				
Kiedy występuje usterka?	W określonym miejscach prog Przy określonej temperaturze.	ogramu lub o określonej porze dnia	a.:	
Od kiedy występuje usterka?	<ul> <li>□ nowa usterka</li> <li>□ usterka występuje od dłuższego czasu</li> <li>□ nie wiadomo</li> </ul>			
Częstotliwość występowania usterki:	<ul> <li>usterka występuje często</li> <li>usterka występuje regularn</li> <li>usterka występuje rzadko</li> <li>nie wiadomo</li> </ul>	nie		
Sterownik zamienny:	Czy zastosowano już sterown Czy przy sterowniku zamienn Sprawdzony zgodnie z listą w	nik zamienny? nym nadal występuje usterka? vyszukiwania usterek (zob. instruk	☐ tak ☐ tak ccja obsługi p ☐ tak	□ nie □ nie nieca)? □ nie

Wprowadzić następujący program testowy, aby piec rozgrzewał się z maksymalną mocą:

#### Sterownik B130 / C280

Punkt programu	Wartość
time 1	0
T1	500
T2	500
time 2	30
time 3	0

(wszystkie inne wartości ustawione na "0")

Zamknąć drzwi/pokrywę i uruchomić przykładowy program

Sprawdzić następujące punkty

- Czy piec grzeje (wzrost temperatury)?
- Czy na wyświetlaczu wyświetlane jest wskazanie "heat"?
- Czy świeci zielona dioda LED przy time 1 lub time 2?

W fazie nagrzewania wywołać menu informacji w celu uzyskania kolejnych szczegółowych danych.

Ważne są następujące dane z menu informacji

Punkt menu	Wartość
SP	
OP	

Należy przeglądać menu, naciskając przycisk informacji. W celu wyjścia z menu należy ponownie nacisnąć przycisk, aż zostanie wyświetlona temperatura pieca.

data

nazwisko

podpis

#### 15 Części zamienne

#### 15.1 Wymiana sterownika



#### Ostrzeżenie - zagrożenie spowodowane prądem elektrycznym!

Czynności przy instalacji elektrycznej może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk. Sterownik może być wymieniony tylko przez uprawnionego pracownika!



#### Informacja

Sprawdzić, czy włącznik zasilania znajduje się w położeniu "**0**"! Przed otwarciem obudowy należy wyjąć wtyczkę z gniazda! Jeżeli piec nie ma wtyczki, należy odłączyć napięcie od przyłącza stałego.

Wymontowanie

#### Sterownik B180 / B150 / P300 / P310 / P330

Punkt programu	Wartość
time 1	0
T1	500
time 2	30

(wszystkie inne wartości ustawione na "0")



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

- Odkręcić 4 śruby mocujące od przedniej części sterownika.
- Wychylić sterownik ostrożnie od góry z obudowy.
- Odłączyć wtyk przewodu taśmowego do złącza, jeżeli jest.
- Odłączyć przyłącze przewodu ochronnego (zielono-żółtego) od sterownika.
- Odłączyć oba złącza wtykowe (pomarańczowe).
- Wyciągnąć sterownik z obudowy, nie pociągając za przewody.



Rys. 28. Wymiana sterownika

#### Montaż

- Podłączyć oba wtyki do nowego sterownika.
- Przyłącze przewodu ochronnego zamocować do sterownika.
- Sprawdzić przyłącza uziemienia pomarańczowego i szarego przewodu pomiarowego.
- Zamocować (jeżeli jest) wtyczkę przewodu złącza.
- Przed zamontowaniem sterownika jeszcze raz sprawdzić, czy przewód ochronny został prawidłowo podłączony.
- Umieścić sterownik w ramie montażowej.
- Sprawdzić, czy zaden przewód nie wystaje lub nie jest zakleszczony.



#### Informacja

Baterie i elementy elektroniczne nie są odpadami komunalnymi. Nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ może wylać się z nich elektrolit lub mogą wybuchnąć. Materiały niepodlegające recyklingowi należy przekazywać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Przestrzegać krajowych przepisów ochrony środowiska!

#### 16 Dane techniczne



Dane układu elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku na piecu.

Napięcie przyłączeniowe	$\sim 100 \text{ V} - 240 \text{ V} 50/60 \text{ Hz}$	
Pobór mocy	3,5 W	
Wejście czujnika	typ S, K, R	
Wejście czujnika	typ B	tylko B 180/C 295/P 300/ P 310/P 330
Wyjście nagrzewania 1	12 V, maks. 130 mA	
Wyjście nagrzewania 2	12 V, maks. 130 mA	tylko C 295/P 310
Wyjście nagrzewania 3	stałe 0–5 V, 0–10 V	tylko C 295/P 310
Przekaźnik bezpieczeństwa	~250 V/16 A	
Przekaźnik dodatkowy	~250 V/3 A	nie w B 130

tylko P 330

Brzęczyk		tylko P 330
Bateria	litowa, 3 V / 285 mA, model: CR2430	tylko P 330
Klasa ochrony:	I (uziemienie ochronne)	
Stopień ochrony:	folia klawiatury IP 65	
	obudowa IP 20	
	piec/rozdzielnica	(patrz instrukcja użytkowania pieca)

Interfejs	RS 422, izolowany	opcjonalnie
Dokładność pomiarowa:	+/- 3°C	
Najmniejszy możliwy zakres zmiany	0,25°C/h przy wprowadzeniu danych bez gradientu 1°C/h przy wprowadzeniu danych z gradientem	

Warunki otoczenia		
Temperatura magazynowania	od -20°C do +75°C	
Temperatura robocza	od 0 do 40°C	zadbać o wystarczającą cyrkulację powietrza
Wilgotność względna:	5-90 %	bez kondensacji

### 17 Podłączenie elektryczne (schemat elektryczny)

### 17.1 Piece do 3,6 kW - B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 do 12.2008



- 1) Sterowanie funkcjami dodatkowymi (opcja)
- 2) Zasilanie napięciem P/N
- 3) Przyłącze grzania, zob.
- Instrukcja pieca
- 4) Termoelement







- 1) Sterowanie funkcjami dodatkowymi
- (opcja)
- 2) Zasilanie napięciem P/N
- 3) Przyłącze grzania, zob. Instrukcja pieca
- 4) Termoelement

Rys. 30. Piece do 3,6 kW





Rys. 31. Piece o mocy powyżej 3,6 kW, z przekaźnikiem półprzewodnikowym



17.4 Piece powyżej 3,6 kW ze stycznikiem grzania – B 130, B 150, C 280, P 300

Rys. 32. Piece o mocy powyżej 3,6 kW, ze stycznikiem grzania

#### 17.5 Piece powyżej 3,6 kW z 2 obwodami grzewczymi – P 310



Rys. 33. Piece powyżej 3,6 kW z 2 obwodami grzewczymi – P 310



#### 17.6 Sterownik zamienny dla modeli C/S 3; C/S 5; C/S 7; C/S 8; C/S 19; C/S 30



#### 17.6.1 Sterownik zamienny dla modeli S 3 – S 30 do 12.2008

Rys. 34. Sterownik zamienny dla starego sterownika typu S, do 3,6 kW



#### 17.6.2 Sterownik zamienny dla modeli S 3 – S 30 od 01.2009

Rys. 35. Sterownik zamienny dla sterownika typu S



#### 17.6.3 Sterownik zamienny dla sterownika C 3 – C 30

Rys. 36. Zamienny sterownik typu C



#### 18 Serwis Nabertherm



Serwis firmy Nabertherm oferuje przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji. W przypadku wątpliwości, problemów i życzeń proszę skontaktować się z firmą Nabertherm GmbH. Można to zrobić na piśmie, telefonicznie lub przez internet.



Adres do korespondencji Nabertherm GmbH Bahnhofstrasse 20 28865 Lilienthal/Germany



Numery telefonu i faksu tel. +49 (4298) 922-0 faks +49 (4298) 922-129



Internet lub e-mail www.nabertherm.com contact@nabertherm.com

## Przed rozmową proszę spisać dane z tabliczki znamionowej instalacji pieca i sterownika.

Prosimy podać następujące informacje z tabliczki znamionowej:



Rys. 37: Przykład (tabliczka znamionowa)

- ① Model pieca
- (2) Numer seryjny
- 3 Numer artykułu
- (4) Rok produkcji

