Fonctionnalités des programmateurs standard

	R7	3216	3208	B500/ B510	C540/ C550	P570/ P580	D580[4]	3504	H500	H1700	H3700	NCC
Nombre de programmes	1	1	1	5	10	50	> 50	25	20	20	20	100
Segments	1	8	1	4	20	40	7	500[3]	20	20	20	20
Fonctions spéciales (p. ex. soufflerie ou clapets automatiques) maximum				2	2	2-6		2-8[3]	3[3]	6/2[3]	8/2[3]	16/4[3]
Nombre maxi de zones contrôlées	1	1	1	1	1	3	1	2[1,2]	1-3[3]	8	8	8
Pilotage de la régulation manuelle des zones				●	●	●						
Régulation par la charge/régulation dans le bain						●		○	○	○	○	○
Auto-optimisation		●	●	●	●	●		●				
Horloge en temps réel				●	●	●	●		●	●	●	●
Ecran graphique couleur				●	●	●	●		4"	7"	7"	12"	22"
Affichage graphique des courbes de température (déroulement du programme)				●	●	●	●					
Messages d'état en clair			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Saisie de données au moyen d'un écran tactile				●	●	●	●		●	●	●	
Entrer le nom du programme (ex: „Frittage“)				●	●	●	●			●	●	●
Verrouillage des touches				●	●	●	●	●				
Espace utilisateur				●	●	●	●		○	○	○	●
Fonction saut pour changement de segment				●	●	●	●		●	●	●	●
Saisie du programme par pas de 1 °C ou 1 min	●	●	●	●	●	●	1 sec.	●	●	●	●	●
Heure de démarrage réglable (p. ex. pour courant de nuit)				●	●	●			●	●	●	●
Permutation °C/°F	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●[3]	●[3]	●[3]
Compteur de KWh				●	●	●	●					
Compteur d'heure de fonctionnement				●	●	●	●		●	●	●	●
Sortie consigne			○	●	●	●		○		○	○	○
Logiciel NTLog Comfort pour système HiPro: enregistrement des données sur support de stockage externe									○	○	○	
Logiciel NTLog Basic pour programmateur Nabertherm: enregistrement des données via clé USB				●	●	●	●					
Interface pour logiciel VCD				○	○	○						
Mémoire d'erreurs				●	●	●	●		●	●	●	●
Nombre de langues sélectionnables				24	24	24	24					
Compatible Wi-Fi (Application MyNabertherm)				●	●	●	●					

[1]Pas comme régulateur de bain de fusion
[2]Contrôle de régulateurs esclaves supplémentaires possible
[3]En fonction de la version du four
[4]Description des commandes pour D580 voir chapitre „Four à céramique et four à céramique pressée“ du catalogue „Fours Dentaire“

● Standard
○ Option

Tensions de raccordement pour fours Nabertherm

Courant monophasé: tous les fours sont disponibles pour des courants de 110 V - 240 V, 50 ou 60 Hz. Modèles VL .. uniquement 220 V - 240 V, 50 ou 60 Hz.

Courant triphasé: tous les fours sont disponibles pour des courants de 200 V - 240 V ou 380 V - 480 V, 50 ou 60 Hz.

Le dimensionnement du raccordement pour les fours standards dans le catalogue est à prévoir pour du 400V (3/N/PE) ou du 230V (1/N/PE).