

Standardausführung Kammeröfen

Funktion	N 40 E - N 100 E	N 140E - N 280 E	N 100 - NW 300/H	N 440 - NW 1000/H
Katalogseite	32 - 33	34 - 35	24 - 31	24 - 31
Mehrschichtige Isolierung mit Feuerleichtsteinen im Ofenraum	●	●	●	●
Ausschließlicher Einsatz von Isolationsmaterialien ohne Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Das bedeutet, dass keine Aluminiumsilikatwolle, auch bekannt als RCF-Faser, eingesetzt wird, die eingestuft und möglicherweise krebserregend ist.	●	●	●	●
Selbsttragende und unverwüstliche Deckenkonstruktion (gemauert als Gewölbe)	-	●	●	●
Tür mit langlebiger Abdichtung, präzise von Hand eingeschliffen	●	●	●	●
Doppelwandiges Gehäuse, Seitenbleche aus verzinktem Stahl	●	●	●	●
Türkontaktschalter geschützt montiert	●	●	●	●
Geräuscharme Schaltung der Heizung über Halbleiterrelais	●	●	●	●
Abnehmbarer Controller für komfortable Bedienung	●	●	●	●
Halbautomatische Zuluftklappe	-	●	●	-
Automatisch schließende Zuluftklappe nach der Resttrocknung	-	○	○	○
Stufenlos einstellbarer Zuluftschieber	●	*	*	●
Stutzen zum Anschluss eines Abluftrohres (80 mm Durchmesser) im Lieferumfang enthalten	●	●	●	*
Motorische Abluftklappe	-	○	○	●
Fünfseitige Beheizung auf Tragerohren	-	-	●	●
Dreiseitige Beheizung geschützt in Rillen	-	●	-	-
Zweiseitige Beheizung geschützt in Rillen	●	-	-	-
3 Keramik-Unterlagen und Einbauplatte	-	●	-	-
SiC Bodenplatte	-	-	●	●
Untergestell	○	●	●	●
Türabdeckung aus strukturiertem Edelstahl	-	-	●	●

- Standard
- Option
- Nicht erhältlich für diese Ofenreihe
- * Bereits motorisch in Serienausstattung

