

Zalety pieców ładowanych od góry



Trójwarstwowa izolacja cieplna z wysokiej jakości, energooszczędną izolacją tylną części pieca dla niskich temperatur zewnętrznych i z dobrym bilansem energetycznym do 60 litrów.



Dwuwarstwowa izolacja cieplna wykonana z lekkich kształtek ogniotrwałych o długiej żywotności. Energooszczędna izolacja tylnej części pieca od 80 litrów.



Obudowa pieca wykonana ze strukturalnej stali nierdzewnej



Wyłączne zastosowanie materiałów izolacyjnych bez klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Oznacza to, że nie stosuje się aluminiowej wełny krzemianowej, znanej również jako włókno RCF, która jest zakwalifikowana i może być rakotwórcza.



Trwałe uszczelnienie pokrywy pieca (kształtka na kształtce)



Pokrywa z regulowanym elementem szybko zamykającym, możliwość zamykania na kłódkę



Ciche włączanie układu grzewczego za pomocą przełącznika półprzewodnikowego



Wbudowane sprężyny gazowe umożliwiają łatwe zamykanie i otwieranie pokrywy pieca



Łatwy w obsłudze sterownik do dokładnej regulacji temperatury, który można zdjąć w celu łatwiejszej obsługi



Odczyt ważnych danych o zużyciu prądu i liczbie godzin pracy za pomocą menu informacyjnego sterownika



Zabezpieczony termoelement wbudowany w izolację



Otwór wlotowy powietrza w dnie pieca z bezstopniową regulacją umożliwia dobrą wentylację i szybkie chłodzenie



Króciec do zabudowy rury do wyprowadzania gazów odlotowych (o średnicy 80 mm)