

## 热熔炉的产品优势



紧密排列的顶部加热元件，外面有石英玻璃保护套管，用于直接和均匀地加热玻璃



平整的台面用坚固的轻质耐火砖隔热，对放料面作有标记



专门使用未分类的隔热材料，依据EC法规No 1272/2008 (CLP)。这明确表示不使用被归类为可能致癌的铝硅酸盐棉，也称为“耐火陶瓷纤维” (RCF)。



美观的双层不锈钢炉壳



炉盖的左右侧有大型手柄



气压式弹簧方便炉盖的开与关



大型快速锁扣可调，也适用于带手套工作的场合



开口可以关闭，用于通风、冷却和观察炉料



底座坚固，带滚轮以及玻璃和工具的放置面



装料高度符合人体工学原理，达860 mm



半导体继电器使加热器在切换时只发出很小的噪音



打开炉盖时会关闭加热器